



Dieses Datenwörterbuch beschreibt die Details der Fahrzeugdaten, die Sie anfordern können, klar kategorisiert für einen einfachen Zugriff. Bitte beachten Sie, dass Verfügbarkeit und Art der Telematikdaten je nach Fahrzeug, Antriebsart, Modell und vorhandener/nicht vorhandener Navigation variieren können.

[illegible]

●	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	ICE	EV	Datenkategorie	Data Name (English Only)	Beschreibung	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Mögliche Bedeutung des Wertes	●
33	✓	✗		✗	✗	Fahrt	AdaptiveCruiseControlDisplaySpeedSetting	Geschwindigkeitseinstellung für den adaptiven Tempomaten	integer	0	255	0	Messbereich: 0 - 255 km/h	33
34	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrt	AdaptiveCruiseControlDisplayDistanceSetting	Abstandseinstellung zum vorausfahrenden Fahrzeug für den adaptiven Tempomaten	integer	0	0	[0,12,34,5,6,7]	{0:"Keine Anzeige";1:"Kurze Distanz";2:"Mittlere Distanz";3:"Weite Distanz";4:"Reglementär erkannte Distanz";5:"Sehr lange Distanz";6:"Reserviert";7:"Reserviert"}	34
35	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrt	ACCTargetDistanceDisplay	Visuelle Anzeige des Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug auf dem Display für den adaptiven Tempomaten	integer	0	0	[0,12,34,5,6,7]	{0:"Keine Anzeige";1:"Lange erkannte Entfernung";2:"Mittlere erkannte Entfernung";3:"kurze erkannte Entfernung";4:"Reglementär erkannte Entfernung";5:"Reserviert";6:"Reserviert";7:"Reserviert"}	35
36	✓	✓	✓	✗	✗	Fahrt	SeatBeltFirstRowDriver	Status des Sicherheitsgurts des Fahrers	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Sicherheitsgurt nicht überwacht";1:"Sicherheitsgurt nicht angelegt";2:"Sicherheitsgurt angelegt";3:"Nicht verfügbar"}	36
37	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrt	SeatBeltFirstRowCenter	Status des Sicherheitsgurts 1ste Sitzreihe mittig. Wert "Sicherheitsgurt nicht überwacht", bei fehlendem Mittelsitz.	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Sicherheitsgurt nicht überwacht";1:"Sicherheitsgurt nicht angelegt";2:"Sicherheitsgurt angelegt";3:"Nicht verfügbar"} Status des Sicherheitsgurts 1. Sitzreihe mittig. Wert "Sicherheitsgurt nicht überwacht" bei fehlendem Mittelsitz.	37
38	✓	✓	✓	✗	✗	Fahrt	SeatBeltFirstRowPassenger	Status des Sicherheitsgurts des Beifahrers (1ste Sitzreihe)	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Sicherheitsgurt nicht überwacht";1:"Sicherheitsgurt nicht angelegt";2:"Sicherheitsgurt angelegt";3:"Nicht verfügbar"} Status des Sicherheitsgurts des Beifahrers (1. Sitzreihe)	38
39	✓	✓	✓	✗	✗	Fahrt	SeatBeltSecondRowCenter	Status des Sicherheitsgurts 2te Sitzreihe mittig. Wert "Sicherheitsgurt nicht überwacht", bei fehlendem Mittelsitz.	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Sicherheitsgurt nicht überwacht";1:"Sicherheitsgurt nicht angelegt";2:"Sicherheitsgurt angelegt";3:"Nicht verfügbar"} Status des Sicherheitsgurts 2. Sitzreihe mittig. Wert "Sicherheitsgurt nicht überwacht" bei fehlendem Mittelsitz.	39
40	✓	✓	✓	✗	✗	Fahrt	SeatBeltSecondRowLeft	Status des Sicherheitsgurts 2te Sitzreihe links. Wert "Sicherheitsgurt nicht überwacht", bei fehlendem Sitz 2te Sitzreihe links.	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Sicherheitsgurt nicht überwacht";1:"Sicherheitsgurt nicht angelegt";2:"Sicherheitsgurt angelegt";3:"Nicht verfügbar"} Status des Sicherheitsgurts 2. Sitzreihe links. Wert "Sicherheitsgurt nicht überwacht" bei fehlendem Sitz 2. Sitzreihe links.	40
41	✓	✓	✓	✗	✗	Fahrt	SeatBeltSecondRowRight	Status des Sicherheitsgurts 2te Sitzreihe rechts. Wert "Sicherheitsgurt nicht überwacht", bei fehlendem Sitz 2te Sitzreihe rechts.	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Sicherheitsgurt nicht überwacht";1:"Sicherheitsgurt nicht angelegt";2:"Sicherheitsgurt angelegt";3:"Nicht verfügbar"} Status des Sicherheitsgurts 2. Sitzreihe rechts. Wert "Sicherheitsgurt nicht überwacht" bei fehlendem Sitz 2. Sitzreihe rechts.	41
42	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrt	SeatBeltThirdRowCenter	Status des Sicherheitsgurts 3ten Sitzreihe mittig. Wert "Sicherheitsgurt nicht überwacht", bei fehlendem Mittelsitz.	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Sicherheitsgurt nicht überwacht";1:"Sicherheitsgurt nicht angelegt";2:"Sicherheitsgurt angelegt";3:"Nicht verfügbar"} Status des Sicherheitsgurts 3. Sitzreihe mittig. Wert "Sicherheitsgurt nicht überwacht" bei fehlendem Mittelsitz.	42
43	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrt	SeatBeltThirdRowLeft	Status des Sicherheitsgurts 3te Sitzreihe links. Wert "Sicherheitsgurt nicht überwacht", bei fehlendem Sitz 3te Sitzreihe links.	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Sicherheitsgurt nicht überwacht";1:"Sicherheitsgurt nicht angelegt";2:"Sicherheitsgurt angelegt";3:"Nicht verfügbar"} Status des Sicherheitsgurts 3. Sitzreihe links. Wert "Sicherheitsgurt nicht überwacht" bei fehlendem Sitz 3. Sitzreihe links.	43
44	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrt	SeatBeltThirdRowRight	Status des Sicherheitsgurts 3te Sitzreihe rechts. Wert "Sicherheitsgurt nicht überwacht", bei fehlendem Sitz 3te Sitzreihe rechts.	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Sicherheitsgurt nicht überwacht";1:"Sicherheitsgurt nicht angelegt";2:"Sicherheitsgurt angelegt";3:"Nicht verfügbar"} Status des Sicherheitsgurts 3. Sitzreihe rechts. Wert "Sicherheitsgurt nicht überwacht" bei fehlendem Sitz 3. Sitzreihe rechts.	44
45	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrt	PresencePassenger	Anwesenheitsstatus Beifahrer: "Anwesend": Gewicht jeder Art durch Drucksensor erfasst (einschließlich Tiere oder Gepäck). "Abwesend": kein Gewicht erfasst. "Unbekannt": Sicherheitsgurt angelegt. "Nicht überwacht": kein Drucksensor im Sitz (oder kein Sitz).	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Nicht überwacht";1:"Anwesend";2:"Abwesend";3:"Unbekannt"}	45
46	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrt	CustomerPresenceFirstRowCenter	Anwesenheitsstatus von Passagier 1ste Sitzreihe mittig (neben Beifahrer). "Anwesend": Gewicht jeder Art durch Drucksensor erfasst (einschließlich Tiere oder Gepäck). "Abwesend": kein Gewicht erfasst. "Unbekannt": Sicherheitsgurt angelegt. "Nicht überwacht": kein Drucksensor im Sitz (oder kein Sitz).	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Nicht überwacht";1:"Anwesend";2:"Abwesend";3:"Unbekannt"}	46
47	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrt	CustomerPresenceSecondRowCenter	Anwesenheitsstatus von Passagier 2te Sitzreihe mittig. "Anwesend": Gewicht jeder Art durch Drucksensor erfasst (einschließlich Tiere oder Gepäck). "Abwesend": kein Gewicht erfasst. "Unbekannt": Sicherheitsgurt angelegt. "Nicht überwacht": kein Drucksensor im Sitz (oder kein Sitz).	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Nicht überwacht";1:"Anwesend";2:"Abwesend";3:"Unbekannt"}	47
48	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrt	CustomerPresenceSecondRowLeft	Anwesenheitsstatus von Passagier 2te Sitzreihe links. "Anwesend": Gewicht jeder Art durch Drucksensor erfasst (einschließlich Tiere oder Gepäck). "Abwesend": kein Gewicht erfasst. "Unbekannt": Sicherheitsgurt angelegt. "Nicht überwacht": kein Drucksensor im Sitz (oder kein Sitz).	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Nicht überwacht";1:"Anwesend";2:"Abwesend";3:"Unbekannt"}	48
49	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrt	CustomerPresenceSecondRowRight	Anwesenheitsstatus von Passagier 2te Sitzreihe rechts. "Anwesend": Gewicht jeder Art durch Drucksensor erfasst (einschließlich Tiere oder Gepäck). "Abwesend": kein Gewicht erfasst. "Unbekannt": Sicherheitsgurt angelegt. "Nicht überwacht": kein Drucksensor im Sitz (oder kein Sitz).	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Nicht überwacht";1:"Anwesend";2:"Abwesend";3:"Unbekannt"}	49
50	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrt	CustomerPresenceThirdRowCenter	Anwesenheitsstatus von Passagier 3te Sitzreihe mittig. "Anwesend": Gewicht jeder Art durch Drucksensor erfasst (einschließlich Tiere oder Gepäck). "Abwesend": kein Gewicht erfasst. "Unbekannt": Sicherheitsgurt angelegt. "Nicht überwacht": kein Drucksensor im Sitz (oder kein Sitz).	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Nicht überwacht";1:"Anwesend";2:"Abwesend";3:"Unbekannt"}	50
51	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrt	CustomerPresenceThirdRowLeft	Anwesenheitsstatus von Passagier 3te Sitzreihe links. "Anwesend": Gewicht jeder Art durch Drucksensor erfasst (einschließlich Tiere oder Gepäck). "Abwesend": kein Gewicht erfasst. "Unbekannt": Sicherheitsgurt angelegt. "Nicht überwacht": kein Drucksensor im Sitz (oder kein Sitz).	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Nicht überwacht";1:"Anwesend";2:"Abwesend";3:"Unbekannt"}	51
52	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrt	CustomerPresenceThirdRowRight	Anwesenheitsstatus von Passagier 3te Sitzreihe rechts. "Anwesend": Gewicht jeder Art durch Drucksensor erfasst (einschließlich Tiere oder Gepäck). "Abwesend": kein Gewicht erfasst. "Unbekannt": Sicherheitsgurt angelegt. "Nicht überwacht": kein Drucksensor im Sitz (oder kein Sitz).	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Nicht überwacht";1:"Anwesend";2:"Abwesend";3:"Unbekannt"}	52
53	✓	✗	✗	✗	✗	System	ActivationStateFCW	Ein/AUS-Status der automatischen Notbremsung (AEB) und der Vorwärtskollisionserkennung (FCW)	integer	0	0	[0,1,3]	{0:"AEB AUS / FCW AUS";1:"AEB AUS / FCW EIN";3:"AEB EIN / FCW EIN"}	53
54	✓	✓	✓	✗	✗	System	CrashDetectionOutOfOrder	Störungstatus der Crashsensoren	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Funktionserkennung";1:"Fehlfunktion bei Heckaufprall";2:"Fehlfunktion bei Seiten- oder Frontaufprall";3:"Fehlfunktion bei Aufprallerkennung"}	54
55	✓	✓	✓	✗	✗	System	StatusMIL_LampRequest	Status der MIL-Kontrollleuchte: 0: aus normal 1: an zeigt eine Störung an 2: blinkend schwerwiegendere Störung, z. B. Gefahr eines Katalysatorschadens – Motor möglichst bald abstellen 3: MIL-Selbsttest: leuchtet zur Funktionsprüfung	integer	0	0	0	{0:"MIL aus";1:"MIL an";2:"MIL blinkt - hohe Schwere";3:"MIL-Selbsttest"}	55
56	✓	✓	✓	✗	✗	System	ESCABSMalfunction	Fehlstatus des Antiblockiersystems (ABS)	integer	0	0	0	{0:"Kein ABS-Fehler";1:"ABS-Fehler"}	56
57	✓	✗	✗	✗	✗	System	CrashAirbagMalfunction	Fehlstatus des Airbagsystems	integer	0	0	0	{0:"Kein AIRBAG-Fehler";1:"AIRBAG-Fehler"}	57
58	✓	✗	✗	✗	✗	System	PowerLimitationAlert	Status der SLOW-Leuchte: zeigt die visuelle Aktivierung des „Schildkröten“-Symbols im Display an und signalisiert, dass das Fahrzeug in einen Leistungsbegrenzungsmodus gewechselt ist, um interne Systeme zu schützen.	integer	0	0	0	{0:"Keine Warnung";1:"Warnung"}	58
59	✓	✗	✗	✗	✗	System	AEBStatusDisplay	Status der AEB-Anzeige (automatische Notbremsung). Hinweise zu Bereitschaft, aktiver Bremswarnung und Systemfehler.	integer	0	0	0	{0:"Keine Anzeige";1:"AEB aus";2:"in Betrieb";3:"Nicht in Betrieb";4:"Vorübergehender Fehler";5:"Dauerhafter Fehler";6:"Initial";7:"Nicht verwendet"}	59
60	✓	✗	✗	✗	✗	System	AFUFailure	Fehlstatus der Notbremsassistenten: nutzt einen Elektromotor zur Bremsunterstützung, nur bei Fahrzeugen mit EBB.	integer	0	0	0	{0:"Keine Notbremsstörung";1:"Notbremsstörung"}	60

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	ICE	EV	Datenkategorie	Data Name (English Only)	Beschreibung	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Mögliche Bedeutung des Wertes	■
61	✓	✗	✗	✗	✗	Systemicherheitswarnungen	SteeringStatus	Warnstatus des elektrischen Servolenkungssystems (EPS). System, das einen Elektromotor nutzt, um den Fahrer beim Lenken zu unterstützen	integer	0	0	0	{0:"Keine EPS-Warnung";1:"EPS-Fehler Stufe 1";2:"EPS-Fehler Stufe 2";3:"EPS-Lampenprüfung"}	61
62	✓	✗	✗	✗	✗	Systemicherheitswarnungen	ESCEBDStateDisplay	Fehlstatus des EBD-Systems (elektronische Bremskraftverteilung): verkürzt den Bremsweg und verbessert die Stabilität.	integer	0	0	0	{0:"Keine Störung";1:"Störung"}	62
63	✓	✗	✗	✗	✗	Systemicherheitswarnungen	EV_AlertCRBS_FailureDisplay	Fehlerwarnung für das kooperative regeneratives Bremsssystem (CRBS) am Bremspedal-Bremsystem für Hybrid- oder Elektrofahrzeuge, das regeneratives oder Reibungsbremsen ermöglicht	integer	0	0	0	{0:"Keine Störung";1:"Störung"}	63
64	✓	✓	✓	✗	✗	Systemicherheitswarnungen	ESCBrakingFailureStatus	Fehlstatus der elektronischen Stabilitätskontrolle (ESC), auch als elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) bezeichnet. ESC verbessert die Stabilität, indem es Traktionsverlust erkennt und durch Bremsen reduziert.	integer	0	0	0	{0:"Keine Störung";1:"Störung"}	64
65	✓	✓	✓	✗	✗	Systemicherheitswarnungen	OilPressureWarning	Status der Warmluchte für niedrigen Motoröldruck	integer	0	0	0	{0:"Kein Öldruckwarnung";1:"Öldruckwarnung"}	65
66	✓	✓	✓	✗	✗	Systemicherheitswarnungen	StatusOilPressureSwitch	Öldruckwarnung Schalterzustand 0 = offen (normal), 1 = geschlossen (Fehler)	integer	0	0	0	{0:"Keine Öldruckwarnung";1:"Öldruckwarnung"}	66
67	✓	✗	✗	✗	✗	Systemicherheitswarnungen	ParkFailure	Fehlerstatus der Automatikgetriebe-Parkstellung	integer	0	0	0	{0:"Kein Parkfehler";1:"Parkfehler"}	67
68	✓	✗	✗	✗	✗	Systemicherheitswarnungen	BatteryHighLevelWert	Anzeige für niedrigen 12V-Batteriestand	integer	0	0	0	{0:"Nicht verwendet";1:"Keine Warnung";2:"Warnung";3:"Wert nicht verfügbar"}	68
69	✓	✓	✗	✗	✗	Systemicherheitswarnungen	StatusWheelStateFrontLeft	Refendruckstatus vorne links Das Refendruckkontrollsystem aktualisiert sich nur, wenn das Fahrzeug fährt. Wenn das Auto längere Zeit geparkt war, zeigt es weiterhin die alten Refendruckwerte an, bis es wieder gefahren wird.	integer	0	0	{0,12,3,4,5,6}	{0:"Druck ok und kein Defekt";1:"Defekt";2:"Zu geringer Refendruck";3:"Zu geringer Refendruck und Defekt";4:"Reifenpanne";5:"Reifenpanne und Defekt";6:"Reifenpanne und zu geringer Refendruck";7:"Reifenpanne, zu geringer Refendruck und Defekt"}	69
70	✓	✓	✗	✗	✗	Systemicherheitswarnungen	StatusWheelStateFrontRight	Refendruckstatus vorne rechts Das Refendruckkontrollsystem aktualisiert sich nur, wenn das Fahrzeug fährt. Wenn das Auto längere Zeit geparkt war, zeigt es weiterhin die alten Refendruckwerte an, bis es wieder gefahren wird.	integer	0	0	{0,12,3,4,5,6}	{0:"Druck ok und kein Defekt";1:"Defekt";2:"Zu geringer Refendruck";3:"Zu geringer Refendruck und Defekt";4:"Reifenpanne";5:"Reifenpanne und Defekt";6:"Reifenpanne und zu geringer Refendruck";7:"Reifenpanne, zu geringer Refendruck und Defekt"}	70
71	✓	✓	✗	✗	✗	Systemicherheitswarnungen	StatusWheelStateRearLeft	Refendruckstatus hinten links Das Refendruckkontrollsystem aktualisiert sich nur, wenn das Fahrzeug fährt. Wenn das Auto längere Zeit geparkt war, zeigt es weiterhin die alten Refendruckwerte an, bis es wieder gefahren wird.	integer	0	0	{0,12,3,4,5,6}	{0:"Druck ok und kein Defekt";1:"Defekt";2:"Zu geringer Refendruck";3:"Zu geringer Refendruck und Defekt";4:"Reifenpanne";5:"Reifenpanne und Defekt";6:"Reifenpanne und zu geringer Refendruck";7:"Reifenpanne, zu geringer Refendruck und Defekt"}	71
72	✓	✓	✗	✗	✗	Systemicherheitswarnungen	StatusWheelStateRearRight	Refendruckstatus hinten rechts Das Refendruckkontrollsystem aktualisiert sich nur, wenn das Fahrzeug fährt. Wenn das Auto längere Zeit geparkt war, zeigt es weiterhin die alten Refendruckwerte an, bis es wieder gefahren wird.	integer	0	0	{0,12,3,4,5,6}	{0:"Druck ok und kein Defekt";1:"Defekt";2:"Zu geringer Refendruck";3:"Zu geringer Refendruck und Defekt";4:"Reifenpanne";5:"Reifenpanne und Defekt";6:"Reifenpanne und zu geringer Refendruck";7:"Reifenpanne, zu geringer Refendruck und Defekt"}	72
73	✓	✓	✓	✗	✗	Systemicherheitswarnungen	StatusWheelTPMStpmsWarningLampRequest	Status der Warmluchte des Refendruckkontrollsystems (TPMS)	integer	0	0	0	{0:"TPMS-Leuchte aus";1:"TPMS-Leuchte an"}	73
74	✓	✗	✗	✗	✗	Systemicherheitswarnungen	StateActivation	Aktivierungsstatus der Spurhaltewarnung (LDW)	integer	0	0	{0,12,3}	{0:"Nicht verfügbar";1:"Aktiviert";2:"Deaktiviert";3:"Nicht verwendet"}	74
75	✓	✗	✗	✗	✗	Systemicherheitswarnungen	BatteryLowLevelAlert	Status der Warnung für niedrigen 12V-Batteriestand	integer	0	0	0	{0:"Nicht verfügbar";1:"Keine Warnung";2:"Warnung";3:"Nicht verwendet"}	75
76	✓	✓	✓	✗	✗	Systemicherheitswarnungen	StatusBrakeLowFluidLevel	Status des Bremsflüssigkeitsstands	integer	0	0	0	{0:"Nicht verfügbar";1:"Keine Bremsanlagenstörung";2:"Bremsanlagenstörung"}	76
77	✓	✓	✗	✗	✗	Fahrzeuginformationen	StatusWheelPressureFrontRight	Refendruckanzeige vorne rechts Das Refendruckkontrollsystem aktualisiert sich nur, wenn das Fahrzeug fährt. Wenn das Auto längere Zeit geparkt war, zeigt es weiterhin die alten Refendruckwerte an, bis es wieder gefahren wird.	float	0	7620	0	Messbereich 0 - 7620 mbar	77
78	✓	✓	✗	✗	✗	Fahrzeuginformationen	StatusWheelPressureFrontLeft	Refendruckanzeige vorne links Das Refendruckkontrollsystem aktualisiert sich nur, wenn das Fahrzeug fährt. Wenn das Auto längere Zeit geparkt war, zeigt es weiterhin die alten Refendruckwerte an, bis es wieder gefahren wird.	float	0	7620	0	Messbereich 0 - 7620 mbar	78
79	✓	✓	✗	✗	✗	Fahrzeuginformationen	StatusWheelPressureRearRight	Refendruckanzeige hinten rechts Das Refendruckkontrollsystem aktualisiert sich nur, wenn das Fahrzeug fährt. Wenn das Auto längere Zeit geparkt war, zeigt es weiterhin die alten Refendruckwerte an, bis es wieder gefahren wird.	float	0	7620	0	Messbereich 0 - 7620 mbar	79
80	✓	✓	✗	✗	✗	Fahrzeuginformationen	StatusWheelPressureRearLeft	Refendruckanzeige hinten links Das Refendruckkontrollsystem aktualisiert sich nur, wenn das Fahrzeug fährt. Wenn das Auto längere Zeit geparkt war, zeigt es weiterhin die alten Refendruckwerte an, bis es wieder gefahren wird.	float	0	7620	0	Messbereich 0 - 7620 mbar	80
81	✓	✓	✗	✗	✗	Fahrzeuginformationen	StatusWheelPressureFrontAxle	Anzeige des Refendruckkontrollsystems für die Vorderachse Das Refendruckkontrollsystem aktualisiert sich nur, wenn das Fahrzeug fährt. Wenn das Auto längere Zeit geparkt war, zeigt es weiterhin die alten Refendruckwerte an, bis es wieder gefahren wird.	float	150	760	0	Bereich 150 - 760 KPa	81
82	✓	✓	✗	✗	✗	Fahrzeuginformationen	StatusWheelPressureRearAxle	Anzeige des Refendruckkontrollsystems für die Hinterachse Das Refendruckkontrollsystem aktualisiert sich nur, wenn das Fahrzeug fährt. Wenn das Auto längere Zeit geparkt war, zeigt es weiterhin die alten Refendruckwerte an, bis es wieder gefahren wird.	float	150	760	0	Bereich 150 - 760 KPa	82
83	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrzeuginformationen	WheelPressureStateFrontLeft	Status des Refendruckkontrollsystems Vorderrad links	integer	0	0	{0,1}	{0:"Druck aktuell";1:"Druck nicht aktuell"}	83
84	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrzeuginformationen	WheelPressureStateFrontRight	Status des Refendruckkontrollsystems Vorderrad rechts	integer	0	0	{0,1}	{0:"Druck aktuell";1:"Druck nicht aktuell"}	84
85	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrzeuginformationen	WheelPressureStateRearLeft	Status des Refendruckkontrollsystems Hinterrad links	integer	0	0	{0,1}	{0:"Druck aktuell";1:"Druck nicht aktuell"}	85
86	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrzeuginformationen	WheelPressureStateRearRight	Status des Refendruckkontrollsystems Hinterrad rechts	integer	0	0	{0,1}	{0:"Druck aktuell";1:"Druck nicht aktuell"}	86
87	✓	✓	✓	✗	✗	Fahrzeuginformationen	RearFogLightsStatus	Status der Nebelschlussleuchten	integer	0	0	{0,1}	{0:"Nebelschlussleuchte aus";1:"Nebelschlussleuchte an"}	87
88	✓	✓	✓	✗	✗	Fahrzeuginformationen	LightningExternalDRL	Status des Tagfahrlichts	integer	0	0	{0,1}	{0:"Tagfahrlicht aus";1:"Tagfahrlicht an"}	88
89	✓	✓	✓	✗	✗	Fahrzeuginformationen	PositionLightsStatus	Status der Positionsleuchten	integer	0	0	{0,1}	{0:"Positionslicht aus";1:"Positionslicht an"}	89
90	✓	✓	✗	✗	✗	Fahrzeuginformationen	LightningHighBeam	Status der Fernlichtscheinwerfer	integer	0	0	{0,1}	{0:"Fernlicht aus";1:"Fernlicht an"}	90
91	✓	✓	✓	✗	✗	Fahrzeuginformationen	LightningFrontFogLight	Status der Nebelscheinwerfer	integer	0	0	{0,1}	{0:"Nebelscheinwerfer aus";1:"Nebelscheinwerfer an"}	91
92	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrzeuginformationen	LightingWarningLightsStatus	Status der Bremsleuchten - entweder manuell oder automatisch (z. B. bei einer Notbremsung)	integer	0	0	{0,1}	Status der Warmlinkeuchten - entweder manuell oder automatisch (z. B. bei einer Notbremsung)	92
93	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrzeuginformationen	BrakeLampStatus	Status der Bremslichtleuchten - entweder manuell oder automatisch (z.B. bei einer Notbremsung)	integer	0	0	{0,1}	Status der Bremslichtleuchten - entweder manuell oder automatisch (z. B. bei einer Notbremsung)	93
94	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrzeuginformationen	LightningFlashingIndicator	Status der Blinkleuchten	integer	0	0	{0,12,3,7}	{0:"Linke und rechte Blinkleuchte AUS";1:"Linke Blinkleuchte EIN und rechte Blinkleuchte AUS";2:"Linke Blinkleuchte AUS und rechte Blinkleuchte EIN";3:"Linke Blinkleuchte EIN und rechte Blinkleuchte EIN";7:"Nicht verfügbar"}	94
95	✓	✓	✓	✗	✗	Fahrzeuginformationen	LightningLowBeam	Status des Abblendlichtes	integer	0	0	{0,1}	{0:"Abblendlicht nicht angefordert";1:"Abblendlicht angefordert"}	95

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAVI)	CCS 1/1.5 (no NAVI)	ICE	EV	Datenkategorie	Data Name (English Only)	Beschreibung	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Mögliche Bedeutung des Wertes	■
96	✓	✓	✓	✗	✗	Fahrzeuginformationen	EngineCoolantTemp	Temperatur des Motorkühlmittels für Verbrennungsmotoren (nicht verfügbar für Elektrofahrzeuge)	float	-40	214	0	Messbereich: -40 - 214 °C	96
97	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrzeuginformationen	SunroofPosition	Position des Schiebedachs	integer	0	0	[0,1,0,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7]	{0:"Schiebedachposition ungültig",1:"Schiebedachposition 0 (geschlossen)",2:"Schiebedachsektor 0",3:"Schiebedachposition 1",4:"Schiebedachsektor 12",5:"Schiebedachposition 2",6:"Schiebedachsektor 23",7:"Schiebedachposition 3",8:"Schiebedachsektor 34",9:"Schiebedachposition 4",10:"Schiebedachsektor 45",11:"Schiebedachposition 5",12:"Schiebedachsektor 56",13:"Schiebedachposition 6",14:"Schiebedachsektor 67",15:"Schiebedachposition 7"}	97
98	✓	✓	✓	✗	✗	Fahrzeuginformationen	ExternalTempDisplayValue	Außentemperaturwert wie im Kombiinstrument angezeigt. Hinweis: Bis ein gültiger Wert vorliegt, wird „FFH“ angezeigt. Je nach Fahrzeugnutzung kann dies von der tatsächlichen Temperatur abweichen.	float	-40	140	0	Bereich: -40-140 Einheit: (°C oder °F)	98
99	✓	✓	✓	✗	✗	Fahrzeuginformationen	ExternalTempDisplayUnit	Einheit zur Anzeige der Außentemperatur	integer	0	0	0	{0:"Anzeige in °C",1:"Anzeige in °F"}	99
100	✗	✗	✓	✗	✗	Fahrzeuginformationen	HVACEVStatusofAC	EIN/AUS-Status der Klimaanlage	integer	0	0	[0,1]	{0:"AUS",1:"EIN"}	100
101	✗	✗	✓	✗	✗	Fahrzeuginformationen	EV_HeaterStatus	EIN / AUS-Status der Heizung	integer	0	0	[0,1]	{0:"AUS",1:"EIN"}	101
102	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrzeuginformationen	HVAC_Temperature	Linke Klimazonentemperatur (Heizung, Lüftung und Klimaanlage)	float	0	127.5	0	Bereich: 0 - 127.5 °C	102
103	✓	✗	✗	✓	✓	Fahrzeuginformationen	HVACTemperatureCabinCurrentValue	Aktuelle Temperatur für Heizung, Lüftung und Klimaanlage (HLK) im Innenraum des Fahrzeugs	float	-40	60	0	Bereich: -40 - 60 °C	103
104	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrzeuginformationen	HVAC_FanBlowerMotorStatus	Status des HLK-Gebläses (Heizung, Lüftung und Klimaanlage)	integer	0	0	[0,1]	{0:"Gebläsemotor aus",1:"Gebläsemotor an"}	104
105	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrzeuginformationen	ICE_HVAC_DisplayClimBlowerLevel	Drehzahlstufen des HLK-Gebläses (Heizung, Lüftung und Klimaanlage)	integer	0	0	[0,1,0,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7]	{0:"Keine Anzeige",1:"Stufe 1",2:"Stufe 2",3:"Stufe 3",4:"Stufe 4",5:"Stufe 5",6:"Stufe 6",7:"Stufe 7",8:"Stufe 8",9:"Stufe 9",10:"Stufe 10",11:"Stufe 11",12:"Stufe 12",13:"Stufe 13",14:"Stufe 14",15:"Stufe 15",16:"Stufe 16",17:"Stufe 17",18:"Stufe 18",19:"Stufe 19",20:"Stufe 20",21:"Stufe 21",22:"Stufe 22",23:"Stufe 23",24:"Stufe 24",25:"Stufe 25",26:"Stufe 26",27:"Stufe 27",28:"Stufe 28",29:"Stufe 29",30:"Stufe 30",31:"Stufe 31",32:"Stufe 32",33:"Stufe 33",34:"Stufe 34",35:"Stufe 35",36:"Stufe 36",37:"Stufe 37",38:"Stufe 38",39:"Stufe 39",40:"Stufe 40",41:"Stufe 41",42:"Stufe 42",43:"Stufe 43",44:"Stufe 44",45:"Stufe 45",46:"Stufe 46",47:"Stufe 47",48:"Stufe 48",49:"Stufe 49",50:"Stufe 50",51:"Stufe 51",52:"Stufe 52",53:"Stufe 53",54:"Stufe 54",55:"Stufe 55",56:"Stufe 56",57:"Stufe 57",58:"Stufe 58",59:"Stufe 59",60:"Stufe 60",61:"Stufe 61",62:"Stufe 62",63:"Stufe 63",64:"Stufe 64",65:"Stufe 65",66:"Stufe 66",67:"Stufe 67",68:"Stufe 68",69:"Stufe 69",70:"Stufe 70",71:"Stufe 71",72:"Stufe 72",73:"Stufe 73",74:"Stufe 74",75:"Stufe 75",76:"Stufe 76",77:"Stufe 77",78:"Stufe 78",79:"Stufe 79",80:"Stufe 80",81:"Stufe 81",82:"Stufe 82",83:"Stufe 83",84:"Stufe 84",85:"Stufe 85",86:"Stufe 86",87:"Stufe 87",88:"Stufe 88",89:"Stufe 89",90:"Stufe 90",91:"Stufe 91",92:"Stufe 92",93:"Stufe 93",94:"Stufe 94",95:"Stufe 95",96:"Stufe 96",97:"Stufe 97",98:"Stufe 98",99:"Stufe 99",100:"Stufe 100",101:"Stufe 101",102:"Stufe 102",103:"Stufe 103",104:"Stufe 104",105:"Stufe 105",106:"Stufe 106",107:"Stufe 107",108:"Stufe 108",109:"Stufe 109",110:"Stufe 110",111:"Stufe 111",112:"Stufe 112",113:"Stufe 113",114:"Stufe 114",115:"Stufe 115",116:"Stufe 116",117:"Stufe 117",118:"Stufe 118",119:"Stufe 119",120:"Stufe 120",121:"Stufe 121",122:"Stufe 122",123:"Stufe 123",124:"Stufe 124",125:"Stufe 125",126:"Stufe 126",127:"Stufe 127",128:"Stufe 128",129:"Stufe 129",130:"Stufe 130",131:"Stufe 131",132:"Stufe 132",133:"Stufe 133",134:"Stufe 134",135:"Stufe 135",136:"Stufe 136",137:"Stufe 137",138:"Stufe 138",139:"Stufe 139",140:"Stufe 140",141:"Stufe 141",142:"Stufe 142",143:"Stufe 143",144:"Stufe 144",145:"Stufe 145",146:"Stufe 146",147:"Stufe 147",148:"Stufe 148",149:"Stufe 149",150:"Stufe 150",151:"Stufe 151",152:"Stufe 152",153:"Stufe 153",154:"Stufe 154",155:"Stufe 155",156:"Stufe 156",157:"Stufe 157",158:"Stufe 158",159:"Stufe 159",160:"Stufe 160",161:"Stufe 161",162:"Stufe 162",163:"Stufe 163",164:"Stufe 164",165:"Stufe 165",166:"Stufe 166",167:"Stufe 167",168:"Stufe 168",169:"Stufe 169",170:"Stufe 170",171:"Stufe 171",172:"Stufe 172",173:"Stufe 173",174:"Stufe 174",175:"Stufe 175",176:"Stufe 176",177:"Stufe 177",178:"Stufe 178",179:"Stufe 179",180:"Stufe 180",181:"Stufe 181",182:"Stufe 182",183:"Stufe 183",184:"Stufe 184",185:"Stufe 185",186:"Stufe 186",187:"Stufe 187",188:"Stufe 188",189:"Stufe 189",190:"Stufe 190",191:"Stufe 191",192:"Stufe 192",193:"Stufe 193",194:"Stufe 194",195:"Stufe 195",196:"Stufe 196",197:"Stufe 197",198:"Stufe 198",199:"Stufe 199",200:"Stufe 200",201:"Stufe 201",202:"Stufe 202",203:"Stufe 203",204:"Stufe 204",205:"Stufe 205",206:"Stufe 206",207:"Stufe 207",208:"Stufe 208",209:"Stufe 209",210:"Stufe 210",211:"Stufe 211",212:"Stufe 212",213:"Stufe 213",214:"Stufe 214",215:"Stufe 215",216:"Stufe 216",217:"Stufe 217",218:"Stufe 218",219:"Stufe 219",220:"Stufe 220",221:"Stufe 221",222:"Stufe 222",223:"Stufe 223",224:"Stufe 224",225:"Stufe 225",226:"Stufe 226",227:"Stufe 227",228:"Stufe 228",229:"Stufe 229",230:"Stufe 230",231:"Stufe 231",232:"Stufe 232",233:"Stufe 233",234:"Stufe 234",235:"Stufe 235",236:"Stufe 236",237:"Stufe 237",238:"Stufe 238",239:"Stufe 239",240:"Stufe 240",241:"Stufe 241",242:"Stufe 242",243:"Stufe 243",244:"Stufe 244",245:"Stufe 245",246:"Stufe 246",247:"Stufe 247",248:"Stufe 248",249:"Stufe 249",250:"Stufe 250",251:"Stufe 251",252:"Stufe 252",253:"Stufe 253",254:"Stufe 254",255:"Stufe 255",256:"Stufe 256",257:"Stufe 257",258:"Stufe 258",259:"Stufe 259",260:"Stufe 260",261:"Stufe 261",262:"Stufe 262",263:"Stufe 263",264:"Stufe 264",265:"Stufe 265",266:"Stufe 266",267:"Stufe 267",268:"Stufe 268",269:"Stufe 269",270:"Stufe 270",271:"Stufe 271",272:"Stufe 272",273:"Stufe 273",274:"Stufe 274",275:"Stufe 275",276:"Stufe 276",277:"Stufe 277",278:"Stufe 278",279:"Stufe 279",280:"Stufe 280",281:"Stufe 281",282:"Stufe 282",283:"Stufe 283",284:"Stufe 284",285:"Stufe 285",286:"Stufe 286",287:"Stufe 287",288:"Stufe 288",289:"Stufe 289",290:"Stufe 290",291:"Stufe 291",292:"Stufe 292",293:"Stufe 293",294:"Stufe 294",295:"Stufe 295",296:"Stufe 296",297:"Stufe 297",298:"Stufe 298",299:"Stufe 299",300:"Stufe 300",301:"Stufe 301",302:"Stufe 302",303:"Stufe 303",304:"Stufe 304",305:"Stufe 305",306:"Stufe 306",307:"Stufe 307",308:"Stufe 308",309:"Stufe 309",310:"Stufe 310",311:"Stufe 311",312:"Stufe 312",313:"Stufe 313",314:"Stufe 314",315:"Stufe 315",316:"Stufe 316",317:"Stufe 317",318:"Stufe 318",319:"Stufe 319",320:"Stufe 320",321:"Stufe 321",322:"Stufe 322",323:"Stufe 323",324:"Stufe 324",325:"Stufe 325",326:"Stufe 326",327:"Stufe 327",328:"Stufe 328",329:"Stufe 329",330:"Stufe 330",331:"Stufe 331",332:"Stufe 332",333:"Stufe 333",334:"Stufe 334",335:"Stufe 335",336:"Stufe 336",337:"Stufe 337",338:"Stufe 338",339:"Stufe 339",340:"Stufe 340",341:"Stufe 341",342:"Stufe 342",343:"Stufe 343",344:"Stufe 344",345:"Stufe 345",346:"Stufe 346",347:"Stufe 347",348:"Stufe 348",349:"Stufe 349",350:"Stufe 350",351:"Stufe 351",352:"Stufe 352",353:"Stufe 353",354:"Stufe 354",355:"Stufe 355",356:"Stufe 356",357:"Stufe 357",358:"Stufe 358",359:"Stufe 359",360:"Stufe 360",361:"Stufe 361",362:"Stufe 362",363:"Stufe 363",364:"Stufe 364",365:"Stufe 365",366:"Stufe 366",367:"Stufe 367",368:"Stufe 368",369:"Stufe 369",370:"Stufe 370",371:"Stufe 371",372:"Stufe 372",373:"Stufe 373",374:"Stufe 374",375:"Stufe 375",376:"Stufe 376",377:"Stufe 377",378:"Stufe 378",379:"Stufe 379",380:"Stufe 380",381:"Stufe 381",382:"Stufe 382",383:"Stufe 383",384:"Stufe 384",385:"Stufe 385",386:"Stufe 386",387:"Stufe 387",388:"Stufe 388",389:"Stufe 389",390:"Stufe 390",391:"Stufe 391",392:"Stufe 392",393:"Stufe 393",394:"Stufe 394",395:"Stufe 395",396:"Stufe 396",397:"Stufe 397",398:"Stufe 398",399:"Stufe 399",400:"Stufe 400",401:"Stufe 401",402:"Stufe 402",403:"Stufe 403",404:"Stufe 404",405:"Stufe 405",406:"Stufe 406",407:"Stufe 407",408:"Stufe 408",409:"Stufe 409",410:"Stufe 410",411:"Stufe 411",412:"Stufe 412",413:"Stufe 413",414:"Stufe 414",415:"Stufe 415",416:"Stufe 416",417:"Stufe 417",418:"Stufe 418",419:"Stufe 419",420:"Stufe 420",421:"Stufe 421",422:"Stufe 422",423:"Stufe 423",424:"Stufe 424",425:"Stufe 425",426:"Stufe 426",427:"Stufe 427",428:"Stufe 428",429:"Stufe 429",430:"Stufe 430",431:"Stufe 431",432:"Stufe 432",433:"Stufe 433",434:"Stufe 434",435:"Stufe 435",436:"Stufe 436",437:"Stufe 437",438:"Stufe 438",439:"Stufe 439",440:"Stufe 440",441:"Stufe 441",442:"Stufe 442",443:"Stufe 443",444:"Stufe 444",445:"Stufe 445",446:"Stufe 446",447:"Stufe 447",448:"Stufe 448",449:"Stufe 449",450:"Stufe 450",451:"Stufe 451",452:"Stufe 452",453:"Stufe 453",454:"Stufe 454",455:"Stufe 455",456:"Stufe 456",457:"Stufe 457",458:"Stufe 458",459:"Stufe 459",460:"Stufe 460",461:"Stufe 461",462:"Stufe 462",463:"Stufe 463",464:"Stufe 464",465:"Stufe 465",466:"Stufe 466",467:"Stufe 467",468:"Stufe 468",469:"Stufe 469",470:"Stufe 470",471:"Stufe 471",472:"Stufe 472",473:"Stufe 473",474:"Stufe 474",475:"Stufe 475",476:"Stufe 476",477:"Stufe 477",478:"Stufe 478",479:"Stufe 479",480:"Stufe 480",481:"Stufe 481",482:"Stufe 482",483:"Stufe 483",484:"Stufe 484",485:"Stufe 485",486:"Stufe 486",487:"Stufe 487",488:"Stufe 488",489:"Stufe 489",490:"Stufe 490",491:"Stufe 491",492:"Stufe 492",493:"Stufe 493",494:"Stufe 494",495:"Stufe 495",496:"Stufe 496",497:"Stufe 497",498:"Stufe 498",499:"Stufe 499",500:"Stufe 500",501:"Stufe 501",502:"Stufe 502",503:"Stufe 503",504:"Stufe 504",505:"Stufe 505",506:"Stufe 506",507:"Stufe 507",508:"Stufe 508",509:"Stufe 509",510:"Stufe 510",511:"Stufe 511",512:"Stufe 512",513:"Stufe 513",514:"Stufe 514",515:"Stufe 515",516:"Stufe 516",517:"Stufe 517",518:"Stufe 518",519:"Stufe 519",520:"Stufe 520",521:"Stufe 521",522:"Stufe 522",523:"Stufe 523",524:"Stufe 524",525:"Stufe 525",526:"Stufe 526",527:"Stufe 527",528:"Stufe 528",529:"Stufe 529",530:"Stufe 530",531:"Stufe 531",532:"Stufe 532",533:"Stufe 533",534:"Stufe 534",535:"Stufe 535",536:"Stufe 536",537:"Stufe 537",538:"Stufe 538",539:"Stufe 539",540:"Stufe 540",541:"Stufe 541",542:"Stufe 542",543:"Stufe 543",544:"Stufe 544",545:"Stufe 545",546:"Stufe 546",547:"Stufe 547",548:"Stufe 548",549:"Stufe 549",550:"Stufe 550",551:"Stufe 551",552:"Stufe 552",553:"Stufe 553",554:"Stufe 554",555:"Stufe 555",556:"Stufe 556",557:"Stufe 557",558:"Stufe 558",559:"Stufe 559",560:"Stufe 560",561:"Stufe 561",562:"Stufe 562",563:"Stufe 563",564:"Stufe 564",565:"Stufe 565",566:"Stufe 566",567:"Stufe 567",568:"Stufe 568",569:"Stufe 569",570:"Stufe 570",571:"Stufe 571",572:"Stufe 572",573:"Stufe 573",574:"Stufe 574",575:"Stufe 575",576:"Stufe 576",577:"Stufe 577",578:"Stufe 578",579:"Stufe 579",580:"Stufe 580",581:"Stufe 581",582:"Stufe 582",583:"Stufe 583",584:"Stufe 584",585:"Stufe 585",586:"Stufe 586",587:"Stufe 587",588:"Stufe 588",589:"Stufe 589",590:"Stufe 590",591:"Stufe 591",592:"Stufe 592",593:"Stufe 593",594:"Stufe 594",595:"Stufe 595",596:"Stufe 596",597:"Stufe 597",598:"Stufe 598",599:"Stufe 599",600:"Stufe 600",601:"Stufe 601",602:"Stufe 602",603:"Stufe 603",604:"Stufe 604",605:"Stufe 605",606:"Stufe 606",607:"Stufe 607",608:"Stufe 608",609:"Stufe 609",610:"Stufe 610",611:"Stufe 611",612:"Stufe 612",613:"Stufe 613",614:"Stufe 614",615:"Stufe 615",616:"Stufe 616",617:"Stufe 617",618:"Stufe 618",619:"Stufe 619",620:"Stufe 620",621:"Stufe 621",622:"Stufe 622",623:"Stufe 623",624:"Stufe 624",625:"Stufe 625",626:"Stufe 626",627:"Stufe 627",628:"Stufe 628",629:"Stufe 629",630:"Stufe 630",631:"Stufe 631",632:"Stufe 632",633:"Stufe 633",634:"Stufe 634",635:"Stufe 635",636:"Stufe 636",637:"Stufe 637",638:"Stufe 638",639:"Stufe 639",640:"Stufe 640",641:"Stufe 641",642:"Stufe 642",643:"Stufe 643",644:"Stufe 644",645:"Stufe 645",646:"Stufe 646",647:"Stufe 647",648:"Stufe 648",649:"Stufe 649",650:"Stufe 650",651:"Stufe 651",652:"Stufe 652",653:"Stufe 653",654:"Stufe 654",655:"Stufe 655",656:"Stufe 656",657:"Stufe 657",658:"Stufe 658",659:"Stufe 659",660:"Stufe 660",661:"Stufe 661",662:"Stufe 662",663:"Stufe 663",664:"Stufe 664",665:"Stufe 665",666:"Stufe 666",667:"Stufe 667",668:"Stufe 668",669:"Stufe 669",670:"Stufe 670",671:"Stufe 671",672:"Stufe 672",673:"Stufe 673",674:"Stufe 674",675:"Stufe 675",676:"Stufe 676",677:"Stufe 677",678:"Stufe 678",679:"Stufe 679",680:"Stufe 680",681:"Stufe 681",682:"Stufe 682",683:"Stufe 683",684:"Stufe 684",685:"Stufe 685",686:"Stufe 686",687:"Stufe 687",688:"Stufe 688",689:"Stufe 689",690:"Stufe 690",691:"Stufe 691",692:"Stufe 692",693:"Stufe 693",694:"Stufe 694",695:"Stufe 695",696:"Stufe 696",697:"Stufe 697",698:"Stufe 698",699:"Stufe 699",700:"Stufe 700",701:"Stufe 701",702:"Stufe 702",703:"Stufe 703",704:"Stufe 704",705:"Stufe 705",706:"Stufe 706",707:"Stufe 707",708:"Stufe 708",709:"Stufe 709",710:"Stufe 710",711:"Stufe 711",712:"Stufe 712",713:"Stufe 713",714:"Stufe 714",715:"Stufe 715",716:"Stufe 716",717:"Stufe 717",718:"Stufe 718",719:"Stufe 719",720:"Stufe 720",721:"Stufe 721",722:"Stufe 722",723:"Stufe 723",724:"Stufe 724",725:"Stufe 725",726:"Stufe 726",727:"Stufe 727",728:"Stufe 728",729:"Stufe 729",730:"Stufe 730",731:"Stufe 731",732:"Stufe 732",733:"Stufe 733",734:"Stufe 734",735:"Stufe 735",736:"Stufe 736",737:"Stufe 737",738:"Stufe 738",739:"Stufe 739",740:"Stufe 740",741:"Stufe 741",742:"Stufe 742",743:"Stufe 743",744:"Stufe 744",745:"Stufe 745",746:"Stufe 746",747:"Stufe 747",748:"Stufe 748",749:"Stufe 749",750:"Stufe 750",751:"Stufe 751",752:"Stufe 752",753:"Stufe 753",754:"Stufe 754",755:"Stufe 755",756:"Stufe 756",757:"Stufe 757",758:"Stufe 758",759:"Stufe 759",760:"Stufe 760",761:"Stufe 761",762:"Stufe 762",763:"Stufe 763",764:"Stufe 764",765:"Stufe 765",766:"Stufe 766",767:"Stufe 767",768:"Stufe 768",769:"Stufe 769",770:"Stufe 770",771:"Stufe 771",772:"Stufe 772",773:"Stufe 773",774:"Stufe 774",775:"Stufe 775",776:"Stufe 776",777:"Stufe 777",778:"Stufe 778",779:"Stufe 779",780:"Stufe 780",781:"Stufe 781",782:"Stufe 782",783:"Stufe 783",784:"Stufe 784",785:"Stufe 785",786:"Stufe 786",787:"Stufe 787",788:"Stufe 788",789:"Stufe 789",790:"Stufe 790",791:"Stufe 791",792:"Stufe 792",793:"Stufe 793",794:"Stufe 794",795:"Stufe 795",796:"Stufe 796",797:"Stufe 797",798:"Stufe 798",799:"Stufe 799",800:"Stufe 800",801:"Stufe 801",802:"Stufe 802",803:"Stufe 803",804:"Stufe 804",805:"Stufe 805",806:"Stufe 806",807:"Stufe 807",808:"Stufe 808",809:"Stufe 809",810:"Stufe 810",811:"Stufe 811",812:"Stufe 812",813:"Stufe 813",814:"Stufe 814",815:"Stufe 815",816:"Stufe 816",817:"Stufe 817",818:"Stufe 818",819:"Stufe 819",820:"Stufe 820",821:"Stufe 821",822:"Stufe 822",823:"Stufe 823",824:"Stufe 824",825:"Stufe 825",826:"Stufe 826",827:"Stufe 827",828:"Stufe 828",829:"Stufe 829",830:"Stufe 830",831:"Stufe 831",832:"Stufe 832",833:"Stufe 833",834:"Stufe 834",835:"Stufe 835",836:"Stufe 836",837:"Stufe 837",838:"Stufe 838",839:"Stufe 839",840:"Stufe 840",841:"Stufe 841",842:"Stufe 842",843:"Stufe 843",844:"Stufe 844",845:"Stufe 845",846:"Stufe 846",847:"Stufe 847",848:"Stufe 848",849:"Stufe 849",850:"Stufe 850",851:"Stufe 851",852:"Stufe 852",853:"Stufe 853",854:"Stufe 854",855:"Stufe 855",856:"Stufe 856",857:"Stufe 857",858:"Stufe 858",859:"Stufe 859",860:"Stufe 860",861:"Stufe 861",862:"Stufe 862",863:"Stufe 863",864:"Stufe 864",865:"Stufe 865",866:"Stufe 866",867:"Stufe 867",868:"Stufe 868",869:"Stufe 869",870:"Stufe 870",871:"Stufe 871",872:"Stufe 872",873:"Stufe 873",874:"Stufe 874",875:"Stufe 875",876:"Stufe 876",877:"Stufe 877",878:"Stufe 878",879:"Stufe 879",880:"Stufe 880",881:"Stufe 881",882:"Stufe 882",883:"Stufe 883",884:"Stufe 884",885:"Stufe 885",886:"Stufe 886",887:"Stufe 887",888:"Stufe 888",889:"Stufe 889",890:"Stufe 890",891:"Stufe 891",892:"Stufe 892",893:"Stufe 893",894:"Stufe 894",895:"Stufe 895",896:"Stufe 896",897:"Stufe 897",898:"Stufe 898",899:"Stufe 899",900:"Stufe 900",901:"Stufe 901",902:"Stufe 902",903:"Stufe 903",904:"Stufe 904",905:"Stufe 905",906:"Stufe 906",907:"Stufe 907",908:"Stufe 908",909:"Stufe 909",910:"Stufe 910",911:"Stufe 911",912:"Stufe 912",913:"Stufe 913",914:"Stufe 914",915:"Stufe 915",916:"Stufe 916",917:"Stufe 917",918:"Stufe 918",919:"Stufe 919",920:"Stufe 920",921:"Stufe 921",922:"Stufe 922",923:"Stufe 923",924:"Stufe 924",925:"Stufe 925",926:"Stufe 926",927:"Stufe 927",928:"Stufe 928",929:"Stufe 929",930:"Stufe 930",931:"Stufe 931",932:"Stufe 932",933:"Stufe 933",934:"Stufe 934",935:"Stufe 935",936:"Stufe 936",937:"Stufe 937",938:"Stufe 938",939:"Stufe 939",940:"Stufe 940",941:"Stufe 941",942:"Stufe 942",943:"Stufe 943",944:"Stufe 944",945:"Stufe 945",946:"Stufe 946",947:"Stufe 947",948:"Stufe 948",949:"Stufe 949",950:"Stufe 950",951:"Stufe 951",952:"Stufe 952",953:"Stufe 953",954:"Stufe 954",955:"Stufe 955",956:"Stufe 956",957:"Stufe 957",958:"Stufe 958",959:"Stufe 959",960:"Stufe 960",961:"Stufe 961",962:"Stufe 962",963:"Stufe 963",964:"Stufe 964",965:"Stufe 965",966:"Stufe 966",967:"Stufe 967",968:"Stufe 968",969:"Stufe 969",970:"Stufe 970",971:"Stufe 971",972:"Stufe 972",973:"Stufe 973",974:"Stufe 974",975:"Stufe 975",976:"Stufe 976",977:"Stufe 977",978:"Stufe 978",979:"Stufe 979",980:"Stufe 980",981:"Stufe 981",982:"Stufe 982",983:"Stufe 983",984:"Stufe 984",985:"Stufe 9	

●	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (Po NAV)	ICE	EV	Datenkategorie	Data Name (English Only)	Beschreibung	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Mögliche Bedeutung des Wertes	●
124	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrzeuginformationen	WindowsRearLeftPosition	Status aktuelle Position des hinteren linken Fensters	integer	0	0	{0,1,2,3,4,5,6,7}	{0:"Fensterposition ungültig";1:"Fenster vollständig geschlossen (Hardware- oder Software-Sperposition)";2:"Fenster in Short-Drop-Position";3:"Fenster in Zwischenposition (oberhalb der RCU-Position)";4:"Fenster in RCU-Drop-Position";5:"Fenster in Zwischenposition (Standard oder niedriger als RCU-Position)";6:"Fenster vollständig geöffnet (Software-Sperposition)";7:"Fenster vollständig geöffnet (Hardware-Sperposition)"}	124
125	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrzeuginformationen	ESCBrakingPedalInformation	Status der Bremspedalbetätigung	integer	0	0	{0,1,2,3,4,5,6,7}	{0:"Nicht verwendet";1:"Bremspedal nicht getreten";2:"Bremspedal getreten";3:"Nicht verwendet";4:"Bremspedal bestätigt getreten";5:"Nicht verwendet";6:"Nicht verwendet";7:"Nicht verfügbar"}	125
126	✓	✓	✓	✗	✗	Fahrzeuginformationen	StatusWipingFront	Status der Frontscheibenwischerbetätigung	integer	0	0	{0,1,4,6,7}	{0:"Frontscheibenwischer in Stopp-Position";1:"Frontscheibenwischer zum Stoppen gezwungen";4:"nicht verfügbar";6:"Wischen mit niedriger Geschwindigkeit angefordert";7:"Wischen mit hoher Geschwindigkeit angefordert"}	126
127	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrzeuginformationen	FrontWiperSwitchStatus	Status der Scheibenwischergeschwindigkeit	integer	0	0	{0,1,2,3,4,5,6,7}	{0:"Aus";1:"Intervall oder automatisch";2:"Niedrige Geschwindigkeit";3:"Hohe Geschwindigkeit";4:"Nebel";5:"Nicht verwendet";6:"Nicht verwendet";7:"Nicht verwendet"}	127
128	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrzeuginformationen	WipingFrontDuration	Geschwindigkeitsstatus der Frontscheibenwischer	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Frontscheibenwischer gestoppt";1:"niedrige Geschwindigkeit aktiv";2:"hohe Geschwindigkeit aktiv";3:"Nicht verfügbar"}	128
129	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrzeuginformationen	StatusDoorDriver	Status der Fahrertür	integer	0	0	{0,1,2}	{0:"Nicht verfügbarer Wert";1:"Fahrertür geschlossen";2:"Fahrertür offen"}	129
130	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrzeuginformationen	StatusDoorRearLeft	Status Türe hinten links	integer	0	0	{0,1,2}	{0:"Nicht verfügbarer Wert";1:"Hintere linke Tür geschlossen";2:"Hintere linke Tür offen"}	130
131	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrzeuginformationen	StatusDoorRearRight	Status Türe hinten rechts	integer	0	0	{0,1,2}	{0:"Nicht verfügbarer Wert";1:"Hintere rechte Tür geschlossen";2:"Hintere rechte Tür offen"}	131
132	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrzeuginformationen	StatusDoorTailGate	Status Heckklappe	integer	0	0	{0,1,2}	{0:"Nicht verfügbarer Wert";1:"Heckklappe ist geschlossen";2:"Heckklappe ist offen"}	132
133	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrzeuginformationen	StatusDoorFrontLeft	Status Tür vorne links	integer	0	0	{0,1,2}	{0:"Nicht verfügbarer Wert";1:"Tür vorne links geschlossen";2:"Tür vorne links offen"}	133
134	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrzeuginformationen	StatusDoorPassenger	Status der Befahrertür	integer	0	0	{0,1,2}	{0:"Nicht verfügbarer Wert";1:"Befahrertür geschlossen";2:"Befahrertür offen"}	134
135	✓	✗	✗	✗	✗	Fahrzeuginformationen	StatusDoorFrontRight	Öffnungs-/Schließstatus der vorderen rechten Tür auf der Instrumententafel sichtbar	integer	0	0	{0,1,2}	{0:"Nicht verfügbarer Wert";1:"Tür geschlossen";2:"Tür offen"}	135