



NISSAN DATA DICTIONARY

Questo Dizionario dei Dati illustra i dettagli dei dati del veicolo che puoi richiedere, chiaramente categorizzati per facilitarne l'accesso. Si prega di notare che disponibilità e tipo di dati telematici possono variare in base al veicolo, al tipo di trazione, al modello e alla presenza/assenza del navigatore.

		ARVA PREO QASH-QAI MC (1/2) LEAF (2/2)	JUNE F90I X-TRAIL (T38) LEAF (2/2) NISSO NAHURA (D/2)	TOWNSTAR PRIMAVERA INTERSTAR	TOWNSTAR NICRA PIVO										
#	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	ICE	EV	Categoria dei dati	Data Name (English Only)	Descrizione	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Possibile significato del valore		#
1	✓	✓	✓	✓	✓	Dati descrittivi	VIN	Numero di identificazione del veicolo che viene assegnato univocamente a ciascuna auto venduta da Nissan.	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Non definito		1
2	✓	✓	✓	✓	✓	Dati descrittivi	Timestamp	Ora in cui i dati sono stati estratti	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Non definito		2
3	✓	✗	✗	✗	✗	Dati descrittivi	User ID	Numero di identificazione che viene assegnato a ogni persona che si è registrata come membro di Nissan.	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Non definito		3
4	✓	✗	✗	✗	✗	Dati descrittivi	BCM_PositionDriverSide	Posizione lato guida	integer	0	0	[0;1]	{“0”:”Lato sinistro”;”1”:”Lato destro”}		4
5	✓	✓	✓	✓	✓	Contactimetri	StatusDistanceTotalizer	Chilometraggio totale del veicolo <i>Nota:</i> valore corretto, quindi potrebbe differire leggermente da quello mostrato sul quadro strumenti.	float	0	2600000	km	Intervallo: 0-2600000 Unità: km		5
6	✗	✗	✓	✗	✗	Contactimetri	StatusDistanceTotalizerComputed	Chilometraggio totale corretto. Questo valore viene calcolato solo quando l'unità di distanza è impostata su "migliaia".	float	0	2600000	km	Intervallo: 0-2600000 Unità: km		6
7	✗	✗	✓	✗	✗	Contactimetri	DistanceTotalizerUnit	Unità di distanza per il chilometraggio visualizzata nel quadro strumenti.	integer	0	0	km	[’64”, ’km”, ’96”, ’MiGLIO’]		7
8	✓	✓	✓	✗	✗	Geolocalizzazione	LocationLatitude	Coordinata di latitudine del veicolo	double	-90	90	*	Intervallo: -90 – 90 Unità: °		8
9	✓	✓	✓	✗	✗	Geolocalizzazione	LocationLongitude	Coordinata di longitudine del veicolo	double	-180	180	*	Intervallo: -180 – 180 Unità: °		9
10	✓	✓	✓	✗	✗	Geolocalizzazione	LocationHeading	Direzione di marcia del veicolo visualizzata nel quadro strumenti	float	0	360	*	Intervallo: 0 - 360 Unità: °		10
11	✓	✓	✓	✗	✗	Geolocalizzazione	LocationSource	Fonte della geolocalizzazione dei dati	integer	0	0	0	{“0”:”A+VC (Comunicazione tra veicoli);”1”:”A-MI (Infotainment di bordo);”2”:”Non disponibile”}		11
12	✓	✗	✗	✗	✗	Geolocalizzazione	LocationValidity	Fornisce i dati di posizione, utilizzando l'ultima posizione valida nota.	integer	0	0	0	{“0”:”Valido”;”1”:”Non valido”;”2”:”Non disponibile”}		12
13	✓	✗	✗	✗	✗	Geolocalizzazione	LastKnownLocationAltitude	Altitudine del veicolo	integer	-20000	20000	m	Intervallo: -20000 – 20000 Unità: m		13
14	✓	✗	✗	✗	✗	Autonomia del veicolo	FuelGaugeDisplayValue	Quantità di carburante rimanente nel serbatoio del carburante come indicato sull'indicatore del carburante sul quadro della strumentazione	integer	0	100	0	Intervallo: 0 - 100 Unità: %		14
15	✓	✓	✓	✗	✗	Autonomia del veicolo	FuelLowLevel	Indicatore del livello basso di carburante	integer	0	0	0	{“0”:”Livello carburante OK”;”1”:”Livello carburante basso”}		15
16	✗	✗	✓	✗	✓	Autonomia del veicolo	FuelDisplayedLevel	Quantità di carburante nel serbatoio. <i>Nota:</i> 0 indica il "livello di riserva".	float	0	80	L	Intervallo: 0 - 80 Unità: L		16
17	✓	✓	✓	✗	✓	Autonomia del veicolo	EVHVBatteryEnergyLevel	Stato di carica attuale della batteria visualizzato sul quadro strumenti	float	0.01	100	0	Intervallo: 0 - 100 Unità: %		17
18	✓	✗	✗	✗	✓	Autonomia del veicolo	EVChargePlugConnected	Stato della connessione del cavo di ricarica	integer	0	0	[0;1,2,3]	{“0”:”La spina di ricarica non è collegata”;”1”:”La spina di ricarica è collegata”;”2”:”La spina di ricarica è collegata, ma è impossibile avviare la ricarica”;”3”:”Valore non disponibile”}		18
19	✓	✗	✗	✗	✓	Autonomia del veicolo	ChargeStatus	Stato della sessione di ricarica - dettagli: #9: V2G-Vehicle-to-Grid - standby: il veicolo è pronto a restituire energia alla rete riducendo l'uso di combustibili fossili nelle ore di punta o a caricarsi dalla rete. #10: ”V2L-Vehicle-to-Load Outside”: attivo - il veicolo diventa una fonte di alimentazione per dispositivi o utenze. #11: V2G in scarica: il veicolo restituisce energia alla rete riducendo l'uso di combustibili fossili nelle ore di punta. #12: ”V2G in carica”: il veicolo si carica dalla rete per raggiungere il livello desiderato entro il tempo richiesto.	integer	0	0	[0;10;11;12;13;14;15;3,4,5,6,7,8,9]	{“0”:”Nessuna carica”;”1”:”In attesa di una carica pianificata”;”2”:”Carica terminata”;”3”:”Carica in corso”;”4”:”Errore di carica”;”5”:”In attesa di carica corrente”;”6”:”Sportello di ricarica aperto”;”7”:”Carica interrotta (lo stato di carica SOC non è completo)”;”8”:”La ricarica continua con lo stato di carica SOC completo”;”9”:”V2G-Vehicle-to-Grid”;”10”:”V2L-Vehicle-to-Load Outside”;”11”:”V2G-Vehicle-to-Grid in scambio energia”;”12”:”V2G-Vehicle-to-Grid in carica”;”13”:”Non utilizzato”;”14”:”Non utilizzato”;”15”:”Non utilizzato”}		19
20	✓	✓	✗	✗	✗	Autonomia del veicolo	HVBatteryChargeType	Tipo di addebito ”V2H- Vehicle-to-Home” è la possibilità di utilizzare il veicolo per alimentare una casa personale. V2G - Vehicle-to-Grid” è la capacità di utilizzare il veicolo per fornire energia alla rete. Questo può aiutare a stabilizzare la rete durante i periodi di picco della domanda. Questa funzione non è attualmente in uso (2025).	integer	0	0	[0;1,2,3,4,5,6,7,8,9]	{“0”:”Nessuna carica”;”1”:”Carica normale”;”2”:”Carica accelerata”;”3”:”Ricarica fast”;”4”:”Ricarica quick”;”5”:”Ultra fast”;”6”:”Non utilizzato”;”7”:”Non disponibile”;”8”:”V2H”;”9”:”V2G”}		20
21	✗	✗	✗	✗	✓	Autonomia del veicolo	ChargeStartDate	Data e ora di inizio della sessione di ricarica - UTC Tempo Coordinato Universale (sostituisce CMT)	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Non definito		21
22	✗	✗	✗	✗	✓	Autonomia del veicolo	ChargeEndDate	Data e ora di fine della sessione di ricarica - UTC Tempo Coordinato Universale (sostituisce CMT)	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Non definito		22
23	✗	✗	✗	✗	✓	Autonomia del veicolo	ChargeDuration	Durata della sessione di ricarica (in secondi)	float			min	Intervallo: Tutti Unità: s		23
24	✗	✗	✗	✗	✓	Autonomia del veicolo	ChargeEndStatus	Stato della sessione di ricarica - OK: sessione terminata correttamente. ERRORE: si è verificato un errore o la ricarica potrebbe non essere stata completata	integer				{“ok”;”errore”}		24
25	✗	✗	✗	✗	✓	Autonomia del veicolo	ChargeEnergy	Energia accumulata durante la sessione di ricarica	float	0	100	kW	Intervallo: 0 - 100 Unità: kW/h		25
26	✗	✗	✗	✗	✓	Autonomia del veicolo	ChargeStartBatteryLevel	Stato di carica (SOC) della batteria all'inizio della sessione, visibile sul quadro strumenti	float	0.01	100	%	Intervallo: 0 - 100 Unità: %		26
27	✗	✗	✗	✗	✓	Autonomia del veicolo	ChargeEndBatteryLevel	Stato di carica (SOC) della batteria alla fine della sessione, visibile sul quadro strumenti	float	0.01	100	%	Intervallo: 0 - 100 Unità: %		27
28	✓	✓	✓	✗	✗	Informazioni di viaggio	SpeedDisplayedValueInkmh	Velocità del veicolo visualizzata sul quadro strumenti	float	0	409.4	0	Intervallo: 0 - 409.4 Unità: km/h		28
29	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni di viaggio	StatusSpeedUnit	Unità di misura della velocità per il veicolo	integer	0	0	[0;1]	{“0”:”Unità di velocità in km/h”;”1”:”Unità di velocità in mph”}		29
30	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni di viaggio	EngineRPM	La velocità con cui l'albero motore gira in un minuto in un dato momento (giri/min = giri al minuto). Questi dati indicano il rapporto di apertura del pedale dell'acceleratore per il controllo del cambio di marcia della trasmissione automatica (AT) e della trasmissione a variazione continua (CVT). È una misura del risparmio di carburante.	float	0	8191.75	0	Intervallo: 0 - 8191.75 Unità: giri/min		30
31	✗	✓	✓	✗	✗	Informazioni di viaggio	AcceleratorPedalOpeningRatio	Percentuale di coppia del motore (scala 0-125%): la percentuale può superare il valore massimo nominale del 100% per un breve periodo di tempo, ad esempio in situazioni di "overboost".	float	0	125	0	Intervallo: 0 - 125 Unità: %		31
32	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni di viaggio	EngineRawSensor	Percentuale di coppia del motore (scala 0-125%): la percentuale può superare il valore massimo nominale del 100% per un breve periodo di tempo, ad esempio in situazioni di "overboost".	float	0	125	0	Intervallo: 0-125 Unità: %		32
33	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni di viaggio	AdaptiveCruiseControlDisplaySpeedSetting	Impostazione della velocità per l'Adaptive Cruise Control	integer	0	255	0	Intervallo: 0 - 255 Unità: km/h / mph		33
34	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni di viaggio	AdaptiveCruiseControlDisplayDistanceSetting	Impostazione della distanza dal "veicolo che precede" per l'Adaptive Cruise Control	integer	0	0	[0;1,2,3,4,5,6,7]	{“0”:”Nessuna visualizzazione”;”1”:”Distanza Breve”;”2”:”Distanza media”;”3”:”Distanza Lunga”;”4”:”Distanza rilevata regolarmente”;”5”:”Distanza molto lunga”;”6”:”Riservata”;”7”:”Riservata”}		34

●	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (Po NAV)	ICE	EV	Categoria dei dati	Data Name (English Only)	Descrizione	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Possibile significato del valore	●
35	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni di viaggio	ACCTargetDistanceDisplay	Indicazione visiva della distanza dal "veicolo che precede" sul display dell'Adaptive Cruise Control	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Nessun bersaglio rilevato";1:"Distanza rilevata lunga";2:"Distanza rilevata media";3:"Distanza rilevata breve";4:"Distanza rilevata regolamentare";5:"Riservata";6:"Riservata";7:"Riservata"}	35
36	✓	✓	✓	✗	✗	Informazioni di viaggio	SeatBeltFirstRowDriver	Stato della cintura di sicurezza del conducente	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Cintura di sicurezza non monitorata";1:"Cintura di sicurezza slacciata";2:"Cintura di sicurezza allacciata";3:"Non disponibile"}	36
37	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni di viaggio	SeatBeltFirstRowCenter	Stato della cintura di sicurezza del passeggero centrale della prima fila	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Cintura di sicurezza non monitorata in caso di assenza di un posto centrale in prima fila";1:"Cintura di sicurezza slacciata";2:"Cintura di sicurezza allacciata";3:"Non disponibile"}	37
38	✓	✓	✓	✗	✗	Informazioni di viaggio	SeatBeltFirstRowPassenger	Stato della cintura di sicurezza del passeggero in prima fila	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Cintura di sicurezza non monitorata";1:"Cintura di sicurezza slacciata";2:"Cintura di sicurezza allacciata";3:"Non disponibile"}	38
39	✓	✓	✓	✗	✗	Informazioni di viaggio	SeatBeltSecondRowCenter	Stato della cintura di sicurezza del passeggero centrale della seconda fila	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Cintura di sicurezza non monitorata in caso di assenza di sedile centrale nella seconda fila";1:"Cintura di sicurezza slacciata";2:"Cintura di sicurezza allacciata";3:"Non disponibile"}	39
40	✓	✓	✓	✗	✗	Informazioni di viaggio	SeatBeltSecondRowLeft	Stato della cintura di sicurezza del passeggero sinistro della seconda fila	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Cintura di sicurezza non monitorata in caso di assenza di sedile della seconda fila";1:"Cintura di sicurezza slacciata";2:"Cintura di sicurezza allacciata";3:"Non disponibile"}	40
41	✓	✓	✓	✗	✗	Informazioni di viaggio	SeatBeltSecondRowRight	Stato della cintura di sicurezza del passeggero destro della seconda fila	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Cintura di sicurezza non monitorata in caso di assenza di sedile della seconda fila";1:"Cintura di sicurezza slacciata";2:"Cintura di sicurezza allacciata";3:"Non disponibile"}	41
42	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni di viaggio	SeatBeltThirdRowCenter	Stato della cintura di sicurezza del passeggero centrale della terza fila	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Cintura di sicurezza non monitorata in caso di assenza di sedile della terza fila";1:"Cintura di sicurezza slacciata";2:"Cintura di sicurezza allacciata";3:"Non disponibile"}	42
43	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni di viaggio	SeatBeltThirdRowLeft	Stato della cintura di sicurezza del passeggero sinistro della terza fila	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Cintura di sicurezza non monitorata in caso di assenza di sedile della terza fila";1:"Cintura di sicurezza slacciata";2:"Cintura di sicurezza allacciata";3:"Non disponibile"}	43
44	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni di viaggio	SeatBeltThirdRowRight	Stato della cintura di sicurezza del passeggero destro della terza fila	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Cintura di sicurezza non monitorata in caso di assenza di sedile della terza fila";1:"Cintura di sicurezza slacciata";2:"Cintura di sicurezza allacciata";3:"Non disponibile"}	44
45	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni di viaggio	PresencePassenger	Stato di presenza dei passeggeri. "Presente": peso rilevato (di qualsiasi tipo, compresi animali o bagagli) dal sensore di pressione. "Assente": nessun peso rilevato. "Sconosciuto": cintura di sicurezza allacciata. "Non monitorato": nessun sensore di pressione nel sedile (o nessun sedile).	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Non monitorato";1:"Presente";2:"Assente";3:"Sconosciuto"}	45
46	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni di viaggio	CustomerPresenceFirstRowCenter	Stato della presenza di passeggeri al centro della prima fila. "Presente": peso rilevato (di qualsiasi tipo, compresi animali o bagagli) dal sensore di pressione. "Assente": nessun peso rilevato. "Sconosciuto": cintura di sicurezza allacciata. "Non monitorato": nessun sensore di pressione nel sedile (o nessun sedile).	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Non monitorato";1:"Presente";2:"Assente";3:"Sconosciuto"}	46
47	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni di viaggio	CustomerPresenceSecondRowCenter	Stato della presenza di passeggeri al centro della seconda fila. "Presente": peso rilevato dal sensore di pressione (di qualsiasi tipo, compresi animali o bagagli). "Assente": nessun peso rilevato. "Sconosciuto": cintura di sicurezza allacciata. "Non monitorato": nessun sensore di pressione nel sedile (o nessun sedile).	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Non monitorato";1:"Presente";2:"Assente";3:"Sconosciuto"}	47
48	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni di viaggio	CustomerPresenceSecondRowLeft	Stato della presenza del passeggero sinistro della seconda fila. "Presente": peso rilevato (di qualsiasi tipo, compresi animali o bagagli) dal sensore di pressione. "Assente": nessun peso rilevato. "Sconosciuto": cintura di sicurezza allacciata. "Non monitorato": nessun sensore di pressione nel sedile (o nessun sedile).	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Non monitorato";1:"Presente";2:"Assente";3:"Sconosciuto"}	48
49	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni di viaggio	CustomerPresenceSecondRowRight	Stato della presenza del passeggero destro della seconda fila. "Presente": peso rilevato dal sensore di pressione (di qualsiasi tipo, compresi animali o bagagli). "Assente": nessun peso rilevato. "Sconosciuto": cintura di sicurezza allacciata. "Non monitorato": nessun sensore di pressione nel sedile (o nessun sedile).	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Non monitorato";1:"Presente";2:"Assente";3:"Sconosciuto"}	49
50	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni di viaggio	CustomerPresenceThirdRowCenter	Stato della presenza passeggeri al centro della terza fila. "Presente": peso rilevato (di qualsiasi tipo, compresi animali o bagagli) dal sensore di pressione. "Assente": nessun peso rilevato. "Sconosciuto": cintura di sicurezza allacciata. "Non monitorato": nessun sensore di pressione nel sedile (o nessun sedile).	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Non monitorato";1:"Presente";2:"Assente";3:"Sconosciuto"}	50
51	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni di viaggio	CustomerPresenceThirdRowLeft	Stato della presenza del passeggero sinistro della terza fila. "Presente": peso rilevato dal sensore di pressione (di qualsiasi tipo, compresi animali o bagagli). "Assente": nessun peso rilevato. "Sconosciuto": cintura di sicurezza allacciata. "Non monitorato": nessun sensore di pressione nel sedile (o nessun sedile).	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Non monitorato";1:"Presente";2:"Assente";3:"Sconosciuto"}	51
52	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni di viaggio	CustomerPresenceThirdRowRight	Stato della presenza del passeggero destro della terza fila. "Presente": peso rilevato (di qualsiasi tipo, compresi animali o bagagli) dal sensore di pressione. "Assente": nessun peso rilevato. "Sconosciuto": cintura di sicurezza allacciata. "Non monitorato": nessun sensore di pressione nel sedile (o nessun sedile).	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Non monitorato";1:"Presente";2:"Assente";3:"Sconosciuto"}	52
53	✓	✗	✗	✗	✗	Awisi di sicurezza del sistema	ActivationStateFCW	Stato ON/OFF della frenata automatica di emergenza (AEB) e dell'avviso di collisione frontale (FCW)	integer	0	0	[0,1,3]	{0:"AEB SPENTO / FCW SPENTO";1:"AEB SPENTO / FCW ACCESSO";3:"AEB ACCESSO / FCW ACCESSO"}	53
54	✓	✓	✓	✗	✗	Awisi di sicurezza del sistema	CrashDetectionOutOfOrder	Stato di malfunzionamento dei sensori di crash	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Rilevamento funzionale";1:"Malfunzionamento per incidente posteriore";2:"Malfunzionamento per incidente laterale o anteriore";3:"Malfunzionamento per rilevamento incidente"}	54
55	✓	✓	✓	✗	✗	Awisi di sicurezza del sistema	StatusMIL_LampRequest	Stato della spia MIL (controllo del motore). 0. spia spenta: condizione normale 1. spia accesa: indica un guasto 2. spia lampeggiante: indica un guasto più grave, come rischio di danni al catalizzatore - spegnere il motore appena possibile 3. auto-test MIL: accesa per verificarne il corretto funzionamento	integer	0	0	0	{0:"Spia MIL spenta";1:"Spia MIL accesa";2:"Spia MIL lampeggiante - gravità elevata";3:"Auto-test MIL"}	55
56	✓	✓	✓	✗	✗	Awisi di sicurezza del sistema	ESCABSMalfunction	Stato di malfunzionamento del sistema antibloccaggio (ABS)	integer	0	0	0	{0:"Nessun guasto ABS";1:"Guasto ABS"}	56
57	✓	✗	✗	✗	✗	Awisi di sicurezza del sistema	CrashAirbagMalfunction	Stato di malfunzionamento del sistema airbag	integer	0	0	0	{0:"Nessun guasto AIRBAG";1:"Guasto AIRBAG"}	57
58	✓	✗	✗	✗	✗	Awisi di sicurezza del sistema	PowerLimitationAlert	Stato della spia SLOW indica l'attivazione visiva dell'icona « Tartaruga » sul quadro strumenti, segnalando che il veicolo è entrato in modalità di potenza limitata per proteggere i sistemi interni.	integer	0	0	0	{0:"Nessun avviso";1:"Avviso"}	58
59	✓	✗	✗	✗	✗	Awisi di sicurezza del sistema	AEBStatusDisplay	Stato dell'indicatore AEB (frenata automatica d'emergenza). Awisi di standby, frenata attiva e guasto sistema.	integer	0	0	0	{0:"Nessuna visualizzazione";1:"AEB disattivato";2:"In funzione";3:"Non in funzione";4:"Guasto temporaneo";5:"Guasto permanente";6:"Iniziale";7:"Non utilizzato"}	59
60	✓	✗	✗	✗	✗	Awisi di sicurezza del sistema	AFUFailure	Stato di malfunzionamento dell'assistenza alla frenata d'emergenza: utilizza un motore elettrico per assistere la frenata, presente solo sui veicoli con EBB.	integer	0	0	0	{0:"Nessun guasto alla frenata d'emergenza";1:"Guasto alla frenata d'emergenza"}	60
61	✓	✗	✗	✗	✗	Awisi di sicurezza del sistema	SteeringStatus	Stato di avviso del sistema di servosterzo elettrico (EPS): sistema che utilizza un motore elettrico per assistere il conducente nella sterzata	integer	0	0	0	{0:"Nessun avviso EPS";1:"Guasto EPS livello 1";2:"Guasto EPS livello 2";3:"Controllo spia EPS"}	61
62	✓	✗	✗	✗	✗	Awisi di sicurezza del sistema	ESCEBDStateDisplay	Stato di guasto del sistema EBD (ripartizione elettronica della frenata): riduce la distanza di arresto e migliora la stabilità	integer	0	0	0	{0:"Nessun guasto";1:"Guasto"}	62

●	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	ICE	EV	Categoria dei dati	Data Name (English Only)	Descrizione	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Possibile significato del valore	●
63	✓	✗	✗	✗	✗	Avvisi di sicurezza del sistema	EV_AlertCRBS_FailureDisplay	Avviso di guasto del sistema di frenata rigenerativa cooperativa (CRBS) al pedale del freno: sistema di frenata per veicoli ibridi o elettrici che consente frenata rigenerativa o a frizione	integer	0	0	0	{0:"Nessun guasto";1:"Guasto"}	63
64	✓	✓	✓	✗	✗	Avvisi di sicurezza del sistema	ESCBrakingFailureStatus	Stato di guasto del controllo elettronico di stabilità (ESC), noto anche come programma elettronico di stabilità (ESP). L'ESC migliora la stabilità rilevando e riducendo la perdita di aderenza tramite i freni.	integer	0	0	0	{0:"Nessun guasto";1:"Guasto"}	64
65	✓	✓	✓	✗	✗	Avvisi di sicurezza del sistema	OilPressureWarning	Stato dell'indicatore di bassa pressione dell'olio motore	integer	0	0	0	{0:"Nessun allarme pressione olio";1:"Allarme pressione olio"}	65
66	✓	✓	✓	✗	✗	Avvisi di sicurezza del sistema	StatusOilPressureSwitch	Allarme pressione olio. Indica lo stato dell'interruttore: 0 = aperto (normale), 1 = chiuso (anomalo).	integer	0	0	0	{0:"Nessun allarme pressione olio";1:"Allarme pressione olio"}	66
67	✓	✗	✗	✗	✗	Avvisi di sicurezza del sistema	ParkFailure	Stato di guasto della posizione « Park » del cambio automatico	integer	0	0	0	{0:"Nessun guasto al parcheggio";1:"Guasto al parcheggio"}	67
68	✓	✗	✗	✗	✗	Avvisi di sicurezza del sistema	BatteryHighLevelAlert	Indicatore livello basso batteria 12V	integer	0	0	0	{0:"Non utilizzato";1:"Nessun avviso";2:"Avviso";3:"Valore non disponibile"}	68
69	✓	✓	✗	✗	✗	Avvisi di sicurezza del sistema	StatusWheelStateFrontLeft	Stato di gonfiaggio del pneumatico anteriore sinistro Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici si aggiorna solo quando il veicolo è in movimento. Se l'auto è rimasta parcheggiata per molto tempo, continuerà a visualizzare i vecchi valori di pressione degli pneumatici fino a quando non riprenderà a funzionare.	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	{0:"Pressione ok e nessun guasto";1:"Valore non disponibile";2:"Confiaggio insufficiente";3:"Confiaggio insufficiente e guasto";4:"Foratura";5:"Foratura e cedimento";6:"Foratura e gonfiaggio insufficiente";7:"Foratura, gonfiaggio insufficiente e cedimento"}	69
70	✓	✓	✗	✗	✗	Avvisi di sicurezza del sistema	StatusWheelStateFrontRight	Stato di gonfiaggio degli pneumatici anteriori destri Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici si aggiorna solo quando il veicolo è in movimento. Se l'auto è rimasta parcheggiata per molto tempo, continuerà a visualizzare i vecchi valori di pressione degli pneumatici fino a quando non riprenderà a funzionare.	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	{0:"Pressione ok e nessun guasto";1:"Valore non disponibile";2:"Confiaggio insufficiente";3:"Confiaggio insufficiente e guasto";4:"Foratura";5:"Foratura e cedimento";6:"Foratura e gonfiaggio insufficiente";7:"Foratura e gonfiaggio insufficiente e cedimento"}	70
71	✓	✓	✗	✗	✗	Avvisi di sicurezza del sistema	StatusWheelStateRearLeft	Stato di gonfiaggio pneumatico posteriore sinistro Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici si aggiorna solo quando il veicolo è in movimento. Se l'auto è rimasta parcheggiata per molto tempo, continuerà a visualizzare i vecchi valori di pressione degli pneumatici fino a quando non riprenderà a funzionare.	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	{0:"Pressione ok e nessun guasto";1:"Valore non disponibile";2:"Confiaggio insufficiente";3:"Confiaggio insufficiente e guasto";4:"Foratura";5:"Foratura e cedimento";6:"Foratura e gonfiaggio insufficiente";7:"Foratura, gonfiaggio insufficiente e cedimento"}	71
72	✓	✓	✗	✗	✗	Avvisi di sicurezza del sistema	StatusWheelStateRearRight	Stato di gonfiaggio pneumatico posteriore destro Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici si aggiorna solo quando il veicolo è in movimento. Se l'auto è rimasta parcheggiata per molto tempo, continuerà a visualizzare i vecchi valori di pressione degli pneumatici fino a quando non riprenderà a funzionare.	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	{0:"Pressione ok e nessun guasto";1:"Valore non disponibile";2:"Confiaggio insufficiente";3:"Confiaggio insufficiente e guasto";4:"Foratura";5:"Foratura e cedimento";6:"Foratura e gonfiaggio insufficiente";7:"Foratura, gonfiaggio insufficiente e cedimento"}	72
73	✓	✓	✓	✗	✗	Avvisi di sicurezza del sistema	StatusWheelTPMSTpmsWarningLampRequest	Stato della spia di avviso del sistema TPMS (monitoraggio pressione pneumatici)	integer	0	0	0	{0:"Spia TPMS spenta";1:"Spia TPMS accesa"}	73
74	✓	✗	✗	✗	✗	Avvisi di sicurezza del sistema	StateActivation	Stato di attivazione dell'avviso di deviazione dalla corsia (LDW)	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Non disponibile";1:"Attivato";2:"Disattivato";3:"Non utilizzato"}	74
75	✓	✗	✗	✗	✗	Avvisi di sicurezza del sistema	BatteryLowLevelAlert	Stato dell'allarme batteria 12V scarica	integer	0	0	0	{0:"Non disponibile";1:"Nessun avviso";2:"Avviso";3:"Non utilizzato"}	75
76	✓	✓	✓	✗	✗	Avvisi di sicurezza del sistema	StatusBrakeLowFluidLevel	Stato del livello del liquido freni	integer	0	0	0	{0:"Non disponibile";1:"Nessun guasto al sistema frenante";2:"Guasto al sistema frenante"}	76
77	✓	✓	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	StatusWheelPressureFrontRight	Letture della pressione degli pneumatici anteriori destri Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici si aggiorna solo quando il veicolo è in movimento. Se l'auto è rimasta parcheggiata per molto tempo, continuerà a visualizzare i vecchi valori di pressione degli pneumatici fino a quando non riprenderà a funzionare.	float	0	7620	0	intervallo: 0 - 7620 Unità: mbar	77
78	✓	✓	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	StatusWheelPressureFrontLeft	Letture della pressione degli pneumatici anteriori sinistri Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici si aggiorna solo quando il veicolo è in movimento. Se l'auto è rimasta parcheggiata per molto tempo, continuerà a visualizzare i vecchi valori di pressione degli pneumatici fino a quando non riprenderà a funzionare.	float	0	7620	0	intervallo: 0 - 7620 Unità: mbar	78
79	✓	✓	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	StatusWheelPressureRearRight	Letture della pressione degli pneumatici posteriori destri Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici si aggiorna solo quando il veicolo è in movimento. Se l'auto è rimasta parcheggiata per molto tempo, continuerà a visualizzare i vecchi valori di pressione degli pneumatici fino a quando non riprenderà a funzionare.	float	0	7620	0	intervallo: 0 - 7620 Unità: mbar	79
80	✓	✓	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	StatusWheelPressureRearLeft	Letture della pressione degli pneumatici posteriori sinistri Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici si aggiorna solo quando il veicolo è in movimento. Se l'auto è rimasta parcheggiata per molto tempo, continuerà a visualizzare i vecchi valori di pressione degli pneumatici fino a quando non riprenderà a funzionare.	float	0	7620	0	intervallo: 0 - 7620 Unità: mbar	80
81	✓	✓	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	StatusWheelPressureFrontAxle	Letture del sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici dell'assale anteriore Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici si aggiorna solo quando il veicolo è in movimento. Se l'auto è rimasta parcheggiata per molto tempo, continuerà a visualizzare i vecchi valori di pressione degli pneumatici fino a quando non riprenderà a funzionare.	float	150	760	0	Intervallo: 150 - 760 Unità: kPa	81
82	✓	✓	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	StatusWheelPressureRearAxle	Letture del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici dell'asse posteriore Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici si aggiorna solo quando il veicolo è in movimento. Se l'auto è rimasta parcheggiata per molto tempo, continuerà a visualizzare i vecchi valori di pressione degli pneumatici fino a quando non riprenderà a funzionare.	float	150	760	0	intervallo: 150 - 760 Unità: kPa	82
83	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	WheelPressureStateFrontLeft	Stato del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici per la ruota anteriore sinistra	integer	0	0	[0,1]	{0:"Pressione aggiornata";1:"Pressione non aggiornata"}	83
84	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	WheelPressureStateFrontRight	Stato del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici per la ruota anteriore destra	integer	0	0	[0,1]	{0:"Pressione aggiornata";1:"Pressione non aggiornata"}	84
85	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	WheelPressureStateRearLeft	Stato del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici per la ruota posteriore sinistra	integer	0	0	[0,1]	{0:"Pressione aggiornata";1:"Pressione non aggiornata"}	85
86	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	WheelPressureStateRearRight	Stato del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici per la ruota posteriore destra	integer	0	0	[0,1]	{0:"Pressione aggiornata";1:"Pressione non aggiornata"}	86
87	✓	✓	✓	✗	✗	Informazioni sul veicolo	RearFogLightsStatus	Stato dei fendinebbia posteriori	integer	0	0	[0,1]	{0:"fendinebbia posteriore spento";1:"fendinebbia posteriore acceso"}	87
88	✓	✓	✓	✗	✗	Informazioni sul veicolo	LightningExternalDRL	Stato delle luci di marcia diurna	integer	0	0	[0,1]	{0:"Luce di marcia diurna non richiesta";1:"Richiesta luce di marcia diurna"}	88
89	✓	✓	✓	✗	✗	Informazioni sul veicolo	PositionLightsStatus	Stato delle luci di posizione	integer	0	0	[0,1]	{0:"Luci di posizione spente";1:"Luci di posizione accese"}	89
90	✓	✓	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	LightningHighBeam	Stato dei fari abbaglianti	integer	0	0	[0,1]	{0:"Visualizzazione degli abbaglianti non richiesta";1:"Visualizzazione degli abbaglianti richiesta"}	90
91	✓	✓	✓	✗	✗	Informazioni sul veicolo	LightningFrontFogLight	Stato dei fendinebbia anteriori	integer	0	0	[0,1]	{0:"fendinebbia anteriori non richiesti";1:"fendinebbia anteriori richiesti"}	91
92	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	LightingWarningLightsStatus	Stato delle spie di avvertimento: manuale o automatico (ad esempio, durante la frenata di emergenza)	integer	0	0	[0,1]	{0:"Spie spente";1:"Spie accese"}	92

●	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (No NAV)	ICE	EV	Categoria dei dati	Data Name (English Only)	Descrizione	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Possibile significato del valore	●
93	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	BrakeLampStatus	Stato della luce di stop: manuale o automatica (ad esempio, durante la frenata di emergenza)	integer	0	0	[0,1]	{0:"Spia freno spenta";1:"Spia freno accesa"}	93
94	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	LightningFlashingIndicator	Stato degli indicatori luminosi lampeggianti	integer	0	0	[0,1,2,3,7]	{0:"Indicatori di lampeggio sinistro e destro OFF";1:"Indicatore di lampeggio sinistro ON e indicatore di lampeggio destro OFF";2:"Indicatore di lampeggio sinistro OFF e indicatore di lampeggio destro ON";3:"Indicatore di lampeggio sinistro ON e indicatore di lampeggio destro ON";7:"Non disponibile"}	94
95	✓	✓	✓	✗	✗	Informazioni sul veicolo	LightningLowBeam	Stato della richiesta fari anabbaglianti	integer	0	0	[0,1]	{0:"Visualizzazione anabbaglianti non richiesta";1:"Visualizzazione anabbaglianti richiesta"}	95
96	✓	✓	✓	✗	✗	Informazioni sul veicolo	EngineCoolantTemp	Temperatura del liquido di raffreddamento del motore per il motore a combustione interna (non disponibile per i veicoli elettrici)	float	-40	214	0	Intervallo: -40-214 Unità °C	96
97	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	SunroofPosition	Posizione del tetto apribile	integer	0	0	[0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7]	{0:"Posizione finestrino non valida";1:"Posizione finestrino 0 (chiusa)";2:"finestrino settore 0";3:"finestrino 1";4:"finestrino 12";5:"finestrino 2";6:"finestrino 23";7:"finestrino 3";8:"finestrino 34";9:"finestrino 4";10:"finestrino 45";11:"finestrino 5";12:"finestrino 56";13:"finestrino 6";14:"Settore finestrino 67";15:"Posizione finestrino 7"}	97
98	✓	✓	✓	✗	✗	Informazioni sul veicolo	ExternalTempDisplayValue	Temperatura esterna visualizzata sul quadro strumenti. Nota: finché non viene ottenuto un valore valido, verrà visualizzato "FFH". A seconda delle condizioni di utilizzo del veicolo, il dato sulla temperatura potrebbe differire da quello reale.	float	-40	140	0	Intervallo: -40-140 Unità (°C o °F)	98
99	✓	✓	✓	✗	✗	Informazioni sul veicolo	ExternalTempDisplayUnit	Unità utilizzata per visualizzare la temperatura esterna	integer	0	0	0	{0:"Modalità di visualizzazione °C";1:"Modalità di visualizzazione °F"}	99
100	✗	✗	✓	✗	✗	Informazioni sul veicolo	HVACEVStatusofFAC	Stato ON/OFF del condizionatore d'aria	integer	0	0	[0,1]	{0:"OFF";1:"ON"}	100
101	✗	✗	✓	✗	✗	Informazioni sul veicolo	EV_HeaterStatus	Stato ON/OFF del riscaldatore	integer	0	0	[0,1]	{0:"OFF";1:"ON"}	101
102	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	HVAC_Temperature	Temperatura della zona climatica sinistra HVAC (Riscaldamento, Ventilazione e Condizionamento dell'Aria)	float	0	127.5	0	Intervallo: 0-127.5 unità °C	102
103	✓	✗	✗	✓	✓	Informazioni sul veicolo	HVACTemperatureCabinCurrentValue	Temperatura attuale di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) all'interno dell'abitacolo del veicolo	float	-40	60	0	Intervallo: da -40 a 60 °C	103
104	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	HVAC_FanBlowerMotorStatus	Stato del ventilatore HVAC (Riscaldamento, Ventilazione e Condizionamento dell'Aria)	integer	0	0	[0,1]	{0:"Ventilatore spento";1:"Ventilatore acceso"}	104
105	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	ICE_HVAC_DisplayClimBlowerLevel	Livelli di velocità del ventilatore HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria)	integer	0	0	[0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7]	{0:"Non disponibile";1:"Livello 1";2:"Livello 2";3:"Livello 3";4:"Livello 4";5:"Livello 5";6:"Livello 6";7:"Livello 7";8:"Livello 8";9:"Livello 9";10:"Livello 10";11:"Livello 11";12:"Livello 12";13:"Livello 13";14:"Livello 14";15:"Ventilatore spento"}	105
106	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	ICE_HVAC_DisplayClimForcedRecy	Stato di ricircolo dell'aria HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning)	integer	0	0	[0,1,2]	{0:"Non disponibile";1:"Riciclaggio attivo";2:"Riciclaggio disattivato"}	106
107	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	HVAC_RecyclingAutoDisplay	Stato di ricircolo automatico dell'aria HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning)	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Valore non disponibile";1:"Riciclo automatico non in corso";2:"Riciclo automatico in corso";3:"Non utilizzato"}	107
108	✓	✗	✗	✓	✓	Informazioni sul veicolo	PresoakActivationStatus	Attivazione remota dell'aria condizionata	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Pre-condizionamento vietato";1:"Nessun pre-condizionamento in corso";2:"Pre-condizionamento in corso";3:"Non disponibile"}	108
109	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	GearBoxAutoLeverPosition	Selezione della leva del cambio	integer	0	0	[0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7]	{0:"P Parcheggio";1:"R Retromarcia";12:"N Folle";3:"D Guida";14:"5";5:"S-Sport";6:"L-Marcia bassa";6:"D5 Drive Sport";7:"Posizione della leva confermata";8:"B Freno";9:"Non utilizzato";10:"Non utilizzato";11:"Non utilizzato";12:"Non utilizzato";13:"Non utilizzato";14:"Non utilizzato";15:"Non disponibile"}	109
110	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	GearBoxAutomaticRangeIndication	Ingranaggio o modalità del cambio attualmente in funzione	integer	0	0	[0,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19]	{0:"OFF";1:"P-Parcheggio";12:"R-Retromarcia";3:"N-Folle";14:"D-Guida";15:"5-Sport";6:"L-Marcia bassa";7:"B-Freno";8:"18 marcia";9:"128 marcia";10:"58 marcia";11:"148 marcia";12:"58 marcia";13:"68 marcia";14:"78 marcia";15:"88 marcia";16:"98 marcia";17:"108 marcia";18:"Non utilizzata";19:"Non utilizzata";20:"Manuale 18";21:"Manuale 2";22:"Manuale 3";23:"Manuale 4";24:"Manuale 5";25:"Manuale 6";26:"Manuale 7";27:"Manuale 8";28:"Manuale 9";29:"Manuale 10";30:"Non utilizzato";31:"Non utilizzato";32:"Auto 1";33:"Auto 2";34:"Auto 3";35:"Auto 4";36:"Auto 5";37:"Auto 6";38:"Auto 7";39:"Auto 8";40:"Auto 9";41:"Auto 10";42:"Non utilizzato";43-"43";43:"Non utilizzato"}	110
111	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	ePedalModeDisplayRequest	Stato della modalità e-Pedal	integer	0	0	[0,1]	{0:"Nessuna visualizzazione";1:"Modalità ePedal attiva attiva"}	111
112	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	DriveModeState	Stato della modalità di guida	integer	0	0	[0,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19]	{0:"Modalità 0= NORMALE/STANDARD/AUTO";1:"Modalità 1=ECONOMY";2:"Modalità 2=SPORT/PISTA";3:"Modalità 3=SPORT+/POTENZA";4:"Modalità 4=COMFORT";5:"Modalità 5=PERSONAL";6:"Modalità 6=NEVE";7:"Modalità 7";8:"Modalità 8=OFF-ROAD/GRAVEL";9:"Modalità 9=FANGO/SOLCO";10:"Modalità 10=SABBIA";11:"Modalità 11=TRACINO";12:"Modalità 12=TUTTA STRADA/ROCCIA";13:"Modalità 13=EXTREME";14:"Modalità 14=PERFORMANCE";15:"Modalità 15=SPORT/PISTA";16:"Modalità 16=CARAB";17:"Modalità 17";18:"Modalità 18";19:"Modalità 19";20:"Modalità 20";21:"Modalità 21";22:"Modalità 22";23:"Modalità 23";24:"Modalità 24";25:"Modalità 25";26:"Modalità 26";27:"Modalità 27";28:"Modalità 28";29:"Modalità 29";30:"Modalità 30";31:"Non disponibile"}	112
113	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	EngineAirTemperature	Temperatura dell'aria del motore nel collettore di aspirazione (sistema di mandata dell'aria al motore). Alcuni dati potrebbero essere errati o inaffidabili perché il sensore non ha funzionato correttamente o le condizioni erano insolite al momento della raccolta dei dati. Per Nissan Qashqai (J12), sappiamo che -40°C è il valore predefinito visualizzato quando c'è un errore.	integer	-40	86	0	Intervallo: da -40 a 86 °C	113
114	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	CrashAirbagPassengerInhibition	Stato di disattivazione dell'airbag passeggero	integer	0	0	0	{0:"AIRBAG passeggero attivo";1:"AIRBAG passeggero disattivato"}	114
115	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	WindowsFrontLeftPosition	Posizione del finestrino anteriore sinistro	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Posizione finestrino non valida";1:"finestrino completamente chiuso (posizione blocco hardware o software)";2:"Posizione di caduta breve della finestrino";3:"finestrino in posizione intermedia (superiore alla posizione RCU)";4:"Posizione di caduta RCU finestrino";5:"finestrino in posizione intermedia (predefinita o inferiore alla posizione RCU)";6:"finestrino completamente aperta (posizione blocco Software)";7:"finestrino completamente aperta (posizione blocco Hardware)"}	115
116	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	WindowsFrontRightPosition	Posizione del finestrino anteriore destro	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Posizione finestrino non valida";1:"finestrino completamente chiuso (posizione blocco hardware o software)";2:"Posizione di caduta breve della finestrino";3:"finestrino in posizione intermedia (superiore alla posizione RCU)";4:"Posizione di caduta RCU finestrino";5:"finestrino in posizione intermedia (predefinita o inferiore alla posizione RCU)";6:"finestrino completamente aperta (posizione blocco Software)";7:"finestrino completamente aperta (posizione blocco Hardware)"}	116
117	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	WindowsRearRightPosition	Stato della posizione istantanea del lunotto posteriore destro	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Posizione finestrino non valida";1:"finestrino completamente chiuso (posizione blocco hardware o software)";2:"Posizione di caduta breve della finestrino";3:"finestrino in posizione intermedia (superiore alla posizione RCU)";4:"Posizione di caduta RCU finestrino";5:"finestrino in posizione intermedia (predefinita o inferiore alla posizione RCU)";6:"finestrino completamente aperta (posizione blocco Software)";7:"finestrino completamente aperta (posizione blocco Hardware)"}	117
118	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	StatusIgnitionSwitchPostion	Stato dell'interruttore di accensione del veicolo	integer	0	0	[0,1]	{0:"Fuori dalla posizione di accensione";1:"Accesso in posizione di accensione o di avviamento"}	118
119	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	DoorsDriverLocked	Stato di blocco della portiera lato guida	integer	0	0	[0,1]	{0:"portiera del conducente sbloccata";1:"portiera del conducente bloccata"}	119
120	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	DoorsPassengerLocked	Stato di blocco della portiera del passeggero anteriore	integer	0	0	[0,1]	{0:"portiera del passeggero sbloccata";1:"portiera del passeggero bloccata"}	120

●	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (No NAV)	ICE	EV	Categoria dei dati	Data Name (English Only)	Descrizione	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Possibile significato del valore	●
121	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	DoorsRearRightLocked	Stato di blocco della portiera posteriore destra	integer	0	0	[0,1]	{0""portiera posteriore destra sbloccata";1""portiera posteriore destra bloccata"}	121
122	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	DoorsRearLeftLocked	Stato di blocco della portiera posteriore sinistra	integer	0	0	[0,1]	{0""portiera posteriore sinistra sbloccata";1""portiera posteriore sinistra bloccata"}	122
123	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	DoorsBackLocked	Stato della serratura della porta posteriore	integer	0	0	[0,1]	{0""La porta sul retro è sbloccata";1""La porta sul retro è bloccata"}	123
124	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	WindowsRearLeftPosition	Posizione istantanea del lunotto sinistro	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0""Posizione finestrino non valido";1""finestrino completamente chiuso";2""Posizione di caduta breve della finestrino";3""finestrino in posizione intermedia (superiore alla posizione RCU)";4""Posizione di caduta RCU finestrino";5""finestrino in posizione intermedia (predefinita o inferiore alla posizione RCU)";6""finestrino completamente aperta";7""finestrino completamente aperta (posizione blocco Hardware)"}	124
125	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	ESCBrakingPedalInformation	Premere lo stato del pedale del freno	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0""Non utilizzato";1""Pedale del freno non premuto";2""Pedale del freno premuto";3""Non utilizzato";4""Pedale del freno confermato premuto";5""Non utilizzato";6""Non utilizzato";7""Non disponibile"}	125
126	✓	✓	✓	✗	✗	Informazioni sul veicolo	StatusWipingFront	Stato del tergicristallo anteriore	integer	0	0	[0,1,4,6,7]	{0""tergicristallo anteriore in posizione di arresto";1""tergicristallo anteriore forzato a fermarsi";4""non disponibile";6""pulizia a bassa velocità richiesta";7""pulizia ad alta velocità richiesta"}	126
127	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	FrontWiperSwitchStatus	Stato della velocità del tergicristallo	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0""Spento";1""Intermittente o automatico";2""Bassa velocità";3""Alta velocità";4""Nebbia";5""Non utilizzato";6""Non utilizzato";7""Non utilizzato"}	127
128	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	WipingFrontDuration	Stato della velocità dei tergicristalli anteriori	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0""tergicristallo anteriore fermo";1""bassa velocità";2""alta velocità";3""Non disponibile"}	128
129	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	StatusDoorDriver	Stato della portiera del conducente	integer	0	0	[0,1,2]	{0""Valore non disponibile";1""portiera del conducente chiusa";2""portiera del conducente aperta"}	129
130	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	StatusDoorRearLeft	Stato della portiera posteriore sinistra	integer	0	0	[0,1,2]	{0""Valore non disponibile";1""portiera posteriore sinistra chiusa";2""portiera posteriore sinistra aperta"}	130
131	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	StatusDoorRearRight	Stato della portiera posteriore destra	integer	0	0	[0,1,2]	{0""Valore indisponibile";1""portiera posteriore destra chiusa";2""portiera posteriore destra aperta"}	131
132	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	StatusDoorTailGate	Stato della porta del portellone	integer	0	0	[0,1,2]	{0""Valore indisponibile";1""Il portellone è chiuso";2""Il portellone è aperto"}	132
133	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	StatusDoorFrontLeft	Stato della portiera anteriore sinistra	integer	0	0	[0,1,2]	{0""Valore non disponibile";1""portiera chiusa";2""portiera aperta"}	133
134	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	StatusDoorPassenger	Stato della portiera del passeggero	integer	0	0	[0,1,2]	{0""Valore non disponibile";1""Porta passeggero chiusa";2""Porta passeggero aperta"}	134
135	✓	✗	✗	✗	✗	Informazioni sul veicolo	StatusDoorFrontRight	Stato di apertura/chiusura della portiera anteriore destra visibile sul cruscotto	integer	0	0	[0,1,2]	{0""Valore non disponibile";1""Porta chiusa";2""Porta aperta"}	135