



NISSAN DATA DICTIONARY

Ovaj Rječnik Podataka opisuje detalje o podacima vozila koje možete zatražiti, jasno kategorizirane radi lakšeg pristupa. Imajte na umu da dostupnost i vrsta telematskih podataka mogu varirati ovisno o vašem vozilu, vrsti pogona, modelu i prisutnosti/odsutnosti navigacije.

#	CCS 2	ARIVA (FEI) QASHQAI (L2) JUKE (F16) LEAF (ZE1) NP300 NAVARA (D2B)	CCS 1/1.5 (no NAVI)	Kategorija podataka	Data Name (English Only)	Opis	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Moguće značenje vrijednosti
1	✓	✓	✓	Opisni podaci	VIN	Identifikacijski broj vozila koji se jedinstveno dodjeljuje svakom automobilu koji prodaje Nissan.	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Nije definirano
2	✓	✓	✓	Opisni podaci	Timestamp	Vrijeme izvlačenja podataka	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Nije definirano
3	✓	✗	✗	Opisni podaci	User ID	Identifikacijski broj koji se dodjeljuje svakoj osobi koja se registrirala kao član Nissana.	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Nije definirano
4	✓	✓	✓	Podaci o putovanju Ponašanje u vožnji	SpeedDisplayedValueinkmh	Brzina vozila prikazana na instrumentnoj ploči	float	0	409.4	0	Raspon: 0 - 409.4 Jedinica: km/h
5	✓	✗	✗	Podaci o putovanju Ponašanje u vožnji	EngineRPM	Koliko se brzo osovina motora okreće u minuti u bilo kojem trenutku (o/min = okretaji u minuti)	float	0	8191.75	0	Raspon: 0 - 8191.75 Jedinica: o/min
6	✓	✗	✗	Podaci o putovanju Ponašanje u vožnji	AdaptativeCruiseControlDisplaySpeedSetting	Postavka brzine za prilagodljivi tempomat	integer	0	255	0	Raspon: 0 - 255, jedinica: km/h
7	✓	✗	✗	Podaci o putovanju Ponašanje u vožnji	AdaptativeCruiseControlDisplayDistanceSetting	Postavka udaljenosti od "vozila ispred" za prilagodljivi tempomat	integer		0	0 [0,12,3,4,5,6,7]	{0:"Nema prikaza";1:"Kratka udaljenost";2:"Srednja udaljenost";3:"Velika udaljenost";4:"Otkrivena propisana udaljenost";5:"Vrlo velika udaljenost";6:"Rezervirano";7:"Rezervirano"}
8	✓	✗	✗	Podaci o putovanju Ponašanje u vožnji	ACCTargetDistanceDisplay	Vizualni prikaz udaljenosti od "vozila ispred" na zaslonu prilagodljivog tempomata	integer		0	0 [0,12,3,4,5,6,7]	{0:"Nema otkrivene mete";1:"Velika otkrivena udaljenost";2:"Srednja otkrivena udaljenost";3:"Kratka otkrivena udaljenost";4:"Otkrivena propisana udaljenost";5:"Rezervirano";6:"Rezervirano";7:"Rezervirano"}
9	✗	✓	✓	Podaci o putovanju Ponašanje u vožnji	AcceleratorPedalOpeningRatio	Ovi podaci ukazuju na omjer otvaranja papučice gasa za kontrolu promjene stupnjeva prijenosa automatskog mjenjača (AT) i kontinuirano promjenjivog mjenjača (CVT). To je mjera uštede goriva.	float	0	125	0	Raspon: 0 - 125 Jedinica: %
10	✓	✗	✗	Gorivo	FuelGaugeDisplayValue	Preostala količina goriva u spremniku goriva kao što je prikazano na indikatoru goriva na instrumentnoj ploči	integer	0	100	0	Raspon: 0 - 100 Jedinica: %
11	✓	✓	✓	Informacije o bateriji i punjenju	EVHVBatteryEnergyLevel	Trenutačno stanje napunjenosti baterije prikazano na instrumentnoj ploči	float	0.01	100	0	Raspon: 0 - 100 Jedinica: %
12	✓	✗	✗	Informacije o bateriji i punjenju	ChargeStatus	Status sesije punjenja - kao što je opisano u "Moguće vrijednosti"	integer	0	0	0 [0,1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Bez punjenja";1:"Čeka se planiranje punjenja";2:"Završeno punjenje";3:"Punjenje u tijeku";4:"Neuspješno punjenje";5:"Čeka se trenutno punjenje";6:"Otvorena zaklopka za punjenje: dobro došli MMI - Multimedijsko sučelje";7:"Zaustavljeno punjenje (SOC-stanje napunjenosti nije puno)";8:"Punjenje se nastavlja s punim SOC-stanjem napunjenosti";9:"V2G-Vehicle-to-Grid";10:"V2L-Vehicle-to-Load Outside";11:"V2C-Vehicle-to-Grid u praznjenju";12:"V2C-Vehicle-to-Grid u punjenju";13:"Ne koristi se";14:"Ne koristi se";15:"Ne koristi se"}
13	✓	✓	✗	Informacije o bateriji i punjenju	HVBatteryChargeType	Vrsta punjenja "V2H - Vehicle-to-Home" je mogućnost korištenja vozila za opskrbu kućanstva električnom energijom. "V2C - Vehicle-to-Grid" je mogućnost korištenja vozila za vraćanje energije u mrežu. To može pomoći u stabilizaciji mreže tijekom razdoblja najveće potražnje. Ova značajka trenutno nije u upotrebi (2025).	integer	0	0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Bez punjenja";1:"Normalno punjenje";2:"Ubrzano punjenje";3:"Brzo punjenje";4:"Brzo punjenje";5:"Ultra brzo";6:"Ne koristi se";7:"Nedostupno";8:"V2H";9:"V2C"}
14	✓	✗	✗	Informacije o bateriji i punjenju	EVChargePlugConnected	Status povezanosti kabela za punjenje	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	{0:"Nema zahtjeva za prikaz (prijključak za punjenje NIJE spojen)";1:"Prijključak za punjenje je spojen";2:"Pokretanje pogorskog sklopa nemoguće - Prijključak spojen";3:"Nedostupna vrijednost"}
15	✓	✓	✗	Nesreće i upozorenja	StatusWheelStateFrontLeft	Status tlaka u prednjoj lijevoj gumi	integer	0	0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Tlak je u redu i nema kvara";1:"kvar";2:"Nedovoljan tlak";3:"Nedovoljan tlak i kvar";4:"Probušena guma";5:"Probušena guma i kvar";6:"Probušena guma i nedovoljan tlak";7:"Probušena guma, nedovoljan tlak i kvar"}
16	✓	✓	✗	Nesreće i upozorenja	StatusWheelStateFrontRight	Status tlaka u prednjoj desnoj gumi	integer	0	0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Tlak je u redu i nema kvara";1:"kvar";2:"Nedovoljan tlak";3:"Nedovoljan tlak i kvar";4:"Probušena guma";5:"Probušena guma i kvar";6:"Probušena guma i nedovoljan tlak";7:"Probušena guma, nedovoljan tlak i kvar"}
17	✓	✓	✗	Nesreće i upozorenja	StatusWheelStateRearLeft	Status tlaka u stražnjoj lijevoj gumi	integer	0	0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Tlak je u redu i nema kvara";1:"kvar";2:"Nedovoljan tlak";3:"Nedovoljan tlak i kvar";4:"Probušena guma";5:"Probušena guma i kvar";6:"Probušena guma i nedovoljan tlak";7:"Probušena guma, nedovoljan tlak i kvar"}
18	✓	✓	✗	Nesreće i upozorenja	StatusWheelStateRearRight	Status tlaka u stražnjoj desnoj gumi	integer	0	0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Tlak je u redu i nema kvara";1:"kvar";2:"Nedovoljan tlak";3:"Nedovoljan tlak i kvar";4:"Probušena guma";5:"Probušena guma i kvar";6:"Probušena guma i nedovoljan tlak";7:"Probušena guma, nedovoljan tlak i kvar"}
19	✓	✓	✓	Performanse vozila	StatusWipingFront	Status brisača prednjeg vjetrobranskog stakla	integer	0	0	0 [0,1,4,6,7]	{0:"Prednji brisač u zaustavnom položaju";1:"Prednji brisač prisiljen se zaustaviti";4:"nedostupan";6:"zatraženo brisanje pri malim brzinama";7:"zatraženo brisanje pri velikoj brzini"}
20	✓	✓	✗	Performanse vozila	StatusWheelPressureFrontRight	Provjera tlaka u prednjoj desnoj gumi Sustav nadzora tlaka u gumama ažurira se samo kada je vozilo u pokretu. Ako je automobil bio parkiran dulje vrijeme, nastaviti će prikazivati stare vrijednosti tlaka u gumama dok ponovno ne počne raditi.	float	0	7620	0	Raspon: 0 - 7620 Jedinica: mbar
21	✓	✓	✗	Performanse vozila	StatusWheelPressureFrontLeft	Provjera tlaka u prednjoj lijevoj gumi Sustav nadzora tlaka u gumama ažurira se samo kada je vozilo u pokretu. Ako je automobil bio parkiran dulje vrijeme, nastaviti će prikazivati stare vrijednosti tlaka u gumama dok ponovno ne počne raditi.	float	0	7620	0	Raspon: 0 - 7620 Jedinica: mbar
22	✓	✓	✗	Performanse vozila	StatusWheelPressureRearRight	Provjera tlaka u stražnjoj desnoj gumi Sustav nadzora tlaka u gumama ažurira se samo kada je vozilo u pokretu. Ako je automobil bio parkiran dulje vrijeme, nastaviti će prikazivati stare vrijednosti tlaka u gumama dok ponovno ne počne raditi.	float	0	7620	0	Raspon: 0 - 7620 Jedinica: mbar
23	✓	✓	✗	Performanse vozila	StatusWheelPressureRearLeft	Provjera tlaka u stražnjoj lijevoj gumi Sustav nadzora tlaka u gumama ažurira se samo kada je vozilo u pokretu. Ako je automobil bio parkiran dulje vrijeme, nastaviti će prikazivati stare vrijednosti tlaka u gumama dok ponovno ne počne raditi.	float	0	7620	0	Raspon: 0 - 7620 Jedinica: mbar
24	✓	✓	✗	Performanse vozila	StatusWheelPressureFrontAxle	Očitavanje sustava za nadzor tlaka u gumama prednje osovine	float	150	760	0	Raspon: 150 - 760 Jedinica: kPa
25	✓	✓	✗	Performanse vozila	StatusWheelPressureRearAxle	Očitavanje sustava za nadzor tlaka u gumama stražnje osovine	float	150	760	0	Raspon: 150 - 760 Jedinica: kPa
26	✓	✓	✓	Performanse vozila	RearFogLightsStatus	Status stražnjih svjetala za maglu	integer	0	0	0 [0,1]	{0:"Stražnje svjetlo za maglu isključeno";1:"Stražnje svjetlo za maglu uključeno"}
27	✓	✓	✓	Performanse vozila	LightningExternalDRL	Status dnevnih svjetala	integer	0	0	0 [0,1]	{0:"Ne postoji zahtjev za uključivanjem dnevnih svjetala";1:"Zahtjev za uključivanjem dnevnih svjetala"}

●	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	Kategorije podataka	Data Name (English Only)	Opis	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Moguće značenje vrijednosti
63	✓	✗	✗	Status u vozilu	SeatBeltThirdRowCenter	Status sigurnosnog pojasa srednjeg suvozača u trećem redu. Vrijednost "Sigurnosni pojas nije pod nadzorom" u slučaju da nema sjedala u trećem redu.	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	{0:"Sigurnosni pojas nije pod nadzorom";1:"Sigurnosni pojas je otkopčan";2:"Sigurnosni pojas zakopčan";3:"Nedostupan"}
64	✓	✗	✗	Status u vozilu	SeatBeltThirdRowLeft	Status sigurnosnog pojasa lijevog suvozača u trećem redu. Vrijednost "Sigurnosni pojas nije pod nadzorom" u slučaju da nema sjedala u trećem redu.	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	{0:"Sigurnosni pojas nije pod nadzorom";1:"Sigurnosni pojas je otkopčan";2:"Sigurnosni pojas zakopčan";3:"Nedostupan"}
65	✓	✗	✗	Status u vozilu	SeatBeltThirdRowRight	Status sigurnosnog pojasa desnog suvozača u trećem redu. Vrijednost "Sigurnosni pojas nije pod nadzorom" u slučaju da nema sjedala u trećem redu.	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	{0:"Sigurnosni pojas nije pod nadzorom";1:"Sigurnosni pojas je otkopčan";2:"Sigurnosni pojas zakopčan";3:"Nedostupan"}
66	✓	✗	✗	Status u vozilu	WindowsRearLeftPosition	Trenutačni položaj stražnjeg lijevog prozora	integer	0	0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Položaj prozora nevažeći";1:"Prozor potpuno zatvoren (blokiranje putem hardvera ili softvera)";2:"Automatsko djelomično otvaranje prozora";3:"Prozor u srednjem položaju (iznad položaja RCU)";4:"Položaj RCU Drop";5:"Prozor u srednjem položaju (zadani ili niži od položaja RCU)";6:"Prozor potpuno otvoren (blokiranje putem softvera)";7:"Prozor potpuno otvoren (blokiranje putem hardvera)"}.
67	✓	✗	✗	Performanse vozila	ESCBrakingPedalInformation	Status pritiska na papučicu kočnice	integer	0	0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Ne koristi se";1:"Papučica kočnice nije pritisnuta";2:"Papučica kočnice je pritisnuta";3:"Ne koristi se";4:"Potvrđeno pritisicanje papučice kočnice";5:"Ne koristi se";6:"Ne koristi se";7:"Nije dostupno"}
68	✓	✗	✗	Performanse vozila	LightningFlashingIndicator	Status trepćućih svjetlosnih indikatora	integer	0	0	0 [0,1,2,3,7]	{0:"lijevi i desni bljeskajući indikatori OFF";1:"lijevi trepćući indikator ON i desni trepćući indikator OFF";2:"lijevi trepćući indikator OFF i desni trepćući indikator ON";3:"lijevi trepćući indikator ON i desni trepćući indikator ON";7:"Nedostupno"}
69	✓	✓	✗	Performanse vozila	LightningLowBeam	Status zahtjeva za kratka svjetla	integer	0	0	0 [0,1]	{0:"Ne postoji zahtjev za uključivanjem kratkih svjetala";1:"Zahtjev za uključivanjem kratkih svjetala"}
70	✓	✗	✗	Status u vozilu	PresencePassenger	Status prisutnosti putnika. "Prisutan": težina koju detektira senzor tlaka (bilo koja vrsta, uključujući životinje ili prtljagu). "Odsutan": nije otkrivena težina. "Nepoznato": sigurnosni pojas zakopčan. "Nije pod nadzorom": nema senzora tlaka u sjedalu (ili nema sjedala).	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	{0:"Nije pod nadzorom";1:"Prisutan";2:"Odsutan";3:"Nepoznato"}
71	✓	✗	✗	Status u vozilu	CustomerPresenceFirstRowCenter	Status prisutnosti putnika u sredini prvog reda. "Prisutan": težina koju detektira senzor tlaka (bilo koja vrsta, uključujući životinje ili prtljagu). "Odsutan": nije otkrivena težina. "Nepoznato": sigurnosni pojas zakopčan. "Nije pod nadzorom": nema senzora tlaka u sjedalu (ili nema sjedala).	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	{0:"Nije pod nadzorom";1:"Prisutan";2:"Odsutan";3:"Nepoznato"}
72	✓	✗	✗	Status u vozilu	CustomerPresenceSecondRowCenter	Status prisutnosti putnika u sredini drugog reda. "Prisutan": težina koju detektira senzor tlaka (bilo koja vrsta, uključujući životinje ili prtljagu). "Odsutan": nije otkrivena težina. "Nepoznato": sigurnosni pojas zakopčan. "Nije pod nadzorom": nema senzora tlaka u sjedalu (ili nema sjedala).	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	{0:"Nije pod nadzorom";1:"Prisutan";2:"Odsutan";3:"Nepoznato"}
73	✓	✗	✗	Status u vozilu	CustomerPresenceSecondRowLeft	Status prisutnosti putnika u drugom redu. "Prisutan": težina koju detektira senzor tlaka (bilo koja vrsta, uključujući životinje ili prtljagu). "Odsutan": nije otkrivena težina. "Nepoznato": sigurnosni pojas zakopčan. "Nije pod nadzorom": nema senzora tlaka u sjedalu (ili nema sjedala).	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	{0:"Nije pod nadzorom";1:"Prisutan";2:"Odsutan";3:"Nepoznato"}
74	✓	✗	✗	Status u vozilu	CustomerPresenceSecondRowRight	Status prisutnosti desnog putnika u drugom redu. "Prisutan": težina koju detektira senzor tlaka (bilo koja vrsta, uključujući životinje ili prtljagu). "Odsutan": nije otkrivena težina. "Nepoznato": sigurnosni pojas zakopčan. "Nije pod nadzorom": nema senzora tlaka u sjedalu (ili nema sjedala).	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	{0:"Nije pod nadzorom";1:"Prisutan";2:"Odsutan";3:"Nepoznato"}
75	✓	✗	✗	Status u vozilu	CustomerPresenceThirdRowCenter	Status prisutnosti putnika u sredini trećeg reda. "Prisutan": težina koju detektira senzor tlaka (bilo koja vrsta, uključujući životinje ili prtljagu). "Odsutan": nije otkrivena težina. "Nepoznato": sigurnosni pojas zakopčan. "Nije pod nadzorom": nema senzora tlaka u sjedalu (ili nema sjedala).	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	{0:"Nije pod nadzorom";1:"Prisutan";2:"Odsutan";3:"Nepoznato"}
76	✓	✗	✗	Status u vozilu	CustomerPresenceThirdRowLeft	Status prisutnosti lijevog putnika u trećem redu. "Prisutan": težina koju detektira senzor tlaka (bilo koja vrsta, uključujući životinje ili prtljagu). "Odsutan": nije otkrivena težina. "Nepoznato": sigurnosni pojas zakopčan. "Nije pod nadzorom": nema senzora tlaka u sjedalu (ili nema sjedala).	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	{0:"Nije pod nadzorom";1:"Prisutan";2:"Odsutan";3:"Nepoznato"}
77	✓	✗	✗	Status u vozilu	CustomerPresenceThirdRowRight	Status prisutnosti desnog putnika u trećem redu. "Prisutan": težina koju detektira senzor tlaka (bilo koja vrsta, uključujući životinje ili prtljagu). "Odsutan": nije otkrivena težina. "Nepoznato": sigurnosni pojas zakopčan. "Nije pod nadzorom": nema senzora tlaka u sjedalu (ili nema sjedala).	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	{0:"Nije pod nadzorom";1:"Prisutan";2:"Odsutan";3:"Nepoznato"}
78	✓	✗	✗	Performanse vozila	WheelPressurestateFrontLeft	Status sustava za nadzor tlaka u gumama za prednji lijevi kotač	integer	0	0	0 [0,1]	{0:"Tlak ažuriran";1:"Tlak nije ažuriran"}
79	✓	✗	✗	Performanse vozila	WheelPressurestateFrontRight	Status sustava za nadzor tlaka u gumama za prednji desni kotač	integer	0	0	0 [0,1]	{0:"Tlak ažuriran";1:"Tlak nije ažuriran"}
80	✓	✗	✗	Performanse vozila	WheelPressurestateRearLeft	Status sustava za nadzor tlaka u gumama za stražnji lijevi kotač	integer	0	0	0 [0,1]	{0:"Tlak ažuriran";1:"Tlak nije ažuriran"}
81	✓	✗	✗	Performanse vozila	WheelPressurestateRearRight	Status sustava za nadzor tlaka u gumama za stražnji desni kotač	integer	0	0	0 [0,1]	{0:"Tlak ažuriran";1:"Tlak nije ažuriran"}
82	✓	✗	✗	Status u vozilu	WindowsRearRightPosition	Trenutačni položaj stražnjeg desnog stakla	integer	0	0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Položaj prozora nevažeći";1:"Prozor potpuno zatvoren (blokiranje putem hardvera ili softvera)";2:"Automatsko djelomično otvaranje prozora";3:"Prozor u srednjem položaju (iznad položaja RCU)";4:"Položaj RCU Drop";5:"Prozor u srednjem položaju (zadani ili niži od položaja RCU)";6:"Prozor potpuno otvoren (blokiranje putem softvera)";7:"Prozor potpuno otvoren (blokiranje putem hardvera)"}.
83	✓	✗	✗	Performanse vozila	DriveModeState	Status načina rada	integer	0	0	0 [0,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,4,5,6,7,8,9]	{0:"Način rada 0=NORMAL/STANDARD/AUTO";1:"Način rada 1=ECO";2:"Način rada 2=SPORT/STAZA";3:"Način rada 3=SPORT+POWER";4:"Način rada 4=COMFORT";5:"Način rada 5=OSOBNI";6:"Način rada 6=SNIEG";7:"Način rada 7=8:"Način rada 8=OFF-ROAD/RAVEL";9:"Način rada 9=BLATO/KOLOTRAC";10:"Način rada 10=PIJESAK";11:"Način rada 11=TOW";12:"Način rada 12=SVJE CESTE/STUENE";13:"Način rada 13=EXTREME";14:"Način rada 14=PERFORM";15:"Način rada 15=VITAMIN";16:"Način rada 16=RACE";17:"Način rada 17=18:"Način rada 18=19:"Način rada 19=20:"Način rada 20=21:"Način rada 21=22:"Način rada 22=23:"Način rada 23=24:"Način rada 24=25:"Način rada 25=26:"Način rada 26=27:"Način rada 27=28:"Način rada 28=29:"Način rada 29=30:"Način rada 30=31:"Nedostupno"}
84	✓	✗	✗	Performanse vozila	FrontWiperSwitchStatus	Status brzine brisača vjetrobranskog stakla	integer	0	0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"isključeno";1:"Povremeno ili automatski";2:"Niska brzina";3:"Visoka brzina";4:"Magla";5:"Ne koristi se";6:"Ne koristi se";7:"Ne koristi se"}
85	✓	✗	✗	Status u vozilu	StatusDoorDriver	Status vozačevih vrata	integer	0	0	0 [0,1,2]	{0:"Nedostupna vrijednost";1:"Vozačeva vrata zatvorena";2:"Vozačeva vrata otvorena"}
86	✓	✗	✗	Status u vozilu	StatusDoorRearLeft	Status stražnjih lijevih vrata	integer	0	0	0 [0,1,2]	{0:"Nedostupna vrijednost";1:"Stražnja lijeva vrata zatvorena";2:"Stražnja lijeva vrata otvorena"}
87	✓	✗	✗	Status u vozilu	StatusDoorRearRight	Status stražnjih desnih vrata	integer	0	0	0 [0,1,2]	{0:"Nedostupna vrijednost";1:"Stražnja desna vrata zatvorena";2:"Stražnja desna vrata otvorena"}
88	✓	✗	✗	Status u vozilu	StatusDoorTailGate	Status vrata vrata prtljažnika	integer	0	0	0 [0,1,2]	{0:"Nedostupna vrijednost";1:"Vrata prtljažnika zatvorena";2:"Vrata prtljažnika otvorena"}
89	✓	✗	✗	Status u vozilu	StatusDoorFrontLeft	Status prednjih lijevih vrata	integer	0	0	0 [0,1,2]	{0:"Nedostupna vrijednost";1:"Vrata zatvorena";2:"Vrata otvorena"}

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	Kategorija podataka	Data Name (English Only)	Opis	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Moguće značenje vrijednosti
90	✓	✗	✗	Performanse vozila	ActivationStateFCW	Status ON/OFF automatskog kočenja u nuždi (AEB) i upozorenja na frontalni sudar (FCW)	integer	0	0	{0,1,3}	{0:"AEB ISKLJUČEN" / FCW ISKLJUČEN";1:"AEB ISKLJUČEN" / FCW UKLJUČEN";3:"AEB UKLJUČEN" / FCW UKLJUČEN"}
91	✓	✗	✗	Performanse vozila	StateActivation	Status aktivacije upozorenja o napuštanju trake (LDW)	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Nedostupno";1:"Aktivirano";2:"Deaktivirano";3:"Ne koristi se"}
92	✓	✗	✗	Podaci o putovanju Ponašanje u vožnji	StatusSpeedUnit	Jedinica za mjerenje brzine za vozilo	integer	0	0	{0,1}	{0:"Jedinica brzine u km/h";1:"Jedinica brzine u mph"}
93	✗	✗	✓	Informacije o bateriji i punjenju	HVACEVStatusofAC	Status ON/OFF klima uređaja	integer	0	0	{0,1}	{0:"OFF";1:"ON"}
94	✗	✗	✓	Informacije o bateriji i punjenju	EV_HeaterStatus	Status ON / OFF grijača	integer	0	0	{0,1}	{0:"OFF";1:"ON"}
95	✓	✗	✗	Status u vozilu	StatusDoorPassenger	Status suvozačevih vrata	integer	0	0	{0,1,2}	{0:"Nedostupna vrijednost";1:"Suvozačeva vrata zatvorena";2:"Suvozačeva vrata otvorena"}
96	✓	✗	✗	Status u vozilu	StatusDoorFrontRight	Vidljivost statusa otvaranja/zatvaranja prednjih desnih vrata na ploči s instrumentima	integer	0	0	{0,1,2}	{0:"Nedostupna vrijednost";1:"Vrata zatvorena";2:"Vrata otvorena"}
97	✓	✗	✗	Status u vozilu	PresoakActivationStatus	Daljnisko uključivanje klima uređaja	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Priprema temperature zabranjena";1:"Nema aktivne pripreme temperature";2:"Priprema temperature u tijeku";3:"Nije dostupno"}