



NISSAN DATA DICTIONARY

Þessi Gagnaskrá lýsir þeim okutækjagögnum sem þú getur óskað eftir, skýrt flokkað til að auðvelda aðgang. Vinsamlegast athugaðu að aðgengi og tegund fjárvöktunargagna getur verið mismunandi eftir tilteknu okutæki, driftegund, gerð og því hvort leiðsögukerfi er til staðar eða ekki.

		ARIYA (E03) QASHQAI (AC L20) LEAF (Z2)	QASHQAI (L2) JUKA (P16) X-TRAIL (T2) LEAF (Z2) NISSO NAVARA (E23)	JUKA (P16) LEAF (Z2) NISSO NAVARA (E23)	TOWNSTAR PRIMSTAR INTERSTAR	TOWNSTAR PRIMA PVO								
●	CCS 2	CCS 1/15 (w/NAV)	CCS 1/15 (no NAV)	ICE	EV	Gagnategund	Data Name (English Only)	Lýsing	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Merking mögulegra glida	●
1	✓	✓	✓	✓	✓	Lýsandi gögn	VIN	Okutækjiaúðkennisnúmer sem er einstakt fyrir hvert Nissan-okutæki.	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Ekki skilgreint	1
2	✓	✓	✓	✓	✓	Lýsandi gögn	Timestamp	Tími þegar gögnin voru tekið út	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Ekki skilgreint	2
3	✓	✗	✗	✗	✗	Lýsandi gögn	User ID	Aðkenni útmálað hverjum sem skráir sig sem Nissan-medlim	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Ekki skilgreint	3
4	✓	✗	✗	✗	✗	Lýsandi gögn	BCM_PositionDriverSide	Staða okumanns (LHD/RHD)	integer	0	0	[0,1]	{0:"Vinstri hlið","1":"Hægni hlið"}	4
5	✓	✓	✓	✓	✓	Klómétramælir	StatusDistanceTotalizer	Heldarakstur okutækis Ath.: Leiðrétt tala, getur verið ólíkt frábrugðin þeirri sem birtist á mælaborði	float	0	2600000	km	Bíl: 0-2600000 Eining: km	5
6	✗	✓	✓	✗	✗	Klómétramælir	StatusDistanceTotalizerComputed	Leiðréttur heldarakstur. Þessi tala er aðeins reiknuð þegar fjarlægðareiningin er stílt á „mílur“.	float	0	2600000	km	Bíl: 0-2600000 Eining: km	6
7	✗	✗	✓	✗	✗	Klómétramælir	DistanceTotalizerUnit	Fjarlægðareining fyrir akstursmælingu eins og hún birtist á mælaborði	integer	0	0	km	{64:"km","96":"mi"}	7
8	✓	✓	✓	✗	✗	Staðsetning	LocationLatitude	Breiddargráða okutækis	double	-90	90	*	Bíl: -90 – 90 Eining: °	8
9	✓	✓	✓	✗	✗	Staðsetning	LocationLongitude	Langdargráða okutækis	double	-180	180	*	Bíl: -180 – 180 Eining: °	9
10	✓	✓	✓	✗	✗	Staðsetning	LocationHeading	Stefna okutækis sýnd á mælaborði	float	0	360	*	Bíl: 0 – 360 Eining: °	10
11	✓	✓	✓	✗	✗	Staðsetning	LocationSource	Uppruni staðsetningargagna	integer	0	0	0	{0:"A-VCI","1":"A-M","2":"Óaðgengilegt"}	11
12	✓	✗	✗	✗	✗	Staðsetning	LocationValidity	Cefur til kynna hvort staðsetningargögn séu glid. Ef ekki, er notuð síðasta glida staðsetning	integer	0	0	0	{0:"Glt","1":"Óglt","2":"Óaðgengilegt"}	12
13	✓	✗	✗	✗	✗	Staðsetning	LastKnownLocationAltitude	Hæð okutækis	integer	-20000	20000	m	Bíl: -20000 – 20000 Eining: m	13
14	✓	✗	✗	✗	✗	Sjálfstæði okutækis	FuelGaugeDisplayValue	Eftirstandandi eldsneyti í tankinum samkvæmt eldsneytsmæli á mælaborði	integer	0	100	0	Swð: 0-125 Eining: %	14
15	✓	✓	✓	✗	✗	Sjálfstæði okutækis	FuelLowLevel	Staða lágmarks eldsneytsvísis	integer	0	0	0	{0:"Eldsneytsstaða í lagi","1":"Litið eldsneyti"}	15
16	✗	✗	✗	✓	✗	Sjálfstæði okutækis	FuelDisplayLevel	Magn eldsneytis í tanki. Ath. 0 táknar „vera“	float	0	80	L	Bíl: 0 – 80 Eining: L	16
17	✓	✓	✓	✗	✗	Sjálfstæði okutækis	EVHVBatteryEnergyLevel	Núverandi hleðslustaða (SOC) rafhlöðunnar eins og hún birtist á mælaborði	float	0.01	100	0	Swð: 0-125 Eining: %	17
18	✓	✗	✗	✗	✓	Sjálfstæði okutækis	EVChargePlugConnected	Staða tengingar hleðslusnúru	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Engin birtingarbeiðni (hleðslutengi EKKI tengt)","1":"Hleðslutengi tengt","2":"EKKI hægt að ræsa - tengi tengt","3":"Ótíðækt gildi"}	18
19	✓	✗	✗	✗	✓	Sjálfstæði okutækis	ChargeStatus	Staða hleðslutunnar – nokkur atriði: #9: V2G – biðstaða okutækis getur annaðhvort skilað rafmagni í netið eða hlaðið sig úr því og dregið þening úr þörf fyrir jarðfærnaelidsneyti á álagstímum #10: V2L – virt ástand okutækis verður að orkuflöa fyrir tæki eða verkfæri. #11: V2G í afhleðslu okutækis skilar rafmagni í netið og dregur úr jarðfærnaelidsneytsnotkun #12: V2G í hleðslu okutækis hleður sig úr netinu upp í óskað stig	integer	0	0	[0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,7,8,9]	{0:"Engin hleðsla","1":"Bið eftir áætlaðri hleðslu","2":"Hleðslu lokið","3":"Hleðsla í gangi","4":"Hleðslubúið","5":"Bið eftir núverandi hleðslu","6":"Órúskið opnað velkominn MMI - margmiðununarvörð","7":"Hleðsla stöðvuð (SOC-hleðslustaða ekki full)","8":"Hleðsla hleður áfram með fullri SOC-hleðslustöðu","9":"V2G-Okutæki-til-Nets","10":"V2L-Okutæki-til-Hleðslu Utandyrá","11":"V2G-Okutæki-til-Nets í afhleðslu","12":"V2G-Okutæki-til-Nets í hleðslu","13":"EKKI notað","14":"EKKI notað","15":"EKKI notað"}	19
20	✓	✓	✗	✗	✗	Sjálfstæði okutækis	HVBatteryChargeType	Gerð hleðslu V2H - Vehicle-to-Home gerir kleift að nota okutækið til að knýja heimili. V2G - Vehicle-to-Grid gerir kleift að skila orku aftur inn á rafkerfið. Þetta getur hjálpað til við að stöðfa kerfið á álagstímum. Þessi eiginleiki er ekki í notkun (2025).	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Engin hleðsla","1":"Venjuleg hleðsla","2":"Hróðuð hleðsla","3":"Hróð hleðsla","4":"Fylgihleðsla","5":"Mjög hróð hleðsla","6":"EKKI notað","7":"Ótíðækt","8":"V2H","9":"V2G"}	20
21	✗	✗	✗	✗	✓	Sjálfstæði okutækis	ChargeStartDate	Upphafsdagur og tími hleðslutunnar – UTC	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Óskilgreint	21
22	✗	✗	✗	✗	✓	Sjálfstæði okutækis	ChargeEndDate	Lokadagur og tími lok hleðslutunnar – UTC	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Óskilgreint	22
23	✗	✗	✗	✗	✓	Sjálfstæði okutækis	ChargeDuration	Langd hleðslutunnar (í sekúndum)	float			min	Bíl: allt Eining: s	23
24	✗	✗	✗	✗	✓	Sjálfstæði okutækis	ChargeEndStatus	Staða hleðslu – OK: hleðslu lauk eðlilega, ERROR – villa kom upp og hleðsla gætt: verið óklárað	integer				{0:"OK","villa"}	24
25	✗	✗	✗	✗	✓	Sjálfstæði okutækis	ChargeEnergy	Endurheimt orka vö hleðslu	float	0	100	kW	Bíl: 0 – 100 Eining: kWh	25
26	✗	✗	✗	✗	✓	Sjálfstæði okutækis	ChargeStartBatteryLevel	Hleðslustig (SOC) í upphafi hleðslu, sýnilegt á mælaborði	float	0.01	100	%	Bíl: 0 – 100 Eining: %	26
27	✗	✗	✗	✗	✓	Sjálfstæði okutækis	ChargeEndBatteryLevel	Hleðslustig (SOC) í lok hleðslu, sýnilegt á mælaborði	float	0.01	100	%	Bíl: 0 – 100 Eining: %	27
28	✓	✓	✓	✗	✗	Upplýsingar um ferð	SpeedDisplayedValuekmh	Hraði okutækis eins og sýnt er á mælaborði	float	0	409.4	0	Swð: 0-409.4 km/kst	28
29	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ferð	StatusSpeedUnit	Mælieining hraða	integer	0	0	[0,1]	{0:"Hraðaeining í km/kst","1":"Hraðaeining í mph"}	29
30	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ferð	EngineRPM	Hversu hratt vélarásinn snýst á mínútu á hverjum tíma (rpm – snúningar á mínútu)	float	0	8191.75	0	Swð: 0-8191.75 snúningar/mín	30
31	✗	✓	✓	✗	✗	Upplýsingar um ferð	AcceleratorPedalOpeningRatio	Þessi gögn sýna opnunarhlutfall inngíafra fyrir gírskiptingarstýringu í sjálfstýrðri (AT) og CVT. Þetta er mælikvæði á eldsneytsnotkun.	float	0	125	0	Swð: 0-125 Eining: %	31
32	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ferð	EngineRawSensor	Hlutfall vélaráðs (0-125%) hlutfallið getur farið yfir 100% í stuttan tíma, t.d. í „yfralag“	float	0	125	0	Swð: 0-125 Eining: %	32
33	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ferð	AdaptiveCruiseControlDisplaySpeedSetting	Hraðastilling fyrir aðlögunarhraðastili	integer	0	255	0	Swð: 0-255 km/kst/mílu	33
34	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ferð	AdaptiveCruiseControlDisplayDistanceSetting	Fjarlægðarstilling frá „okutæki fyrir framan“ fyrir aðlögunarhraðastili	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Engin birting","1":"Stutt fjarlægð","2":"Miðlungs fjarlægð","3":"Long fjarlægð","4":"Reglugerðar fjarlægð","5":"Mjög long fjarlægð","6":"Frátekið","7":"Frátekið"}	34
35	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ferð	ACCTargetDistanceDisplay	Sjónræn birting fjarlægðar frá „okutæki fyrir framan“ á skjá fyrir aðlögunarhraðastili	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Enginn skynjaður hlutur","1":"Long skynjuð fjarlægð","2":"Miðlungs skynjuð fjarlægð","3":"Stutt skynjuð fjarlægð","4":"Reglugerðar skynjuð fjarlægð","5":"Frátekið","6":"Frátekið","7":"Frátekið"}	35
36	✓	✓	✓	✗	✗	Upplýsingar um ferð	SeatBeltFirstRowDriver	Staða okumannsbelts	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Öryggisbelti ekki vaktað","1":"Öryggisbelti óspennt","2":"Öryggisbelti spennit","3":"Ótíðækt"}	36
37	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ferð	SeatBeltFirstRowCenter	Staða miðjubelts í fremri röð	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Öryggisbelti ekki vaktað","1":"Öryggisbelti óspennt","2":"Öryggisbelti spennit","3":"Ótíðækt"}	37

●	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	ICE	EV	Gagnategund	Data Name (English Only)	Lýsing	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Merking mögulegra glida	●
38	✓	✓	✓	✗	✗	Upplýsingar um ferð	SeatBeltFirstRowPassenger	Staða farþegabeltis í fremri röð	integer	0	0	[0,12,5]	{0:"Öryggisbelti ekki vaktað",1:"Öryggisbelti óspennt",2:"Öryggisbelti spennit",3:"Ótíttækt"}	38
39	✓	✓	✓	✗	✗	Upplýsingar um ferð	SeatBeltSecondRowCenter	Staða öryggisbeltis miðjúsætis í fremri röð „Öryggisbelti ekki vaktað“ ef miðjúsæti er ekki til staðar	integer	0	0	[0,12,5]	{0:"Öryggisbelti ekki vaktað",1:"Öryggisbelti óspennt",2:"Öryggisbelti spennit",3:"Ótíttækt"}	39
40	✓	✓	✓	✗	✗	Upplýsingar um ferð	SeatBeltSecondRowLeft	Staða öryggisbeltis miðjúsætis í annarri röð „Öryggisbelti ekki vaktað“ ef miðjúsæti er ekki til staðar	integer	0	0	[0,12,5]	{0:"Öryggisbelti ekki vaktað",1:"Öryggisbelti óspennt",2:"Öryggisbelti spennit",3:"Ótíttækt"}	40
41	✓	✓	✓	✗	✗	Upplýsingar um ferð	SeatBeltSecondRowRight	Staða öryggisbeltis vinstra sætis í annarri röð „Öryggisbelti ekki vaktað“ ef röðin er ekki til staðar	integer	0	0	[0,12,5]	{0:"Öryggisbelti ekki vaktað",1:"Öryggisbelti óspennt",2:"Öryggisbelti spennit",3:"Ótíttækt"}	41
42	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ferð	SeatBeltThirdRowCenter	Staða öryggisbeltis miðjúsætis í þriðju röð „Öryggisbelti ekki vaktað“ ef þriðja röð er ekki til staðar	integer	0	0	[0,12,5]	{0:"Öryggisbelti ekki vaktað",1:"Öryggisbelti óspennt",2:"Öryggisbelti spennit",3:"Ótíttækt"}	42
43	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ferð	SeatBeltThirdRowLeft	Staða öryggisbeltis miðjúsætis í þriðju röð „Öryggisbelti ekki vaktað“ ef röðin er ekki til staðar	integer	0	0	[0,12,5]	{0:"Öryggisbelti ekki vaktað",1:"Öryggisbelti óspennt",2:"Öryggisbelti spennit",3:"Ótíttækt"}	43
44	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ferð	SeatBeltThirdRowRight	Staða öryggisbeltis vinstra sætis í þriðju röð „Öryggisbelti ekki vaktað“ ef röðin er ekki til staðar	integer	0	0	[0,12,5]	{0:"Öryggisbelti ekki vaktað",1:"Öryggisbelti óspennt",2:"Öryggisbelti spennit",3:"Ótíttækt"}	44
45	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ferð	PresencePassenger	Staða farþega í sæti „Viðstaddur“: þyngd greind af þrýstiskynjara (af hvaða tagi sem er, þar með talið dýr eða farangur). „Fjarverandi“: engin þyngd greind „Óþekkt“: öryggisbelti spennit „Ekki vaktað“: enginn þrýstiskynjari í sæti (eða ekkert sæti)	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Ekki vaktað",1:"Til staðar",2:"Ekki til staðar",3:"Óþekkt"}	45
46	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ferð	CustomerPresenceFirstRowCenter	Staða miðjúsætis farþega í fremri röð „Viðstaddur“: þyngd greind af þrýstiskynjara (af hvaða tagi sem er, þar með talið dýr eða farangur). „Fjarverandi“: engin þyngd greind „Óþekkt“: öryggisbelti spennit „Ekki vaktað“: enginn þrýstiskynjari í sæti (eða ekkert sæti)	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Ekki vaktað",1:"Til staðar",2:"Ekki til staðar",3:"Óþekkt"}	46
47	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ferð	CustomerPresenceSecondRowCenter	Staða miðjúsætis farþega í annarri röð „Viðstaddur“: þyngd greind af þrýstiskynjara (af hvaða tagi sem er, þar með talið dýr eða farangur). „Fjarverandi“: engin þyngd greind „Óþekkt“: öryggisbelti spennit „Ekki vaktað“: enginn þrýstiskynjari í sæti (eða ekkert sæti)	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Ekki vaktað",1:"Til staðar",2:"Ekki til staðar",3:"Óþekkt"}	47
48	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ferð	CustomerPresenceSecondRowLeft	Staða farþega í vinstra sæti annarrar radar „Viðstaddur“: þyngd greind af þrýstiskynjara (af hvaða tagi sem er, þar með talið dýr eða farangur). „Fjarverandi“: engin þyngd greind „Óþekkt“: öryggisbelti spennit „Ekki vaktað“: enginn þrýstiskynjari í sæti (eða ekkert sæti)	integer	0	0	[0,12,5]	{0:"Ekki vaktað",1:"Til staðar",2:"Ekki til staðar",3:"Óþekkt"}	48
49	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ferð	CustomerPresenceSecondRowRight	Staða farþega í hægri sæti annarrar radar „Viðstaddur“: þyngd greind af þrýstiskynjara (af hvaða tagi sem er, þar með talið dýr eða farangur). „Fjarverandi“: engin þyngd greind „Óþekkt“: öryggisbelti spennit „Ekki vaktað“: enginn þrýstiskynjari í sæti (eða ekkert sæti)	integer	0	0	[0,12,5]	{0:"Ekki vaktað",1:"Til staðar",2:"Ekki til staðar",3:"Óþekkt"}	49
50	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ferð	CustomerPresenceThirdRowCenter	Staða miðjúsætis farþega í þriðju röð „Viðstaddur“: þyngd greind af þrýstiskynjara (af hvaða tagi sem er, þar með talið dýr eða farangur). „Fjarverandi“: engin þyngd greind „Óþekkt“: öryggisbelti spennit „Ekki vaktað“: enginn þrýstiskynjari í sæti (eða ekkert sæti)	integer	0	0	[0,12,5]	{0:"Ekki vaktað",1:"Til staðar",2:"Ekki til staðar",3:"Óþekkt"}	50
51	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ferð	CustomerPresenceThirdRowLeft	Staða farþega í vinstra sæti þriðju radar „Viðstaddur“: þyngd greind af þrýstiskynjara (af hvaða tagi sem er, þar með talið dýr eða farangur). „Fjarverandi“: engin þyngd greind „Óþekkt“: öryggisbelti spennit „Ekki vaktað“: enginn þrýstiskynjari í sæti (eða ekkert sæti)	integer	0	0	[0,12,5]	{0:"Ekki vaktað",1:"Til staðar",2:"Ekki til staðar",3:"Óþekkt"}	51
52	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ferð	CustomerPresenceThirdRowRight	Staða farþega í hægri sæti þriðju radar „Viðstaddur“: þyngd greind af þrýstiskynjara (af hvaða tagi sem er, þar með talið dýr eða farangur). „Fjarverandi“: engin þyngd greind „Óþekkt“: öryggisbelti spennit „Ekki vaktað“: enginn þrýstiskynjari í sæti (eða ekkert sæti)	integer	0	0	[0,12,5]	{0:"Ekki vaktað",1:"Til staðar",2:"Ekki til staðar",3:"Óþekkt"}	52
53	✓	✗	✗	✗	✗	Öryggisviðvarnir kerfis	ActivationStateFCW	ON/OFF: staða sjálfvirkar neyðarhemlunar (AEB) og viðvörðunar um áreksstur að framan (FCW)	integer	0	0	[0,13]	{0:"AEB ISKLUJEN / FCW ISKLUJEN",1:"AEB ISKLUJEN / FCW UKLUJEN",3:"AEB UKLUJEN / FCW UKLUJEN"}	53
54	✓	✓	✓	✗	✗	Öryggisviðvarnir kerfis	CrashDetectionOutOfOrder	Bilunarstaða árekskraskynjara	integer	0	0	[0,12,5]	{0:"Skynjun virkar",1:"Bílin við aftari áreksstur",2:"Bílin við hliðar- eða framáreksstur",3:"Bílin í árekskraskynjun"}	54
55	✓	✓	✓	✗	✗	Öryggisviðvarnir kerfis	StatusMIL_LampRequest	Staða MIL bilunarvörðslu: 0: MIL ljós SLOKKT: eðlilegt ástand 1: MIL ljós KVEIKT: gefur til kynna bilun 2: MIL ljós blikkar: gefur til kynna alvarlegri bilun, t.d. hættu á skemmdum á hverfakút – stöðva skól vélna um leið og það er öruggt 3: MIL sjálfpróf: jösað viknan til að staðfesta að það virki rétt.	integer	0	0		{0:"MIL slökkt",1:"MIL kveikt",2:"MIL blikkar – mild alvara",3:"MIL sjálfpróf"}	55
56	✓	✓	✓	✗	✗	Öryggisviðvarnir kerfis	ESCABSMalfunction	Bílin í ABS hemlakerfi	integer	0	0	0	{0:"Engin ABS bílin",1:"ABS bílin"}	56
57	✓	✗	✗	✗	✗	Öryggisviðvarnir kerfis	CrashAirbagMalfunction	Bilunarstaða loftþrúðakerfis	integer	0	0	0	{0:"Engin bílin í loftþrúðakerfi",1:"Bílin í loftþrúðakerfi"}	57
58	✓	✗	✗	✗	✗	Öryggisviðvarnir kerfis	PowerLimitationAlert	Staða SLOW jóðsins: sjáin virðjun „skjaldböku“-táknins og takmarkað afl	integer	0	0	0	{0:"Engin viðvörn",1:"Viðvörn"}	58
59	✓	✗	✗	✗	✗	Öryggisviðvarnir kerfis	AEBStatusDisplay	Staða AEB neyðarhemlunarviss. Viðvarnir um biðstöðu, virka hemlun og bílarni kerfis	integer	0	0	0	{0:"Engin birting",1:"AEB slökkt",2:"Í notkun",3:"Ekki í notkun",4:"Tímabundin bílin",5:"Varianleig bílin",6:"Upphæfing",7:"Ekki notað"}	59
60	✓	✗	✗	✗	✗	Öryggisviðvarnir kerfis	AFUFailure	Bilunarstaða neyðarhemlunaraðstoðar: kerfið notar rafmótor til að aðstoða við hemlun og þessi skilaboð birtast aðeins í okutækjum sem eru með EBB rafrennan bremsubúnað	integer	0	0	0	{0:"Engin bílin í neyðarhemlun",1:"Bílin í neyðarhemlun"}	60
61	✓	✗	✗	✗	✗	Öryggisviðvarnir kerfis	SteeringStatus	Viðvörðunaraða EPS kerfisins: notar rafmótor til að aðstoða okumann við að snúa stýrinu	integer	0	0	0	{0:"Engin EPS viðvörn",1:"EPS bílin stig 1",2:"EPS bílin stig 2",3:"Athugin á EPS jósi"}	61
62	✓	✗	✗	✗	✗	Öryggisviðvarnir kerfis	ESCEBDStateDisplay	Bílin í EBD kerfi: stýtir hemlunargælgengd og bætir stöðugleika	integer	0	0	0	{0:"Engin bílin",1:"Bílin"}	62
63	✓	✗	✗	✗	✗	Öryggisviðvarnir kerfis	EV_AlertCRBS_FailureDisplay	Bilunarviðvörn CRBS við bremsupedalann: hemlakerfi fyrir tvínn- eða ratbla sem gerr kleift að endurheimta orku eða nota núningshemlun.	integer	0	0	0	{0:"Engin bílin",1:"Bílin"}	63
64	✓	✓	✓	✗	✗	Öryggisviðvarnir kerfis	ESCBrakingFailureStatus	Bilunarstaða ESC/ESP tölvustýrt kerfi sem dregur úr skriðhættu	integer	0	0	0	{0:"Engin bílin",1:"Bílin"}	64
65	✓	✓	✓	✗	✗	Öryggisviðvarnir kerfis	OilPressureWarning	Staða viðvornarljóss fyrir lágan olíubristing	integer	0	0	0	{0:"Engin olíubristingsviðvörn",1:"Olíubristingsviðvörn"}	65
66	✓	✓	✓	✗	✗	Öryggisviðvarnir kerfis	StatusOilPressureSwitch	Aðvörn um olíubristing Sjáin stöðu olíubristingsrofa: 0 = rofi opin, eðlileg virkni, 1 = rofi lokaður, bílin eða eðlilegt ástand	integer	0	0	0	{0:"Engin olíubristingsviðvörn",1:"Olíubristingsviðvörn"}	66
67	✓	✗	✗	✗	✗	Öryggisviðvarnir kerfis	ParkFailure	Bílin í „park“ stillingun sjálfskiptingar	integer	0	0	0	{0:"Engin bílin í stöðvun",1:"Bílin í stöðvun"}	67
68	✓	✗	✗	✗	✗	Öryggisviðvarnir kerfis	BatteryHighLevelAlert	Lágmarksviðvörn 12V rafhlöðu	integer	0	0	0	{0:"Ekki notað",1:"Engin viðvörn",2:"Viðvörn",3:"Gildi óaðgengilegt"}	68
69	✓	✓	✗	✗	✗	Öryggisviðvarnir kerfis	StatusWheelStateFrontLeft	Loftþrýstingur framvinstri dekkjar Dekkþrýstingurloftþrýstingur aðeins upplýsingar þegar okutækid er á ferð EF bílinn hefur staðóð lengi mun hann halda áfram að sýna eldri þrýstigildi þar til hann fer aftur af stað	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	{0:"Þrýstingur í lagi og engin bílin",1:"Bílin",2:"Lágþrýstingur",3:"Lágþrýstingur og bílin",4:"Gat",5:"Gat og bílin",6:"Gat og lágþrýstingur",7:"Gat, lágþrýstingur og bílin"}	69
70	✓	✓	✗	✗	✗	Öryggisviðvarnir kerfis	StatusWheelStateFrontRight	Loftþrýstingur framhægri dekkjar Dekkþrýstingurloftþrýstingur aðeins upplýsingar þegar okutækid er á ferð EF bílinn hefur staðóð lengi mun hann halda áfram að sýna eldri þrýstigildi þar til hann fer aftur af stað	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	{0:"Þrýstingur í lagi og engin bílin",1:"Bílin",2:"Lágþrýstingur",3:"Lágþrýstingur og bílin",4:"Gat",5:"Gat og bílin",6:"Gat og lágþrýstingur",7:"Gat, lágþrýstingur og bílin"}	70
71	✓	✓	✗	✗	✗	Öryggisviðvarnir kerfis	StatusWheelStateRearLeft	Loftþrýstingur aftanvinstri dekkjar Dekkþrýstingurloftþrýstingur aðeins upplýsingar þegar okutækid er á ferð EF bílinn hefur staðóð lengi mun hann halda áfram að sýna eldri þrýstigildi þar til hann fer aftur af stað	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	{0:"Þrýstingur í lagi og engin bílin",1:"Bílin",2:"Lágþrýstingur",3:"Lágþrýstingur og bílin",4:"Gat",5:"Gat og bílin",6:"Gat og lágþrýstingur",7:"Gat, lágþrýstingur og bílin"}	71

●	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	ICE	EV	Gagnategund	Data Name (English Only)	Lýsing	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Mörking mögulegra glida	●
72	✓	✓	✗	✗	✗	Öryggisvðvaranir kerfis	StatusWheelStateRearRight	Löftþrýstingur aftanhægrí dekkjar Dekkjapressukerfið uppfærir aðeins upplýsingar þegar ökutækið er á ferð Ef blinnn hefur staðið lengi mun hann halda áfram að sýna eldri þrýstigið þar til hann fer aftur af stað	integer	0	0	{0,1,2,3,4,5,6,7}	{0""Þrýstingur í lagi og engin bilun";1""Bilun";2""Lágþrýstingur;3""Lágþrýstingur og bilun";4""Gat";5""Gat og bilun";6""Gat og lágþrýstingur;7""Gat, lágþrýstingur og bilun"}	72
73	✓	✓	✓	✗	✗	Öryggisvðvaranir kerfis	StatusWheelTPMSTpmsWarningLampRequest	Staða TPMS vðvörðunarljós	integer	0	0	0	{0""TPMS ljós slökkt;1""TPMS ljós kveikt"}	73
74	✓	✗	✗	✗	✗	Öryggisvðvaranir kerfis	StateActivation	Virkjunarstaða akreinalínuvðvörðunar (LDW)	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0""Öttitækt;1""Virkt;2""Övirkt;3""EKKi notað"}	74
75	✓	✗	✗	✗	✗	Öryggisvðvaranir kerfis	BatteryLowLevelAlert	Staða vðvörðunar um lágt 12V rafhlöðustig	integer	0	0	0	{0""Öaðgengilegt;1""Engin vðvörðun;2""Vðvörðun;3""EKKi notað"}	75
76	✓	✓	✓	✗	✗	Öryggisvðvaranir kerfis	StatusBrakeLowFluidLevel	Staða bremsuvökva	integer	0	0	0	{0""Öaðgengilegt;1""Engin bilun í bremsukerfi;2""Bilun í bremsukerfi"}	76
77	✓	✓	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	StatusWheelPressureFrontRight	Mæling á loftþrýstingi framhægrí dekkjar Dekkjapressukerfið uppfærir aðeins upplýsingar þegar ökutækið er á ferð Ef blinnn hefur staðið lengi mun hann halda áfram að sýna eldri þrýstigið þar til hann fer aftur af stað	float	0	7620	0	Swð 0-7620 Eining mbar	77
78	✓	✓	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	StatusWheelPressureFrontLeft	Mæling á loftþrýstingi framvinstri dekkjar Dekkjapressukerfið uppfærir aðeins upplýsingar þegar ökutækið er á ferð Ef blinnn hefur staðið lengi mun hann halda áfram að sýna eldri þrýstigið þar til hann fer aftur af stað	float	0	7620	0	Swð 0-7620 Eining mbar	78
79	✓	✓	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	StatusWheelPressureRearRight	Mæling á loftþrýstingi aftanhægrí dekkjar Dekkjapressukerfið uppfærir aðeins upplýsingar þegar ökutækið er á ferð Ef blinnn hefur staðið lengi mun hann halda áfram að sýna eldri þrýstigið þar til hann fer aftur af stað	float	0	7620	0	Swð 0-7620 Eining mbar	79
80	✓	✓	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	StatusWheelPressureRearLeft	Mæling á loftþrýstingi aftanvinstri dekkjar Dekkjapressukerfið uppfærir aðeins upplýsingar þegar ökutækið er á ferð Ef blinnn hefur staðið lengi mun hann halda áfram að sýna eldri þrýstigið þar til hann fer aftur af stað	float	0	7620	0	Swð 0-7620 Eining mbar	80
81	✓	✓	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	StatusWheelPressureFrontAxe	TPMS mæling fyrir framöxl Dekkjapressukerfið uppfærir aðeins upplýsingar þegar ökutækið er á ferð Ef blinnn hefur staðið lengi mun hann halda áfram að sýna eldri þrýstigið þar til hann fer aftur af stað	float	150	760	0	Swð 150-760 Eining kPa	81
82	✓	✓	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	StatusWheelPressureRearAxe	TPMS mæling fyrir afturöxl Dekkjapressukerfið uppfærir aðeins upplýsingar þegar ökutækið er á ferð Ef blinnn hefur staðið lengi mun hann halda áfram að sýna eldri þrýstigið þar til hann fer aftur af stað	float	150	760	0	Swð 150-760 Eining kPa	82
83	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	WheelPressureStateFrontLeft	Staða dekkþrýstingskerfisins fyrir framvinstra hjól	integer	0	0	{0,1}	{0""Þrýstingur uppfærður;1""Þrýstingur ekki uppfærður"}	83
84	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	WheelPressureStateFrontRight	Staða dekkþrýstingskerfisins fyrir framhægra hjól	integer	0	0	{0,1}	{0""Þrýstingur uppfærður;1""Þrýstingur ekki uppfærður"}	84
85	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	WheelPressureStateRearLeft	Staða dekkþrýstingskerfisins fyrir aftanvinstra hjól	integer	0	0	{0,1}	{0""Þrýstingur uppfærður;1""Þrýstingur ekki uppfærður"}	85
86	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	WheelPressureStateRearRight	Staða dekkþrýstingskerfisins fyrir aftanhægra hjól	integer	0	0	{0,1}	{0""Þrýstingur uppfærður;1""Þrýstingur ekki uppfærður"}	86
87	✓	✓	✓	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	RearFogLightsStatus	Staða aftari þokuljósa	integer	0	0	{0,1}	{0""Aftari þokuljós slökkt;1""Aftari þokuljós kveikt"}	87
88	✓	✓	✓	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	LightningExternalDRL	Staða dagljósa	integer	0	0	{0,1}	{0""Dagljós ekki beðin;1""Dagljós beðin"}	88
89	✓	✓	✓	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	PositionLightsStatus	Staða staðljósa	integer	0	0	{0,1}	{0""Staðljós slökkt;1""Staðljós kveikt"}	89
90	✓	✓	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	LightningHighBeam	Staða háu framljósa	integer	0	0	{0,1}	{0""Háu ljósi ekki óskað;1""Háu ljósi óskað"}	90
91	✓	✓	✓	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	LightningFrontFogLight	Staða framþokuljósa	integer	0	0	{0,1}	{0""Framþokuljós ekki beðin;1""Framþokuljós beðin"}	91
92	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	LightingWarningLightsStatus	Staða vðvörðunarljósa - handvirk eða sjálfvirk (t.d. við neyðarhemilun)	integer	0	0	{0,1}	{0""Aðvörðunarljós slökkt;1""Aðvörðunarljós kveikt"}	92
93	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	BrakeLampStatus	Staða bremsuljós - handvirk eða sjálfvirk (t.d. við neyðarhemilun)	integer	0	0	{0,1}	{0""Bremsuljós Slökkt;1""Bremsuljós kveikt"}	93
94	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	LightningFlashingIndicator	Staða stefnuljósa	integer	0	0	{0,1,2,3,7}	{0""Vinstri og hægrí stefnuljós slökkt;1""Vinstri stefnuljós kveikt, hægrí slökkt;2""Vinstri slökkt, hægrí kveikt;3""Vinstri og hægrí stefnuljós kveikt;7""Öttitækt"}	94
95	✓	✓	✓	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	LightningLowBeam	Staða beðni um lágu framljós	integer	0	0	{0,1}	{0""Lág ljós ekki beðin;1""Lág ljós beðin"}	95
96	✓	✓	✓	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	EngineCoolantTemp	Hitastig kælivökva brunahreyflis (ekki í boði fyrir rafbila)	float	-40	214	0	Swð -40-214 Eining °C	96
97	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	SunroofPosition	Staða þakglugga	integer	0	0	{0,1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7}	{0""Ögild rúðustaða;1""Rúða staða 0 (ökuð);2""Rúðugi 0;3""Rúða staða 1;4""Rúðugi 12;5""Rúða staða 2;6""Rúðugi 23;7""Rúða staða 3;8""Rúðugi 34;9""Rúða staða 4;10""Rúðugi 45;11""Rúða staða 5;12""Rúðugi 56;13""Rúða staða 6;14""Rúðugi 67;15""Rúða staða 7"}	97
98	✓	✓	✓	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	ExternalTempDisplayValue	Ytra hitastigsgildi eins og það birtist á mælaborði. Ath. þar til gilt gildi fæst verður sýnt FFH. Getur verið frábrugðið raunverulegu hitastigi undandyra eftir notkunarskiðryðum.	float	-40	140	0	Bil -40-140 Eining (°C eða F eftir stilingu)	98
99	✓	✓	✓	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	ExternalTempDisplayUnit	Eining sem notað er til að sýna utanhúshitastig	integer	0	0	0	{0""Birtingarhamur °C;1""Birtingarhamur °F"}	99
100	✗	✗	✓	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	HVACEVStatusofAC	Staða loftkælingar (kveikt/slökkt)	integer	0	0	{0,1}	{0""SLÖKKT;1""XVEIKT"}	100
101	✗	✗	✓	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	EV_HeaterStatus	Staða hitara (kveikt/slökkt)	integer	0	0	{0,1}	{0""SLÖKKT;1""XVEIKT"}	101
102	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	HVAC_Temperature	Hitastig vinstri loftsvæðis í HVAC-kerfi.	float	0	127.5	0	Swð 0-127.5 Eining °C	102
103	✓	✗	✗	✓	✓	Upplýsingar um ökutæki	HVACTemperatureCabinCurrentValue	Núverandi hitastig í farþegarymi samkvæmt HVAC-kerfi.	float	-40	60	0	Swð -40 - 60 Eining °C	103
104	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	HVAC_FanBlowerMotorStatus	Staða blásara í HVAC-kerfi (hitun, loftþræsting og loftkæling).	integer	0	0	{0,1}	{0""Blásaravél slökkt;1""Blásaravél kveikt"}	104
105	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	ICE_HVAC_DisplayClimBlowerLevel	Hraðastig blásara í HVAC-kerfi.	integer	0	0	{0,1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7}	{0""Engin birting;1""Stig 1;2""Stig 2;3""Stig 3;4""Stig 4;5""Stig 5;6""Stig 6;7""Stig 7;8""Stig 8;9""Stig 9;10""Stig 10;11""Stig 11;12""Stig 12;13""Stig 13;14""Stig 14;15""Blásari slökktur"}	105
106	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	ICE_HVAC_DisplayClimForcedRecy	Staða loftenduvinnslu í HVAC-kerfi.	integer	0	0	{0,1,2}	{0""Engin birting;1""Enduvinnsla kveikt;2""Enduvinnsla slökkt"}	106
107	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	HVAC_RecyclingAutoDisplay	Staða sjálfvirkar loftenduvinnslu í HVAC-kerfi.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0""Öttitækt gld;1""Sjálfvirk enduvinnsla ekki í gangi;2""Sjálfvirk enduvinnsla í gangi;3""EKKi notað"}	107
108	✓	✗	✗	✓	✓	Upplýsingar um ökutæki	PresetActivationStatus	Fjarvirkjun loftkælingar	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0""Forsköllun bönnuð;1""Engin forsköllun í gangi;2""Forsköllun í gangi;3""Öttitækt"}	108
109	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	GearBoxAutoLeverPosition	Val grístonger	integer	0	0	{0,1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7}	{0""P - Blástæði;1""R - Bakgir;2""N - Hlutlaus;3""D - Akstur;4""M - Handvirk;5""L - Lágur gir;6""Ds - Sport akstur;7""Staða staðfest (engin rofmerki);8""B - Hemlun;9""EKKi notað;10""EKKi notað;11""EKKi notað;12""EKKi notað;13""EKKi notað;14""EKKi notað;15""EKKi titækt"}	109
110	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	GearBoxAutomaticRangeindication	Gr eða hamur girkassa sem er í notkun.	integer	0	0	{0,1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19}	{0""Slökkt;1""P-Blástæði;2""R-Bakgir;3""N-Hlutlaus;4""D-Akstur;5""S-Sport;6""L-Lágur gir;7""B-Bremsa;8""1. gir;9""2. gir;10""3. gir;11""4. gir;12""5. gir;13""6. gir;14""7. gir;15""8. gir;16""9. gir;17""10. gir;18""EKKi notað;19""EKKi notað;20""Handvirk 1;21""Handvirk 2;22""Handvirk 3;23""Handvirk 4;24""Handvirk 5;25""Handvirk 6;26""Handvirk 7;27""Handvirk 8;28""Handvirk 9;29""Handvirk 10;30""EKKi notað;31""EKKi notað;32""Sjálfvirk 1;33""Sjálfvirk 2;34""Sjálfvirk 3;35""Sjálfvirk 4;36""Sjálfvirk 5;37""Sjálfvirk 6;38""Sjálfvirk 7;39""Sjálfvirk 8;40""Sjálfvirk 9;41""Sjálfvirk 10;42""EKKi notað;43""63""EKKi notað"}	110

●	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	ICE	EV	Gagnategund	Data Name (English Only)	Lýsing	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Merking mögulegra gilda	●
111	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	ePedalModeDisplayRequest	Staða e-Pedal ham	integer	0	0	[0,1]	{0:"Engin birting",1:"ePedal virkt"}	111
112	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	DriveModeState	Staða akstursstillingar	integer	0	0	[0,10,11,12,13,14,15,16,17,18]	{0:"Hamur 0=VENULEGT/STANDARD/SJÁLFRVIRKT",1:"Hamur 1=ECO",2:"Hamur 2=SPORT/BRAUT",3:"Hamur 3=SPORT/AFI",4:"Hamur 4=6EGNDI",5:"Hamur 5=PERSONULEGT",6:"Hamur 6=SNÚÖR",7:"Hamur 7",8:"Hamur 8=UTANVEGAC/VALAKARAFU",9:"Hamur 9=LEBIA/RIFUR",10:"Hamur 10=SANDUR",11:"Hamur 11=DRÁTTUR",12:"Hamur 12=ALLT LAND/GRÖTT",13:"Hamur 13=EXTREM",14:"Hamur 14=PERFO",15:"Hamur 15=VITAMN",16:"Hamur 16=KEPPNI",17:"Hamur 17",18:"Hamur 18",19:"Hamur 19",20:"Hamur 20",21:"Hamur 21",22:"Hamur 22",23:"Hamur 23",24:"Hamur 24",25:"Hamur 25",26:"Hamur 26",27:"Hamur 27",28:"Hamur 28",29:"Hamur 29",30:"Hamur 30",31:"Ötitaekt"}	112
113	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	EngineAirTemperature	Loftshiti í inntaksröri vélar (loftflutningskerfi til vélar) Sum gögn geta verið röng eða óráðanleg ef skynjarinn virkjaði ekki rétt eða aðstæður voru óvenjulegar við gagnasöfnun. Fyrir Nissan Qashqai (J2) er -40°C sjálfgefið gildi sem birtist þegar vila kemur upp.	integer	-40	86	0	Svið -40 - 86 Eining °C	113
114	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	CrashAirbagPassengerInhibition	Staða óvirkunar loftþúða farþega	integer	0	0	0	{0:"Loftþúði farþega virkur",1:"Loftþúði farþega óvirkur"}	114
115	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	WindowsFrontLeftPosition	Staða framrúðu vinstra megin í rauntíma	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Ögild rúðastaða",1:"Rúða full-lokuð (veibúnaður eða hugbúnaður blokk)",2:"Stutt niðurstæða",3:"Rúða í millistöðu (hærra en RCU stæða)",4:"RCU niðurstæða",5:"Rúða í millistöðu (sjálfræfið eða lægra en RCU)",6:"Rúða full-opin (hugbúnaðarblokk)",7:"Rúða full-opin (veibúnaðarblokk)"}	115
116	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	WindowsFrontRightPosition	Staða framrúðu hægri megin í rauntíma	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Ögild rúðastaða",1:"Rúða full-lokuð (veibúnaður eða hugbúnaður blokk)",2:"Stutt niðurstæða",3:"Rúða í millistöðu (hærra en RCU stæða)",4:"RCU niðurstæða",5:"Rúða í millistöðu (sjálfræfið eða lægra en RCU)",6:"Rúða full-opin (hugbúnaðarblokk)",7:"Rúða full-opin (veibúnaðarblokk)"}	116
117	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	WindowsRearRightPosition	Staða aftanhægni rúðu	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Ögild rúðastaða",1:"Rúða full-lokuð (veibúnaður eða hugbúnaður blokk)",2:"Stutt niðurstæða",3:"Rúða í millistöðu (hærra en RCU stæða)",4:"RCU niðurstæða",5:"Rúða í millistöðu (sjálfræfið eða lægra en RCU)",6:"Rúða full-opin (hugbúnaðarblokk)",7:"Rúða full-opin (veibúnaðarblokk)"}	117
118	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	StatusIgnitionSwitchPosition	Staða sveikjulás	integer	0	0	[0,1]	{0:"EKKI í sveikjústöðu",1:"Snúð í sveikju eða ræsingu"}	118
119	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	DoorsDriverLocked	Lásastaða öðrumannshurðar	integer	0	0	[0,1]	{0:"Öðrumannshurð læst",1:"Öðrumannshurð læst"}	119
120	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	DoorsPassengerLocked	Lásastaða framfarþegahurðar	integer	0	0	[0,1]	{0:"Farþegahurð læst",1:"Farþegahurð læst"}	120
121	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	DoorsRearRightLocked	Lásastaða aftanhægni hurðar	integer	0	0	[0,1]	{0:"Aftari hægni hurð læst",1:"Aftari hægni hurð læst"}	121
122	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	DoorsRearLeftLocked	Lásastaða aftanvinstri hurðar	integer	0	0	[0,1]	{0:"Aftari vinstri hurð læst",1:"Aftari vinstri hurð læst"}	122
123	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	DoorsBackLocked	Staða lás afturdryranna	integer	0	0	[0,1]	{0:"Afturnið læst",1:"Afturnið læst"}	123
124	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	WindowsRearLeftPosition	Staða önggissbeltis hægri sætis í þrjú röð. Önggissbelti ekki vaktad ef röðin er ekki til staðar.	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Ögild rúðastaða",1:"Rúða full-lokuð (veibúnaður eða hugbúnaður blokk)",2:"Stutt niðurstæða",3:"Rúða í millistöðu (hærra en RCU stæða)",4:"RCU niðurstæða",5:"Rúða í millistöðu (sjálfræfið eða lægra en RCU)",6:"Rúða full-opin (hugbúnaðarblokk)",7:"Rúða full-opin (veibúnaðarblokk)"}	124
125	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	ESCBrakingPedalInformation	Staða bremsupedals	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"EKKI notað",1:"Bremsupedal ekki niðri",2:"Bremsupedal niðri",3:"EKKI notað",4:"Bremsupedal staðfest niðri",5:"EKKI notað",6:"EKKI notað",7:"Ötitaekt"}	125
126	✓	✓	✓	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	StatusWipingFront	Staða framrúðupurrka	integer	0	0	[0,1,6,7]	{0:"Framrúðupurrka í stöðustöðu",1:"Framrúðupurrka þvinguð í stöpp",4:"Ötitaekt",6:"Beðið um lágan hraða",7:"Beðið um háan hraða"}	126
127	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	FrontWiperSwitchStatus	Hraðastaða rúðupurrka	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Stíokt",1:"Hé eða sjálfvirk",2:"Lágur hraði",3:"Hár hraði",4:"Móða",5:"EKKI notað",6:"EKKI notað",7:"EKKI notað"}	127
128	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	WipingFrontDuration	Hraðastaða framrúðupurrka	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Framrúðupurrka stöðuð",1:"Lágur hraði virkur",2:"Hár hraði virkur",3:"Ötitaekt"}	128
129	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	StatusDoorDriver	Staða öðrumannshurðar	integer	0	0	[0,1,2]	{0:"Ötitaekt gildi",1:"Öðrumannshurð lokað",2:"Öðrumannshurð opin"}	129
130	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	StatusDoorRearLeft	Staða aftanvinstri hurðar	integer	0	0	[0,1,2]	{0:"Ötitaekt gildi",1:"Aftari vinstri hurð lokað",2:"Aftari vinstri hurð opin"}	130
131	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	StatusDoorRearRight	Staða aftanhægni hurðar	integer	0	0	[0,1,2]	{0:"Ötitaekt gildi",1:"Aftari hægni hurð lokað",2:"Aftari hægni hurð opin"}	131
132	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	StatusDoorTailGate	Staða afturhiera	integer	0	0	[0,1,2]	{0:"Ötitaekt gildi",1:"Skottlok lokað",2:"Skottlok opið"}	132
133	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	StatusDoorFrontLeft	Staða framvinstri hurðar	integer	0	0	[0,1,2]	{0:"Ötitaekt gildi",1:"Hurð lokað",2:"Hurð opin"}	133
134	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	StatusDoorPassenger	Staða farþegahurðar	integer	0	0	[0,1,2]	{0:"Ötitaekt gildi",1:"Farþegahurð lokað",2:"Farþegahurð opin"}	134
135	✓	✗	✗	✗	✗	Upplýsingar um ökutæki	StatusDoorFrontRight	Staða framhægni hurðar á mælaborði	integer	0	0	[0,1,2]	{0:"Ötitaekt gildi",1:"Hurð lokað",2:"Hurð opin"}	135