



NISSAN DATA DICTIONARY

Denne datadokumentasjonen beskriver detaljene for kjøretøysdata du kan be om, klart kategorisert for enkel tilgang. Merk at tilgjengelighet og type telematikkinformasjon kan variere basert på kjøretøyet ditt, drivlinje, modell og om navigasjon er til stede.

		ARIYA (R01) QASHQAI AC (U1) LEAF (Z02)		JUNE F16) X-TRAIL (T03) LEAF (Z01) NISSO NAVARA (D03)		TOWNSTAR PRIMERSTAR INTERSTAR		TOWNSTAR PRIMA PVO								
●	CCS 2	CCS 1/15 (w/NAV)	CCS 1/15 (no NAV)	ICE	EV	Datakategori	Data Name (English Only)	Beskrivelse	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Mulig verdi-betydning	●		
1	✓	✓	✓	✓	✓	Beskrivende data	VIN	Kjøretøyet's identifikasjonsnummer som er unikt tildelt hver bil solgt av Nissan.	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Ikke definert	1		
2	✓	✓	✓	✓	✓	Beskrivende data	Timestamp	Tidspunktet da dataene ble hentet ut	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Ikke definert	2		
3	✓	✗	✗	✗	✗	Beskrivende data	User ID	Identifikasjonsnummer som er tildelt hver person som har registrert seg som medlem av Nissan.	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Ikke definert	3		
4	✓	✗	✗	✗	✗	Beskrivende data	BCM_PositionDriverSide	Ferersideposisjon (venstrestyrt / høyrestyrt)	integer	0	0	[0,1]	{0:"Left Side","1":"Right Side"}	4		
5	✓	✓	✓	✓	✓	Kilometerstand	StatusDistanceTotalizer	Totalt kjørelengde Merk: Korrekt verdi, kan derfor avvike litt fra verdien som vises i instrumentpanelet	float	0	2600000	km	Område: 0–2600000 Enhet: km	5		
6	✗	✓	✓	✗	✗	Kilometerstand	StatusDistanceTotalizerComputed	Korrigert total kjørelengde. Denne verdien beregnes kun når avstandsenheten er satt til «miles»	float	0	2600000	km	Område: 0–2600000 Enhet: km	6		
7	✗	✗	✓	✗	✗	Kilometerstand	DistanceTotalizerUnit	Avstandsenhet for kjørelengde som vises i instrumentpanelet.	integer	0	0	km	["64" : "km", "96" : "MiL"]	7		
8	✓	✓	✓	✗	✗	Geolokasjon	LocationLatitude	Kjøretøyet's breddegrad	double	-90	90	*	Område: -90 – 90 Enhet: °	8		
9	✓	✓	✓	✗	✗	Geolokasjon	LocationLongitude	Kjøretøyet's lengdegrad	double	-180	180	*	Område: -180 – 180 Enhet: °	9		
10	✓	✓	✓	✗	✗	Geolokasjon	LocationHeading	Kjøretøyet's kjøreretning synlig i instrumentpanelet	float	0	360	*	Område: 0 – 360 Enhet: °	10		
11	✓	✓	✓	✗	✗	Geolokasjon	LocationSource	Kilde til geolokasjonsdata	integer	0	0	0	{0:"A-V-C (Kjøretøy-til-kjøretøy-kommunikasjon)","1":"A-V (Underholdning i kjøretøy)","2":"Ikke tilgjengelig"}	11		
12	✓	✗	✗	✗	✗	Geolokasjon	LocationValidity	Angir om posisjonsdata er gyldige. Hvis ugyldige, brukes siste gyldige posisjon videre.	integer	0	0	0	{0:"Gyldig","1":"Ugyldig","2":"Ikke tilgjengelig"}	12		
13	✓	✗	✗	✗	✗	Geolokasjon	LastKnownLocationAltitude	Kjøretøyet's høyde	integer	-20000	20000	m	Område: -20000 – 20000 Enhet: m	13		
14	✓	✗	✗	✗	✗	Kjøretøyautonomi	FuelGaugeDisplayValue	Gjenstående mengde drivstoff i tanken som vist på drivstoffindikatoren i instrumentpanelet	integer	0	100	0	Område: 0–100 Enhet: %	14		
15	✓	✓	✓	✗	✗	Kjøretøyautonomi	FuelLowLevel	Status for lavt drivstoffnivå-indikator	integer	0	0	0	{0:"Drivstoffnivå OK","1":"Lavt drivstoffnivå"}	15		
16	✗	✗	✗	✓	✗	Kjøretøyautonomi	FuelDisplayedLevel	Mengde drivstoff i tanken. Merk: 0 indikerer «reservnivå»	float	0	80	L	Område: 0 – 80 Enhet: L	16		
17	✓	✓	✓	✗	✓	Kjøretøyautonomi	EVHvBatteryEnergyLevel	Nåværende ladetilstand for batteriet som vist i instrumentpanelet	float	0.01	100	0	Område: 0–100 Enhet: %	17		
18	✓	✗	✗	✗	✓	Kjøretøyautonomi	EVChargePlugConnected	Status for tilkobling av ladekabel	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"No display request (Charging Plug is NOT Connected)","1":"Charging Plug is Connected","2":"Powertrain Start impossible - Plug Connected","3":"Unavailable value"}	18		
19	✓	✗	✗	✗	✓	Kjøretøyautonomi	ChargeStatus	Status for ladeøkt – noen detaljer: #0 V2G-Vehicle-to-Grid – standby-status: kjøretøyet er klart til enten å sende strøm tilbake til nettet og redusere behovet for fossilt brensel i høylastperioder eller lade kjøretøyet fra nettet #10 V2L-Vehicle-to-Load Outside: aktiv status - kjøretøyet fungerer som strømkilde for enheter, apparater eller verktøy #11 V2G-Vehicle-to-Grid i utladning: kjøretøyet sender strøm tilbake til nettet og kan redusere behovet for fossilt brensel i høylastperioder #12 V2G-Vehicle-to-Grid i lading: lader kjøretøyet fra nettet for å nå ønsket lade nivå før angitt tidspunkt	integer	0	0	[0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"No charge","1":"Waiting a planned charge","2":"Ended charge","3":"Charge in progress","4":"Charge failure","5":"Waiting for current charge","6":"Energy Flap opened: welcome MWL - Multi-Media Interface","7":"Stopped charge (SOC-State Of Charge is not full)","8":"Charging is continue with full SOC-State Of Charge","9":"V2G-Vehicle-to-Grid","10":"V2L-Vehicle-to-Load Outside","11":"V2G-Vehicle-to-Grid in discharge","12":"V2G-Vehicle-to-Grid in charge","13":"Not used","14":"Not used","15":"Not used"}	19		
20	✓	✓	✗	✗	✗	Kjøretøyautonomi	HvBatteryChargeType	Ladetype "V2H - Vehicle-to-Home" er evenn til å bruke kjøretøyet til å forsyne et hjem med strøm. "V2G - Vehicle-to-Grid" er evenn til å sende strøm tilbake til strømmettet. Dette kan bidra til å stabilisere nettet under høyt forbruk. Denne funksjonen er foreløpig ikke i bruk (2025).	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"No charge","1":"Normal charge","2":"Accelerated charge","3":"Fast charge","4":"Quick charge","5":"Ultra fast","6":"Not used","7":"Unavailable","8":"V2H","9":"V2G"}	20		
21	✗	✗	✗	✗	✓	Kjøretøyautonomi	ChargeStartDate	Startdato og -tid for ladeøkten - UTC Coordinated Universal Time (erstatter GMT)	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Ikke definert	21		
22	✗	✗	✗	✗	✓	Kjøretøyautonomi	ChargeEndDate	Sluttdato og -tid for ladeøkten - UTC Coordinated Universal Time (erstatter GMT)	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Ikke definert	22		
23	✗	✗	✗	✗	✓	Kjøretøyautonomi	ChargeDuration	Varighet på ladeøkten (i sekunder)	float			min	Område: Alle Enhet: s	23		
24	✗	✗	✗	✗	✓	Kjøretøyautonomi	ChargeEndStatus	Status for ladeøkten – OK: ladeøkten ble avsluttet riktig. ERROR – en feil oppstod under ladingen som kanskje ikke ble fulgt	integer				{0:"ok","feil"}	24		
25	✗	✗	✗	✗	✓	Kjøretøyautonomi	ChargeEnergy	Energi gjenvunnet under ladeøkten	float	0	100	kW	Område: 0 – 100 Enhet: kWh	25		
26	✗	✗	✗	✗	✓	Kjøretøyautonomi	ChargeStartBatteryLevel	Batteriets ladetilstand (SOC) ved starten av ladeøkten, synlig i instrumentpanelet	float	0.01	100	%	Område: 0 – 100 Enhet: %	26		
27	✗	✗	✗	✗	✓	Kjøretøyautonomi	ChargeEndBatteryLevel	Batteriets ladetilstand (SOC) ved slutten av ladeøkten, synlig i instrumentpanelet	float	0.01	100	%	Område: 0 – 100 Enhet: %	27		
28	✓	✓	✓	✗	✗	Reiseinformasjon	SpeedDisplayedValuekmh	Fart på kjøretøyet som vist på instrumentpanelet	float	0	409.4	0	Område: 0–409.4 Enhet: km/t	28		
29	✓	✗	✗	✗	✗	Reiseinformasjon	StatusSpeedUnit	Enhet for måling av hastighet	integer	0	0	[0,1]	{0:"Speed Unit in km/h","1":"Speed Unit in mph"}	29		
30	✓	✗	✗	✗	✗	Reiseinformasjon	EngineRPM	Hvor raskt motorsakselen roterer per minutt på et gitt tidspunkt (rpm=revolusjoner per minutt)	float	0	8191.75	0	Område: 0–8191.75 Enhet: o/min	30		
31	✗	✓	✓	✗	✗	Reiseinformasjon	AcceleratorPedalOpeningRatio	Disse dataene indikerer gasspedalens åpningsgrad for girskiftkontroll av automagtr (AT) og trinnsles girkasse (CVT). Det er et mål på drivstofføkonomi.	float	0	125	0	Område: 0–125 Enhet: %	31		
32	✓	✗	✗	✗	✗	Reiseinformasjon	EngineRawSensor	Prosentandel av motormoment (0–125 %) prosentandelen kan overstige 100 % i kort tid, for eksempel ved overboost	float	0	125	0	Område: 0–125 Enhet: %	32		
33	✓	✗	✗	✗	✗	Reiseinformasjon	AdaptiveCruiseControlDisplaySpeedSetting	Fartinnstilling for adaptiv cruisekontroll	integer	0	255	0	Område: 0–255, Enhet: km/t/mph	33		
34	✓	✗	✗	✗	✗	Reiseinformasjon	AdaptiveCruiseControlDisplayDistanceSetting	Avstandinnstilling til 'kjøretøy foran' for adaptiv cruisekontroll	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"No display","1":"Short distance","2":"Middle distance","3":"Long distance","4":"Reglementary detected distance","5":"Very long distance","6":"Reserved","7":"Reserved"}	34		
35	✓	✗	✗	✗	✗	Reiseinformasjon	ACCTargetDistanceDisplay	Visuell indikasjon av avstanden til 'kjøretøy foran' på skjermen for adaptiv cruisekontroll	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"No detected target","1":"Long detected distance","2":"Middle detected distance","3":"Short detected distance","4":"Reglementary detected distance","5":"Reserved","6":"Reserved","7":"Reserved"}	35		
36	✓	✓	✓	✗	✗	Reiseinformasjon	SeatBeltFirstRowDriver	Status for førerens sikkerhetsbelte	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Seatbelt Not monitored","1":"Seatbelt unfastened","2":"Seatbelt fastened","3":"Unavailable"}	36		

●	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	ICE	EV	Datakategori	Data Name (English Only)	Beskrivelse	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Mulig verdi-betydning	●
37	✓	✗	✗	✗	✗	Reiseinformasjon	SeatBeltFirstRowCenter	Status for midtre passasjerbelte i første rad. Verdi "Sikkerhetsbelte ikke overvåket" hvis det ikke finnes midtsete.	integer	0	0	[0,12,5]	("0":"Seatbelt Not monitored";"1":"Seatbelt unfastened";"2":"Seatbelt fastened";"3":"Unavailable")	37
38	✓	✓	✓	✗	✗	Reiseinformasjon	SeatBeltFirstRowPassenger	Status for passasjerbelte i første rad.	integer	0	0	[0,12,5]	("0":"Seatbelt Not monitored";"1":"Seatbelt unfastened";"2":"Seatbelt fastened";"3":"Unavailable")	38
39	✓	✓	✓	✗	✗	Reiseinformasjon	SeatBeltSecondRowCenter	Status for midtre passasjerbelte i andre rad. Verdi "Sikkerhetsbelte ikke overvåket" hvis det ikke finnes midtsete.	integer	0	0	[0,12,5]	("0":"Seatbelt not monitored";"1":"Seatbelt unfastened";"2":"Seatbelt fastened";"3":"Unavailable")	39
40	✓	✓	✓	✗	✗	Reiseinformasjon	SeatBeltSecondRowLeft	Status for venstre passasjerbelte i andre rad. Verdi "Sikkerhetsbelte ikke overvåket" hvis det ikke finnes sete.	integer	0	0	[0,12,5]	("0":"Seatbelt not monitored";"1":"Seatbelt unfastened";"2":"Seatbelt fastened";"3":"Unavailable")	40
41	✓	✓	✓	✗	✗	Reiseinformasjon	SeatBeltSecondRowRight	Status for høyre passasjerbelte i andre rad. Verdi "Sikkerhetsbelte ikke overvåket" hvis det ikke finnes sete.	integer	0	0	[0,12,5]	("0":"Seatbelt not monitored";"1":"Seatbelt unfastened";"2":"Seatbelt fastened";"3":"Unavailable")	41
42	✓	✗	✗	✗	✗	Reiseinformasjon	SeatBeltThirdRowCenter	Status for midtre passasjerbelte i tredje rad. Verdi "Sikkerhetsbelte ikke overvåket" hvis det ikke finnes sete.	integer	0	0	[0,12,5]	("0":"Seatbelt Not monitored";"1":"Seatbelt unfastened";"2":"Seatbelt fastened";"3":"Unavailable")	42
43	✓	✗	✗	✗	✗	Reiseinformasjon	SeatBeltThirdRowLeft	Status for venstre passasjerbelte i tredje rad. Verdi "Sikkerhetsbelte ikke overvåket" hvis det ikke finnes sete.	integer	0	0	[0,12,5]	("0":"Seatbelt Not monitored";"1":"Seatbelt unfastened";"2":"Seatbelt fastened";"3":"Unavailable")	43
44	✓	✗	✗	✗	✗	Reiseinformasjon	SeatBeltThirdRowRight	Status for høyre passasjerbelte i tredje rad. Verdi "Sikkerhetsbelte ikke overvåket" hvis det ikke finnes sete.	integer	0	0	[0,12,5]	("0":"Seatbelt Not monitored";"1":"Seatbelt unfastened";"2":"Seatbelt fastened";"3":"Unavailable")	44
45	✓	✗	✗	✗	✗	Reiseinformasjon	PresencePassenger	Status for passasjerens tilstedeværelse. "Tilstede" vekt registrert av trykksensor (inkludert dyr eller bagasje). "Fraværende" ingen vekt registrert. "Ukjent": sikkerhetsbelte festet, "ikke overvåket" ingen trykksensor eller sete.	integer	0	0	[0,12,5]	("0":"Not monitored";"1":"Present";"2":"Absent";"3":"Unknown")	45
46	✓	✗	✗	✗	✗	Reiseinformasjon	CustomerPresenceFirstRowCenter	Status for midtre passasjer i første rad. "Tilstede" vekt registrert av trykksensor. "Fraværende" ingen vekt. "Ukjent": sikkerhetsbelte festet, "ikke overvåket" ingen sensor eller sete.	integer	0	0	[0,12,5]	("0":"Not monitored";"1":"Present";"2":"Absent";"3":"Unknown")	46
47	✓	✗	✗	✗	✗	Reiseinformasjon	CustomerPresenceSecondRowCenter	Status for midtre passasjer i andre rad. "Tilstede" vekt registrert av trykksensor. "Fraværende" ingen vekt. "Ukjent": sikkerhetsbelte festet, "ikke overvåket" ingen sensor eller sete.	integer	0	0	[0,12,5]	("0":"Not monitored";"1":"Present";"2":"Absent";"3":"Unknown")	47
48	✓	✗	✗	✗	✗	Reiseinformasjon	CustomerPresenceSecondRowLeft	Status for venstre passasjer i andre rad. "Tilstede" vekt registrert av trykksensor. "Fraværende" ingen vekt. "Ukjent": sikkerhetsbelte festet, "ikke overvåket" ingen sensor eller sete.	integer	0	0	[0,12,5]	("0":"Not monitored";"1":"Present";"2":"Absent";"3":"Unknown")	48
49	✓	✗	✗	✗	✗	Reiseinformasjon	CustomerPresenceSecondRowRight	Status for høyre passasjer i andre rad. "Tilstede" vekt registrert av trykksensor. "Fraværende" ingen vekt. "Ukjent": sikkerhetsbelte festet, "ikke overvåket" ingen sensor eller sete.	integer	0	0	[0,12,5]	("0":"Not monitored";"1":"Present";"2":"Absent";"3":"Unknown")	49
50	✓	✗	✗	✗	✗	Reiseinformasjon	CustomerPresenceThirdRowCenter	Status for midtre passasjer i tredje rad. "Tilstede" vekt registrert av trykksensor. "Fraværende" ingen vekt. "Ukjent": sikkerhetsbelte festet, "ikke overvåket" ingen sensor eller sete.	integer	0	0	[0,12,5]	("0":"Not monitored";"1":"Present";"2":"Absent";"3":"Unknown")	50
51	✓	✗	✗	✗	✗	Reiseinformasjon	CustomerPresenceThirdRowLeft	Status for venstre passasjer i tredje rad. "Tilstede" vekt registrert av trykksensor. "Fraværende" ingen vekt. "Ukjent": sikkerhetsbelte festet, "ikke overvåket" ingen sensor eller sete.	integer	0	0	[0,12,5]	("0":"Not monitored";"1":"Present";"2":"Absent";"3":"Unknown")	51
52	✓	✗	✗	✗	✗	Reiseinformasjon	CustomerPresenceThirdRowRight	Status for høyre passasjer i tredje rad. "Tilstede" vekt registrert av trykksensor. "Fraværende" ingen vekt. "Ukjent": sikkerhetsbelte festet, "ikke overvåket" ingen sensor eller sete.	integer	0	0	[0,12,5]	("0":"Not monitored";"1":"Present";"2":"Absent";"3":"Unknown")	52
53	✓	✗	✗	✗	✗	Sikkerhetsvarslar i systemet	ActivationStateFCW	På/av-status for automatisk nødbrremsing (AEB) og kollisjonsvarsling (FCW).	integer	0	0	[0,13]	("0":"AEB OFF / FCW OFF;"1":"AEB OFF / FCW ON;"3":"AEB ON / FCW ON")	53
54	✓	✓	✓	✗	✗	Sikkerhetsvarslar i systemet	CrashDetectionOutOfOrder	Feilstatus for kollisjonsensorer.	integer	0	0	[0,12,5]	("0":"Detection functional;"1":"Malfunction for rear crash;"2":"Malfunction for side or front crash;"3":"Malfunction for crash detection")	54
55	✓	✓	✓	✗	✗	Sikkerhetsvarslar i systemet	StatusMIL_LampRequest	Status for feillampe (MIL). 0: MIL av normal tilstand 1: MIL på, lampen lyser for å indikere en feil 2: MIL blinker, indikerer en mer alvorlig feil, f.eks. risiko for katalysatorskade – stopp motoren så snart det er trygt 3: MIL, autotest, lampen lyser for å kontrollere funksjon.	integer	0	0	0	("0":"MIL av;"1":"MIL på;"2":"MIL blinker - høy alvorlighetsgrad;"3":"MIL selvtest")	55
56	✓	✓	✓	✗	✗	Sikkerhetsvarslar i systemet	ESCABSMalfunction	Feilstatus for ABS-bremsesystemet.	integer	0	0	0	("0":"Ingen ABS-feil;"1":"ABS-feil")	56
57	✓	✗	✗	✗	✗	Sikkerhetsvarslar i systemet	CrashAirbagMalfunction	Feilstatus for kollisjonspute.	integer	0	0	0	("0":"Ingen AIRBAG-feil;"1":"AIRBAG-feil")	57
58	✓	✗	✗	✗	✗	Sikkerhetsvarslar i systemet	PowerLimitationAlert	Status for SLOW-lampe: indikerer visuell aktivering av 'Skipadde'-ikonet i instrumentpanelet, som signaliserer at kjøretøyet har gått inn i begrenset kraftmodus for å beskytte interne systemer.	integer	0	0	0	("0":"Ingen varsling;"1":"Varsele")	58
59	✓	✗	✗	✗	✗	Sikkerhetsvarslar i systemet	AEBStatusDisplay	Status for AEB-indikator. Varsler om standby, aktiv bremsing og systemfeil.	integer	0	0	0	("0":"Ingen varsling;"1":"AEB av;"2":"drift;"3":"ikke i drift;"4":"Midlertidig feil;"5":"Permanent feil;"6":"Initial;"7":"ikke brukt")	59
60	✓	✗	✗	✗	✗	Sikkerhetsvarslar i systemet	AFUFailure	Feilstatus for nødbrremssassistenten: systemet bruker en elektrisk motor for å hjelpe bremsingen, og meldingen vises kun på kjøretøy med EBB-funksjon.	integer	0	0	0	("0":"Ingen nødbrremsefeil;"1":"Nødbrremsefeil")	60
61	✓	✗	✗	✗	✗	Sikkerhetsvarslar i systemet	SteeringStatus	Varselstatus for Electric Power Steering (EPS) system som bruker elektrisk motor for å hjelpe føreren med å dreie rattet.	integer	0	0	0	("0":"Ingen EPS-advarsel;"1":"EPS-feil nivå 1;"2":"EPS-feil nivå 2;"3":"EPS-lampekontroll")	61
62	✓	✗	✗	✗	✗	Sikkerhetsvarslar i systemet	ESCBDStateDisplay	Feilstatus for EBD-systemet: reduserer bremselengden og forbedrer stabiliteten under bremsing.	integer	0	0	0	("0":"Ingen feil;"1":"Feil")	62
63	✓	✗	✗	✗	✗	Sikkerhetsvarslar i systemet	EV_AlertCRBS_FailureDisplay	Feilvarsel for Cooperative Regenerative Braking System (CRBS) ved bremspepedalen: bremsesystem for hybrid- eller elektriske kjøretøyer som tillater regenerativ bremsing eller friksjonsbremsing.	integer	0	0	0	("0":"Ingen feil;"1":"Feil")	63
64	✓	✓	✓	✗	✗	Sikkerhetsvarslar i systemet	ESCBrakingFailureStatus	Feilstatus for Electronic Stability Control (ESC), også kalt Electronic Stability Program (ESP). ESC er en datastyrt teknologi som forbedrer kjøretøyet stabilitet ved å oppdage og redusere tap av veigrep.	integer	0	0	0	("0":"Ingen feil;"1":"Feil")	64
65	✓	✓	✓	✗	✗	Sikkerhetsvarslar i systemet	OilPressureWarning	Status for varselampe for lavt oljetrykk.	integer	0	0	0	("0":"Ingen oljetrykk-advarsel;"1":"Oljetrykk-advarsel")	65
66	✓	✓	✓	✗	✗	Sikkerhetsvarslar i systemet	StatusOilPressureSwitch	Varsel om oljetrykk. 0 = bryter åpen (normal), 1 = bryter lukket (feil).	integer	0	0	0	("0":"Ingen oljetrykk-advarsel;"1":"Oljetrykk-advarsel")	66
67	✓	✗	✗	✗	✗	Sikkerhetsvarslar i systemet	ParkFailure	Feilstatus for automatgrens parkeringsfunksjon.	integer	0	0	0	("0":"Ingen parkeringsfeil;"1":"Parkeringsfeil")	67
68	✓	✗	✗	✗	✗	Sikkerhetsvarslar i systemet	BatteryHighLevelAlert	Indikator for lavt 12V-nivå.	integer	0	0	0	("0":"ikke brukt;"1":"Ingen varsling;"2":"Varsele;"3":"Verdi utilgjengelig")	68
69	✓	✓	✗	✗	✗	Sikkerhetsvarslar i systemet	StatusWheelStateFrontLeft	Luftrykkstatus for venstre forhjul. Systemet for overvåking av dekktrykk oppdateres kun når kjøretøyet er i bevegelse. Hvis bilen har stått parkert lenge, vises gamle verdier til bilen begynner å kjøre igjen.	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	("0":"Pressure ok and no failure;"1":"Failure;"2":"Underinflation;"3":"Underinflation and failure;"4":"Puncture;"5":"Puncture and failure;"6":"Puncture and underinflation;"7":"Puncture and underinflation and failure")	69
70	✓	✓	✗	✗	✗	Sikkerhetsvarslar i systemet	StatusWheelStateFrontRight	Luftrykkstatus for høyre forhjul. Systemet for overvåking av dekktrykk oppdateres kun når kjøretøyet er i bevegelse. Hvis bilen har stått parkert lenge, vises gamle verdier til bilen begynner å kjøre igjen.	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	("0":"Pressure ok and no failure;"1":"Failure;"2":"Underinflation;"3":"Underinflation and failure;"4":"Puncture;"5":"Puncture and failure;"6":"Puncture and underinflation;"7":"Puncture and underinflation and failure")	70
71	✓	✓	✗	✗	✗	Sikkerhetsvarslar i systemet	StatusWheelStateRearLeft	Luftrykkstatus for venstre bakhjul. Systemet for overvåking av dekktrykk oppdateres kun når kjøretøyet er i bevegelse. Hvis bilen har stått parkert lenge, vises gamle verdier til bilen begynner å kjøre igjen.	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	("0":"Pressure ok and no failure;"1":"Failure;"2":"Underinflation;"3":"Underinflation and failure;"4":"Puncture;"5":"Puncture and failure;"6":"Puncture and underinflation;"7":"Puncture and underinflation and failure")	71
72	✓	✓	✗	✗	✗	Sikkerhetsvarslar i systemet	StatusWheelStateRearRight	Luftrykkstatus for høyre bakhjul. Systemet for overvåking av dekktrykk oppdateres kun når kjøretøyet er i bevegelse. Hvis bilen har stått parkert lenge, vises gamle verdier til bilen begynner å kjøre igjen.	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	("0":"Pressure ok and no failure;"1":"Failure;"2":"Underinflation;"3":"Underinflation and failure;"4":"Puncture;"5":"Puncture and failure;"6":"Puncture and underinflation;"7":"Puncture and underinflation and failure")	72

	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	ICE	EV	Datakategori	Data Name (English Only)	Beskrivelse	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Mulig verdi-betydning	
73	✓	✓	✓	✗	✗	Sikkerhetsvarsler i systemet	StatusWheelTPMSpmWarningLampRequest	Status for varselampe for dekktrykksovervåking (TPMS)	integer	0	0	0	{0:"TPMS-lampe av","1:"TPMS-lampe på}	73
74	✓	✗	✗	✗	✗	Sikkerhetsvarsler i systemet	StateActivation	Aktiveringsstatus for flisiktfvarsling (LDW)	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Unavailable","1:"Activated","2:"Deactivated","3:"Not used"}	74
75	✓	✗	✗	✗	✗	Sikkerhetsvarsler i systemet	BatteryLowLevelAlert	Status for varsel om lavt 12V-batterinivå	integer	0	0	0	{0:"Ikke tilgjengelig","1:"Ingen varslng","2:"Varse!","3:"Ikke brukt"}	75
76	✓	✓	✓	✗	✗	Sikkerhetsvarsler i systemet	StatusBrakeLowFluidLevel	Status for bremseveskenivå	integer	0	0	0	{0:"Ikke tilgjengelig","1:"Ingen bremsesystemfeil","2:"Bremsesystemfeil"}	76
77	✓	✓	✗	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	StatusWheelPressureFrontRight	Lufttrykksavlesning for høyre forhjul Systemet for overvåking av dekktrykk oppdateres kun når kjøretøyet er i bevegelse. Hvis bilen har stått parkert lenge, vises gamle verdier til bilen begynner å kjøre igjen.	float	0	7620	0	Område: 0-7620 Enhet: mbar	77
78	✓	✓	✗	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	StatusWheelPressureFrontLeft	Lufttrykksavlesning for venstre forhjul Systemet for overvåking av dekktrykk oppdateres kun når kjøretøyet er i bevegelse. Hvis bilen har stått parkert lenge, vises gamle verdier til bilen begynner å kjøre igjen.	float	0	7620	0	Område: 0-7620 Enhet: mbar	78
79	✓	✓	✗	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	StatusWheelPressureRearRight	Lufttrykksavlesning for høyre bakhjul Systemet for overvåking av dekktrykk oppdateres kun når kjøretøyet er i bevegelse. Hvis bilen har stått parkert lenge, vises gamle verdier til bilen begynner å kjøre igjen.	float	0	7620	0	Område: 0-7620 Enhet: mbar	79
80	✓	✓	✗	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	StatusWheelPressureRearLeft	Lufttrykksavlesning for venstre bakhjul Systemet for overvåking av dekktrykk oppdateres kun når kjøretøyet er i bevegelse. Hvis bilen har stått parkert lenge, vises gamle verdier til bilen begynner å kjøre igjen.	float	0	7620	0	Område: 0-7620 Enhet: mbar	80
81	✓	✓	✗	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	StatusWheelPressureFrontAxle	Avlesning av dekktrykk for foraksel Systemet for overvåking av dekktrykk oppdateres kun når kjøretøyet er i bevegelse. Hvis bilen har stått parkert lenge, vises gamle verdier til bilen begynner å kjøre igjen.	float	150	760	0	Område: 150-760 Enhet: kPa	81
82	✓	✓	✗	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	StatusWheelPressureRearAxle	Avlesning av dekktrykk for bakaksel Systemet for overvåking av dekktrykk oppdateres kun når kjøretøyet er i bevegelse. Hvis bilen har stått parkert lenge, vises gamle verdier til bilen begynner å kjøre igjen.	float	150	760	0	Område: 150-760 Enhet: kPa	82
83	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	WheelPressureStateFrontLeft	Status for dekktrykkoovervåking for venstre forhjul	integer	0	0	{0,1}	{0:"Pressure up to date","1:"Pressure not up to date"}	83
84	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	WheelPressureStateFrontRight	Status for dekktrykkoovervåking for høyre forhjul	integer	0	0	{0,1}	{0:"Pressure up to date","1:"Pressure not up to date"}	84
85	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	WheelPressureStateRearLeft	Status for dekktrykkoovervåking for venstre bakhjul	integer	0	0	{0,1}	{0:"Pressure up to date","1:"Pressure not up to date"}	85
86	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	WheelPressureStateRearRight	Status for dekktrykkoovervåking for høyre bakhjul	integer	0	0	{0,1}	{0:"Pressure up to date","1:"Pressure not up to date"}	86
87	✓	✓	✓	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	RearFogLightsStatus	Status for bakre tåkelys	integer	0	0	{0,1}	{0:"rear fog light off","1:"rear fog light on"}	87
88	✓	✓	✓	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	LightningExternalDRL	Status for kjørellys på dagtid	integer	0	0	{0,1}	{0:"Day time running light not requested","1:"Day time running light request"}	88
89	✓	✓	✓	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	PositionLightsStatus	Status for posisjonslys	integer	0	0	{0,1}	{0:"Position lights off","1:"Position lights on"}	89
90	✓	✓	✗	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	LightningHighBeam	Status for fjernlys	integer	0	0	{0,1}	{0:"High beam display not requested","1:"High beam display requested"}	90
91	✓	✓	✓	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	LightningFrontFogLight	Status for fremre tåkelys	integer	0	0	{0,1}	{0:"front fog lights not requested","1:"front fog lights requested"}	91
92	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	LightingWarningLightsStatus	Status for varselamper - enten manuelt eller automatisk (for eksempel ved nedbremsing)	integer	0	0	{0,1}	{0:"Warning Lights OFF","1:"Warning Lights ON"}	92
93	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	BrakeLampStatus	Status for bremselys - enten manuelt eller automatisk (for eksempel ved nedbremsing)	integer	0	0	{0,1}	{0:"Brake Lamp OFF","1:"Brake Lamp On"}	93
94	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	LightningFlashingIndicator	Status for blinklys	integer	0	0	{0,1,2,3,7}	{0:"left and right flashing indicators OFF","1:"left flashing indicator ON and right flashing indicator OFF","2:"left flashing indicator OFF and right flashing indicator ON","3:"left flashing indicator ON and right flashing indicator ON","7:"Unavailable"}	94
95	✓	✓	✓	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	LightningLowBeam	Status for forespørsel om nærlys	integer	0	0	{0,1}	{0:"low beam display not requested","1:"low beam display requested"}	95
96	✓	✓	✓	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	EngineCoolantTemp	Temperatur på kjølevæske for forbrenningsmotor (ikke tilgjengelig for ebiler)	float	-40	214	0	Range: -40-214 Unit:°C	96
97	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	SunroofPosition	Soltakets posisjon	integer	0	0	{0,1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7}	{0:"Window position invalid","1:"Window position 0 (closed)","2:"Window sector 01","3:"Window position 1","4:"Window sector 12","5:"Window position 2","6:"Window sector 23","7:"Window position 3","8:"Window sector 34","9:"Window position 4","10:"Window sector 45","11:"Window position 5","12:"Window sector 56","13:"Window position 6","14:"Window sector 67","15:"Window position 7"}	97
98	✓	✓	✓	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	ExternalTempDisplayValue	Utvendig temperatur som vist i instrumentpanelet. Merk: Inntil en gyldig verdi mottas, vises 'FFh'. Avhengig av forhold kan dette avvike fra faktisk temperatur.	float	-40	140	0	Område: -40-140 Enhet: °C eller °F	98
99	✓	✓	✓	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	ExternalTempDisplayUnit	Enhet brukt for å vise utvendig temperatur	integer	0	0	0	{0:"Visningsmodus °C","1:"Visningsmodus °F"}	99
100	✗	✗	✓	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	HVACEVStatusofAC	På/av-status for klimaanlegg	integer	0	0	{0,1}	{0:"OFF","1:"ON"}	100
101	✗	✗	✓	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	EV_HeaterStatus	På/av-status for varmeapparat	integer	0	0	{0,1}	{0:"OFF","1:"ON"}	101
102	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	HVAC_Temperature	Temperatur i venstre klimasonen i HVAC-systemet	float	0	1275	0	Range: 0-1275 Unit:°C	102
103	✓	✗	✗	✓	✓	Kjæretøyinformasjon	HVACTemperatureCabinCurrentValue	Nåværende temperatur i kupeen (HVAC)	float	-40	60	0	Område: - 40-60 Enhet: °C	103
104	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	HVAC_FanBlowerMotorStatus	Status for HVAC-vifte (oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg)	integer	0	0	{0,1}	{0:"Blower fan motor off","1:"Blower fan motor on"}	104
105	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	ICE_HVAC_DisplayClimBlowerLevel	Vifteastighetsnivåer for HVAC	integer	0	0	{0,1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7}	{0:"No display","1:"Level 1","2:"Level 2","3:"Level 3","4:"Level 4","5:"Level 5","6:"Level 6","7:"Level 7","8:"Level 8","9:"Level 9","10:"Level 10","11:"Level 11","12:"Level 12","13:"Level 13","14:"Level 14","15:"Blower Off"}	105
106	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	ICE_HVAC_DisplayClimForcedRecy	Status for resirkulering av luft i HVAC-systemet	integer	0	0	{0,1,2}	{0:"No display","1:"Recycling On","2:"Recycling OFF"}	106
107	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	HVAC_RecyclingAutoDisplay	Automatisk resirkulering av luft i HVAC-systemet	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Unavailable value","1:"Automatic Recycling not in progress","2:"Automatic Recycling in progress","3:"Not Used"}	107
108	✓	✗	✗	✓	✓	Kjæretøyinformasjon	PresoakActivationStatus	Fjernaktivering av klimaanlegg	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Forhåndskondisjonering pågår","1:"Ingen forhåndskondisjonering pågår","2:"Forhåndskondisjonering pågår","3:"Ikke tilgjengelig"}	108
109	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	GearBoxAutoLeverPosition	Valg av girspakposisjon	integer	0	0	{0,1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7}	{0:"Parking - P","1:"Reverse - R","2:"Neutral - N","3:"Drive - D","4:"Manual mode - M","5:"L-Low gear","6:"Ds-Drive Sport","7:"Confirmed lever position (no switch signal)","8:"B (Brake)","9:"Not used","10:"Not used","11:"Not used","12:"Not used","13:"Not used","14:"Not used","15:"Not available"}	109
110	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	GearBoxAutomaticRangeindication	Gir eller modus som girkassen er i for øyeblikket	integer	0	0	{0,1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19}	{0:"OFF","1:"P-Parking","2:"R-Reverse","3:"N-Neutral","4:"D-Drive","5:"S-Sport","6:"L-Low gear","7:"B-Brake","8:"1st gear","9:"2nd gear","10:"3rd gear","11:"4th gear","12:"5th gear","13:"6th gear","14:"7th gear","15:"8th gear","16:"9th gear","17:"10th gear","18:"Not used","19:"Not used","20:"Manual 1st","21:"Manual 2nd","22:"Manual 3rd","23:"Manual 4th","24:"Manual 5th","25:"Manual 6th","26:"Manual 7th","27:"Manual 8th","28:"Manual 9th","29:"Manual 10th","30:"Not used","31:"Not used","32:"Auto 1st","33:"Auto 2nd","34:"Auto 3rd","35:"Auto 4th","36:"Auto 5th","37:"Auto 6th","38:"Auto 7th","39:"Auto 8th","40:"Auto 9th","41:"Auto 10th","42:"Not used","43:"63:"Not used"}	110
111	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretøyinformasjon	ePedalModeDisplayRequest	Status for e-Pedal-modus	integer	0	0	{0,1}	{0:"No display","1:"ePedal Mode Active ON"}	111

●	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (Po NAV)	ICE	EV	Datakategori	Data Name (English Only)	Beskrivelse	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Mulig verdi-betydning	●
112	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretayinformasjon	DriveModeState	Status for kjøremodus	integer	0	0	{0,1,0,1,12,13,14,15,16,17,18,19}	{0:"Mode 0-NORMAL/STANDARD/AUTO",1:"Mode 1-ECO",2:"Mode 2-SPORT/TRACK",3:"Mode 3-SPORT+POWER",4:"Mode 4-COMFORT",5:"Mode 5-PERSONAL",6:"Mode 6-SNOW",7:"Mode 7",8:"Mode 8-OFF-ROAD/GRAVEL",9:"Mode 9-MUD/SLT",10:"Mode 10-SAND",11:"Mode 11-TOW",12:"Mode 12-ALL ROAD/ROCK",13:"Mode 13-EXTREME",14:"Mode 14-PERFO",15:"Mode 15-VITAMIN",16:"Mode 16-RACE",17:"Mode 17",18:"Mode 18",19:"Mode 19",20:"Mode 20",21:"Mode 21",22:"Mode 22",23:"Mode 23",24:"Mode 24",25:"Mode 25",26:"Mode 26",27:"Mode 27",28:"Mode 28",29:"Mode 29",30:"Mode 30",31:"Unavailable"}	112
113	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretayinformasjon	EngineAirTemperature	Lufttemperatur i motorens innsugningsmanifold. Noen data kan være uøyaktige på grunn av feil på sensoren eller uvanlige forhold. For Nissan Qashqai (J12) vises -40°C som standardverdi ved feil.	integer	-40	86	0	Område: - 40-86 Enhet: °C	113
114	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretayinformasjon	CrashAirbagPassengerInhibition	Status for passasjerkollisjonspute-deaktivering	integer	0	0	0	{0:"Passasjer-AIRBAG aktiv",1:"Passasjer-AIRBAG deaktivert"}	114
115	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretayinformasjon	WindowsFrontLeftPosition	Øyeblikkelig posisjon for venstre fremre vindu	integer	0	0	{0,12,3,4,5,6,7}	{0:"Window position invalid",1:"Window fully closed (blokkering via maskinvare eller programvare)",2:"Window Short Drop position",3:"Window in intermediate position (upper than RCU position)",4:"Window RCU Drop position",5:"Window in intermediate position (default or lower than RCU position)",6:"Window fully open (blokkering via programvare)",7:"Window fully open (blokkering via maskinvare)"}	115
116	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretayinformasjon	WindowsFrontRightPosition	Øyeblikkelig posisjon for høyre fremre vindu	integer	0	0	{0,12,3,4,5,6,7}	{0:"Window position invalid",1:"Window fully closed (blokkering via maskinvare eller programvare)",2:"Window Short Drop position",3:"Window in intermediate position (upper than RCU position)",4:"Window RCU Drop position",5:"Window in intermediate position (default or lower than RCU position)",6:"Window fully open (blokkering via programvare)",7:"Window fully open (blokkering via maskinvare)"}	116
117	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretayinformasjon	WindowsRearRightPosition	Status for øyeblikkelig posisjon for høyre bakvindu	integer	0	0	{0,12,3,4,5,6,7}	{0:"Window position invalid",1:"Window fully closed (blokkering via maskinvare eller programvare)",2:"Window Short Drop position",3:"Window in intermediate position (upper than RCU position)",4:"Window RCU Drop position",5:"Window in intermediate position (default or lower than RCU position)",6:"Window fully open (blokkering via programvare)",7:"Window fully open (blokkering via maskinvare)"}	117
118	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretayinformasjon	StatusIgnitionSwitchPosition	Status for tenningsbryter	integer	0	0	{0,1}	{0:"Out of Ignition position",1:"Turned to Ignition or Starting position"}	118
119	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretayinformasjon	DoorsDriverLocked	Låsestatus for førerdøren	integer	0	0	{0,1}	{0:"Driver Door Unlocked",1:"Driver Door Locked"}	119
120	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretayinformasjon	DoorsPassengerLocked	Låsestatus for fremre passasjerder	integer	0	0	{0,1}	{0:"Passenger Door Unlocked",1:"Passenger Door Locked"}	120
121	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretayinformasjon	DoorsRearRightLocked	Låsestatus for høyre bakdør	integer	0	0	{0,1}	{0:"Rear Right Door Unlocked",1:"Rear Right Door Locked"}	121
122	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretayinformasjon	DoorsRearLeftLocked	Låsestatus for venstre bakdør	integer	0	0	{0,1}	{0:"Rear Left Door Unlocked",1:"Rear Left Door Locked"}	122
123	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretayinformasjon	DoorsBackLocked	Status for bakdørens lås	integer	0	0	{0,1}	{0:"Back Door is Unlocked",1:"Back Door is Locked"}	123
124	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretayinformasjon	WindowsRearLeftPosition	Øyeblikkelig posisjon for venstre bakvindu	integer	0	0	{0,12,3,4,5,6,7}	{0:"Window position invalid",1:"Window fully closed (blokkering via maskinvare eller programvare)",2:"Window Short Drop position",3:"Window in intermediate position (upper than RCU position)",4:"Window RCU Drop position",5:"Window in intermediate position (default or lower than RCU position)",6:"Window fully open (blokkering via programvare)",7:"Window fully open (blokkering via maskinvare)"}	124
125	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretayinformasjon	ESCBrakingPedalInformation	Status for brems pedal	integer	0	0	{0,12,3,4,5,6,7}	{0:"Not used",1:"Brake pedal not pressed",2:"Brake pedal pressed",3:"Not used",4:"Brake pedal confirmed pressed",5:"Not used",6:"Not used",7:"Unavailable"}	125
126	✓	✓	✓	✗	✗	Kjæretayinformasjon	StatusWipingFront	Status for vindusvisker foran	integer	0	0	{0,1,4,6,7}	{0:"front wiper in stop position",1:"front wiper forced to stop",4:"unavailable",6:"low speed wiping requested",7:"high speed wiping requested"}	126
127	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretayinformasjon	FrontWiperSwitchStatus	Hastighetsstatus for vindusviskere	integer	0	0	{0,12,3,4,5,6,7}	{0:"Off",1:"Intermittent or auto",2:"Low speed",3:"High speed",4:"Mist",5:"Not used",6:"Not used",7:"Not used"}	127
128	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretayinformasjon	WipingFrontDuration	Hastighetsstatus for vindusviskere foran	integer	0	0	{0,12,3}	{0:"front wiper stopped",1:"low speed active",2:"high speed active",3:"Unavailable"}	128
129	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretayinformasjon	StatusDoorDriver	Status for førerdør	integer	0	0	{0,12}	{0:"Unavailable Value",1:"Driver door closed",2:"Driver door open"}	129
130	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretayinformasjon	StatusDoorRearLeft	Status for venstre bakdør	integer	0	0	{0,12}	{0:"Unavailable Value",1:"Rear left door closed",2:"Rear left door open"}	130
131	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretayinformasjon	StatusDoorRearRight	Status for høyre bakdør	integer	0	0	{0,12}	{0:"Unavailable Value",1:"Rear Right door closed",2:"Rear Right door open"}	131
132	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretayinformasjon	StatusDoorTailGate	Status for baklukk	integer	0	0	{0,12}	{0:"Unavailable Value",1:"TailGate is closed",2:"TailGate is open"}	132
133	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretayinformasjon	StatusDoorFrontLeft	Status for venstre fremdør	integer	0	0	{0,12}	{0:"Unavailable value",1:"Door closed",2:"Door open"}	133
134	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretayinformasjon	StatusDoorPassenger	Status for passasjerder	integer	0	0	{0,12}	{0:"Unavailable Value",1:"Passenger door closed",2:"Passenger door open"}	134
135	✓	✗	✗	✗	✗	Kjæretayinformasjon	StatusDoorFrontRight	Åpen/lukket-status for høyre fremdør som vises på instrumentpanelet	integer	0	0	{0,12}	{0:"Unavailable value",1:"Door closed",2:"Door open"}	135