



NISSAN DATA DICTIONARY

Ovaj Rečnik podataka opisuje detalje o podacima vozila koje možete zatražiti, jasno kategorizovane radi lakšeg pristupa. Imajte u vidu da se dostupnost i vrsta telematskih podataka mogu razlikovati u zavisnosti od vašeg konkretnog vozila, njegovog pogona, modela i prisustva ili odsustva navigacije.

		ARIYA E63 QASHQAI AC (L17) LEAF (Z2)	ARIYA E63 QASHQAI (L2) JUNE P16 X-TRAIL (T3) LEAF (Z21) NISSAN NAHARA (D32)	JUNE P16 LEAF (Z21) NISSAN NAHARA (D32)	TOWNSTAR PRIMASTAR INTERSTAR	TOWNSTAR ALBIA PVO								
●	CCS 2	CCS 1/15 (w/NAV)	CCS 1/15 (no NAV)	ICE	EV	Kategorija podataka	Data Name (English Only)	Opis	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Značenje mogućih vrednosti	●
1	✓	✓	✓	✓	✓	Opisni podaci	VIN	Identifikacioni broj vozila koji je jedinstveno dodeljen svakom Nissan vozilu.	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Nedefinisano	1
2	✓	✓	✓	✓	✓	Opisni podaci	Timestamp	Vreme kada su podaci izvučeni	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Nedefinisano	2
3	✓	✗	✗	✗	✗	Opisni podaci	User ID	ID dodeljen svakoj osobi registrovanoj kao Nissan član	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Nedefinisano	3
4	✓	✗	✗	✗	✗	Opisni podaci	BCM_PositionDriverSide	Položaj vozača (LHD/RHD)	integer	0	0	[0,1]	{0:"Leva strana","1:"Desna strana"}	4
5	✓	✓	✓	✓	✓	Brojač kilometara	StatusDistanceTotalizer	Ukupna kilometraža vozila Napomena: Korigovana vrednost, može se malo razlikovati od prikaza na instrument tabli	float	0	2600000	km	Opseg: 0-2600000 Jedinica: km	5
6	✗	✓	✓	✗	✗	Brojač kilometara	StatusDistanceTotalizerComputed	Korigovana ukupna kilometraža. Ova vrednost se izračunava samo kada je jedinica udaljenosti podešena na „milje“.	float	0	2600000	km	Opseg: 0-2600000 Jedinica: km	6
7	✗	✗	✓	✗	✗	Brojač kilometara	DistanceTotalizerUnit	Jedinica rastojanja za kilometražu prikazanu na instrument tabli.	integer	0	0	km	{64:"km","96:"mija"}	7
8	✓	✓	✓	✗	✗	Geolokacija	LocationLatitude	Geografska širina vozila	double	-90	90	*	Opseg: -90 – 90 Jedinica: °	8
9	✓	✓	✓	✗	✗	Geolokacija	LocationLongitude	Geografska dužina vozila	double	-180	180	*	Opseg: -180 – 180 Jedinica: °	9
10	✓	✓	✓	✗	✗	Geolokacija	LocationHeading	Pravac kretanja vozila vidljiv na instrument tabli	float	0	360	*	Opseg: 0 – 360 Jedinica: °	10
11	✓	✓	✓	✗	✗	Geolokacija	LocationSource	Izvor podataka o geolokaciji	integer	0	0	0	{0:"A-VLC","1:"A-VL","2:"Nedostupno"}	11
12	✓	✗	✗	✗	✗	Geolokacija	LocationValidity	Pokazuje da li su podaci o lokaciji validni. Ako nisu, koristi se poslednja poznata validna lokacija.	integer	0	0	0	{0:"Validno","1:"Nevalidno","2:"Nedostupno"}	12
13	✓	✗	✗	✗	✗	Geolokacija	LastKnownLocationAltitude	Nadmorska visina vozila	integer	-20000	20000	m	Opseg: -20000 – 20000 Jedinica: m	13
14	✓	✗	✗	✗	✗	Autonomija vozila	FuelGaugeDisplayValue	Preostala količina goriva u rezervoaru prema pokazivaču goriva na instrument tabli	integer	0	100	0	Opseg: 0-125 Jedinica: %	14
15	✓	✓	✓	✗	✗	Autonomija vozila	FuelLowLevel	Status indikatora niskog nivoa goriva	integer	0	0	0	{0:"Nivo goriva OK","1:"Nizak nivo goriva"}	15
16	✗	✗	✗	✓	✗	Autonomija vozila	FuelDisplayLevel	Količina goriva u rezervoaru. Napomena: 0 označava „rezervu“	float	0	80	L	Opseg: 0 – 80 Jedinica: L	16
17	✓	✓	✓	✓	✓	Autonomija vozila	EVHvBatteryEnergyLevel	Trenutni nivo napunjenosti (SOC) baterije prikazan na instrument tabli	float	0.01	100	0	Opseg: 0-125 Jedinica: %	17
18	✓	✗	✗	✗	✓	Autonomija vozila	EVChargePlugConnected	Status povezivanja kablova za punjenje	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Nema zahteva za prikaz (punjač NJE priključen)","1:"Punjač je priključen","2:"Pokretanje pogona nemoguće – punjač priključen","3:"Nedostupna vrednost"}	18
19	✓	✗	✗	✗	✓	Autonomija vozila	ChargeStatus	Status sesije punjenja - nekoliko stavki: #9: V2G – stanje pripravnosti: vozilo može vraćati struju u mrežu ili se puniti iz mreže, smanjujući potrebu za fosilnim gorivima tokom špica. #10:V2L – aktivno stanje: vozilo postaje izvor energije za uređaje ili alate. #11: V2G u pražnjenju: vozilo šalje struju u mrežu i smanjuje potrebu za fosilnim gorivima #12:V2G u punjenju: vozilo se puni iz mreže do željenog nivoa	integer	0	0	[0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Nema punjenja","1:"Čeka se planirano punjenje","2:"Punjenje završeno","3:"Punjenje u toku","4:"Greška pri punjenju","5:"Čeka se trenutno punjenje","6:"Poklopac za energiju otvoren: dobrodošli u MMI – multimedijalni interfejs","7:"Punjenje zaustavljeno (SOC-nivo napunjenosti nije pun)","8:"Punjenje se nastavlja sa punim SOC-nivoom","9:"V2G-Vozilo-ka-Mreži","10:"Val-Vozilo-ka-Potrošaču spoja","11:"V2G-Vozilo-ka-Mreži u pražnjenju","12:"V2G-Vozilo-ka-Mreži u punjenju","13:"Nije u upotrebi","14:"Nije u upotrebi","15:"Nije u upotrebi"}	19
20	✓	✓	✗	✗	✗	Autonomija vozila	HvBatteryChargeType	Vrsta punjenja. V2H - Vehicle-to-Home omogućava korišćenje vozila za napajanje kuće. V2G - Vehicle-to-Grid omogućava vraćanje energije u elektro-mrežu, što može pomoći stabilizaciji tokom vršnog opterećenja. Ova funkcija trenutno nije u upotrebi (2025).	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Nema punjenja","1:"Normalno punjenje","12:"Ubrzano punjenje","13:"Brzo punjenje","4:"Ekspres punjenje","5:"Ultra brzo punjenje","6:"Nije u upotrebi","7:"Nedostupno","8:"V2H","9:"V2G"}	20
21	✗	✗	✗	✗	✓	Autonomija vozila	ChargeStartDate	Datum i vreme početka punjenja – UTC	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Nedefinisano	21
22	✗	✗	✗	✗	✓	Autonomija vozila	ChargeEndDate	Datum i vreme završetka punjenja – UTC	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Nedefinisano	22
23	✗	✗	✗	✗	✓	Autonomija vozila	ChargeDuration	Trajanje punjenja (u sekundama)	float			min	Opseg: sve Jedinica: s	23
24	✗	✗	✗	✗	✓	Autonomija vozila	ChargeEndStatus	Status punjenja – OK: punjenje je završeno ispravno, ERROR – došlo je do greške i punjenje možda nije završeno	integer				{0:"ok","greška"}	24
25	✗	✗	✗	✗	✓	Autonomija vozila	ChargeEnergy	Povraćena energija tokom punjenja	float	0	100	kW	Opseg: 0 – 100 Jedinica: kW	25
26	✗	✗	✗	✗	✓	Autonomija vozila	ChargeStartBatteryLevel	Nivo napunjenosti baterije (SOC) na početku punjenja, vidljivo na tabli	float	0.01	100	%	Opseg: 0 – 100 Jedinica: %	26
27	✗	✗	✗	✗	✓	Autonomija vozila	ChargeEndBatteryLevel	Nivo napunjenosti baterije (SOC) na kraju punjenja, vidljivo na tabli	float	0.01	100	%	Opseg: 0 – 100 Jedinica: %	27
28	✓	✓	✓	✗	✗	Informacije o putovanju	SpeedDisplayValuekmh	Brzina vozila prikazana na instrument tabli	float	0	409.4	0	Opseg: 0-409.4 km/h	28
29	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o putovanju	StatusSpeedUnit	Jedinica mere za brzinu	integer	0	0	[0,1]	{0:"Jedinica brzine u km/h","1:"Jedinica brzine u mph"}	29
30	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o putovanju	EngineRPM	Koliko se brzo radilica motora okreće u minuti u datom trenutku (rpm = obrtaji u minuti)	float	0	8191.75	0	Opseg: 0-8191.75 rpm	30
31	✗	✓	✓	✗	✗	Informacije o putovanju	AcceleratorPedalOpeningRatio	Ovi podaci pokazuju stepen otvaranja papučiće gasa za kontrolu promene brzina kod automatskog menjača (AT) i CVT-a. To je pokazatelj potrošnje goriva.	float	0	125	0	Opseg: 0-125 Jedinica: %	31
32	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o putovanju	EngineRawSensor	Procenat obrtnog momenta motora (0-125%): vrednost može preći 100% kratkotrajno, npr. u „overboost“ situaciji	float	0	125	0	Opseg: 0-125 Jedinica: %	32
33	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o putovanju	AdaptiveCruiseControlDisplaySpeedSetting	Podešavanje brzine za adaptivni tempomat	integer	0	255	0	Opseg: 0-255 km/h/mph	33
34	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o putovanju	AdaptiveCruiseControlDisplayDistanceSetting	Podešavanje distance od „vozila ispred“ za adaptivni tempomat	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Nema prikaza","1:"Kratka distanca","2:"Srednja distanca","3:"Duga distanca","4:"Regulativna distanca","5:"Veoma duga distanca","6:"Rezervisano","7:"Rezervisano"}	34
35	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o putovanju	ACCTargetDistanceDisplay	Vizuelni prikaz distance od „vozila ispred“ na ekranu za adaptivni tempomat	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Nema detektovanog cilja","1:"Duga detektovana distanca","2:"Srednja detektovana distanca","3:"Kratka detektovana distanca","4:"Regulativna detektovana distanca","5:"Rezervisano","6:"Rezervisano","7:"Rezervisano"}	35
36	✓	✓	✓	✗	✗	Informacije o putovanju	SeatBeltFirstRowDriver	Status vozačevog pojasa	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Pojas nije nadziran","1:"Pojas otkopčan","12:"Pojas zakopčan","3:"Nedostupno"}	36
37	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o putovanju	SeatBeltFirstRowCenter	Status pojasa centralnog sedišta prvog reda	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Pojas nije nadziran","1:"Pojas otkopčan","2:"Pojas zakopčan","3:"Nedostupno"}	37

●	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	ICE	EV	Kategorija podataka	Data Name (English Only)	Opis	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Značenje mogućih vrednosti	●
38	✓	✓	✓	✗	✗	Informacije o putovanju	SeatBeltFirstRowPassenger	Status pojasa suvozača	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Pojas nije nadziran";1:"Pojas otpočinjan";2:"Pojas zakopčan";3:"Nedostupno"}	38
39	✓	✓	✓	✗	✗	Informacije o putovanju	SeatBeltSecondRowCenter	Status sigurnosnog pojasa centralnog sedišta u prvom redu „Pojas se ne prati“ ako sedišta ne postoji	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Pojas nije nadziran";1:"Pojas otpočinjan";2:"Pojas zakopčan";3:"Nedostupno"}	39
40	✓	✓	✓	✗	✗	Informacije o putovanju	SeatBeltSecondRowLeft	Status sigurnosnog pojasa centralnog sedišta u drugom redu „Pojas se ne prati“ ako sedišta ne postoji	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Pojas nije nadziran";1:"Pojas otpočinjan";2:"Pojas zakopčan";3:"Nedostupno"}	40
41	✓	✓	✓	✗	✗	Informacije o putovanju	SeatBeltSecondRowRight	Status pojasa levog sedišta u drugom redu „Pojas se ne prati“ ako drugi red ne postoji	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Pojas nije nadziran";1:"Pojas otpočinjan";2:"Pojas zakopčan";3:"Nedostupno"}	41
42	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o putovanju	SeatBeltThirdRowCenter	Status sigurnosnog pojasa centralnog sedišta u trećem redu „Pojas se ne prati“ ako treći red ne postoji	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Pojas nije nadziran";1:"Pojas otpočinjan";2:"Pojas zakopčan";3:"Nedostupno"}	42
43	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o putovanju	SeatBeltThirdRowLeft	Status pojasa centralnog sedišta u trećem redu „Pojas se ne prati“ ako treći red ne postoji	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Pojas nije nadziran";1:"Pojas otpočinjan";2:"Pojas zakopčan";3:"Nedostupno"}	43
44	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o putovanju	SeatBeltThirdRowRight	Status pojasa levog sedišta u trećem redu „Pojas se ne prati“ ako treći red ne postoji	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Pojas nije nadziran";1:"Pojas otpočinjan";2:"Pojas zakopčan";3:"Nedostupno"}	44
45	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o putovanju	PresencePassenger	Status prisutva putnika „Prisutan“ težina detektovana pritiskom senzora (bilo koje vrste, uključujući životinje i prtljag), „Odsutan“ nema detektovane težine. „Nepoznato“: sigurnosni pojas zakopčan. „Nije praćeno“: nema senzora pritiska u sedištu (li nema sedišta)	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Nije nadzirano";1:"Prisutan";2:"Odsutan";3:"Nepoznato"}	45
46	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o putovanju	CustomerPresenceFirstRowCenter	Prisustvo putnika u prvom redu – centralno sedišta. „Prisutan“ težina detektovana pritiskom senzora (bilo koje vrste, uključujući životinje i prtljag), „Odsutan“ nema detektovane težine. „Nepoznato“: sigurnosni pojas zakopčan. „Nije praćeno“: nema senzora pritiska u sedištu (li nema sedišta)	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Nije nadzirano";1:"Prisutan";2:"Odsutan";3:"Nepoznato"}	46
47	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o putovanju	CustomerPresenceSecondRowCenter	Prisustvo putnika u drugom redu – centralno sedišta. „Prisutan“ težina detektovana pritiskom senzora (bilo koje vrste, uključujući životinje i prtljag), „Odsutan“ nema detektovane težine. „Nepoznato“: sigurnosni pojas zakopčan. „Nije praćeno“: nema senzora pritiska u sedištu (li nema sedišta)	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Nije nadzirano";1:"Prisutan";2:"Odsutan";3:"Nepoznato"}	47
48	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o putovanju	CustomerPresenceSecondRowLeft	Prisustvo putnika u drugom redu – levo sedišta. „Prisutan“ težina detektovana pritiskom senzora (bilo koje vrste, uključujući životinje i prtljag), „Odsutan“ nema detektovane težine. „Nepoznato“: sigurnosni pojas zakopčan. „Nije praćeno“: nema senzora pritiska u sedištu (li nema sedišta)	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Nije nadzirano";1:"Prisutan";2:"Odsutan";3:"Nepoznato"}	48
49	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o putovanju	CustomerPresenceSecondRowRight	Prisustvo putnika u drugom redu – desno sedišta. „Prisutan“ težina detektovana pritiskom senzora (bilo koje vrste, uključujući životinje i prtljag), „Odsutan“ nema detektovane težine. „Nepoznato“: sigurnosni pojas zakopčan. „Nije praćeno“: nema senzora pritiska u sedištu (li nema sedišta)	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Nije nadzirano";1:"Prisutan";2:"Odsutan";3:"Nepoznato"}	49
50	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o putovanju	CustomerPresenceThirdRowCenter	Prisustvo putnika u trećem redu – centralno sedišta. „Prisutan“ težina detektovana pritiskom senzora (bilo koje vrste, uključujući životinje i prtljag), „Odsutan“ nema detektovane težine. „Nepoznato“: sigurnosni pojas zakopčan. „Nije praćeno“: nema senzora pritiska u sedištu (li nema sedišta)	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Nije nadzirano";1:"Prisutan";2:"Odsutan";3:"Nepoznato"}	50
51	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o putovanju	CustomerPresenceThirdRowLeft	Prisustvo putnika u trećem redu – levo sedišta. „Prisutan“ težina detektovana pritiskom senzora (bilo koje vrste, uključujući životinje i prtljag), „Odsutan“ nema detektovane težine. „Nepoznato“: sigurnosni pojas zakopčan. „Nije praćeno“: nema senzora pritiska u sedištu (li nema sedišta)	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Nije nadzirano";1:"Prisutan";2:"Odsutan";3:"Nepoznato"}	51
52	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o putovanju	CustomerPresenceThirdRowRight	Prisustvo putnika u trećem redu – desno sedišta. „Prisutan“ težina detektovana pritiskom senzora (bilo koje vrste, uključujući životinje i prtljag), „Odsutan“ nema detektovane težine. „Nepoznato“: sigurnosni pojas zakopčan. „Nije praćeno“: nema senzora pritiska u sedištu (li nema sedišta)	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Nije nadzirano";1:"Prisutan";2:"Odsutan";3:"Nepoznato"}	52
53	✓	✗	✗	✗	✗	Bezbednosna upozorenja sistema	ActivationStateFCW	ON/OFF status automatskog kočenja u nuždi (AEB) i upozorenja na sudar s prednjim (FCW)	integer	0	0	[0,13]	{0:"AEB ISKLJUČEN / FCW ISKLJUČEN";1:"AEB ISKLJUČEN / FCW UKLJUČEN";3:"AEB UKLJUČEN / FCW UKLJUČEN"}	53
54	✓	✓	✓	✗	✗	Bezbednosna upozorenja sistema	CrashDetectionOutOfOrder	Status kvara senzora udara	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Detekcija funkcionalna";1:"kvar pri zadnjem sudaru";2:"kvar pri bočnom ili prednjem sudaru";3:"kvar detekcije sudara"}	54
55	✓	✓	✓	✗	✗	Bezbednosna upozorenja sistema	StatusMIL_LampRequest	Status Malfunction Indicator Lamp (MIL) Označava stanje lampice za detekciju kvara motora i emisija: 0. MIL lampica ISKLJUČENA: normalno stanje 1. MIL lampica UKLJUČENA: ukazuje na kvar 2. MIL lampica treperi: ukazuje na ozbiljniji kvar, npr. rizik oštećenja katalizatora – motor treba ugasi čim je bezbedno. 3. MIL. autotest: lampica se pali radi provere ispravnosti.	integer	0	0	0	{0:"MIL isključena";1:"MIL uključena";2:"MIL treperi - visoka ozbiljnost";3:"MIL. autotest"}	55
56	✓	✓	✓	✗	✗	Bezbednosna upozorenja sistema	ESCABSMalfunction	Status kvara sistema protiv blokiranja točkova (ABS)	integer	0	0	0	{0:"Nema kvara ABS";1:"Kvar ABS"}	56
57	✓	✗	✗	✗	✗	Bezbednosna upozorenja sistema	CrashAirbagMalfunction	Status kvara sistema vazдушnih jastuka	integer	0	0	0	{0:"Nema kvara AIRBAG sistema";1:"Kvar AIRBAG sistema"}	57
58	✓	✗	✗	✗	✗	Bezbednosna upozorenja sistema	PowerLimitationAlert	Status SLOW lampice: Oznaka aktivaciju „Tortoise“ (kornjača) ikone na instrument tabli, što znači da je vozilo ušlo u režim smanjene snage radi zaštite sistema od mogućeg oštećenja	integer	0	0	0	{0:"Nema upozorenje";1:"Upozorenje"}	58
59	✓	✗	✗	✗	✗	Bezbednosna upozorenja sistema	AEBStatusDisplay	Status indikatora AEB. Upozorenja o stanju pripravnosti, aktivnom kočenju i kvarovima sistema.	integer	0	0	0	{0:"Nema prikaza";1:"AEB isključen";2:"U radu";3:"Ne radi";4:"Privremeni kvar";5:"Trajni kvar";6:"Početno";7:"Ne koristi se"}	59
60	✓	✗	✗	✗	✗	Bezbednosna upozorenja sistema	AFUFailure	Status kvara sistema za pomoć pri kočenju u nuždi: sistem koristi električni motor da pomogne pri kočenju, a ova poruka se pojavljuje samo na vozilima koja imaju EBB – elektronski pojačivač kočenja	integer	0	0	0	{0:"Nema kvara sistema za kočenje u nuždi";1:"Kvar sistema za kočenje u nuždi"}	60
61	✓	✗	✗	✗	✗	Bezbednosna upozorenja sistema	SteeringStatus	Status upozorenja EPS sistema: koristi elektromotor da pomogne vozaču pri okretanju volana	integer	0	0	0	{0:"Nema EPS upozorenje";1:"EPS kvar nivo 1";2:"EPS kvar nivo 2";3:"Provera EPS lampice"}	61
62	✓	✗	✗	✗	✗	Bezbednosna upozorenja sistema	ESCEBDStateDisplay	Status kvara EBD sistema: skraćuje zaustavni put i poboljšava stabilnost.	integer	0	0	0	{0:"Nema kvara";1:"Kvar"}	62
63	✓	✗	✗	✗	✗	Bezbednosna upozorenja sistema	EV_AlertCRBS_FailureDisplay	Upozorenje o kvaru CRBS sistema na papučici kočnice: kočioni sistem za hibridna ili električna vozila koji omogućava regenerativno ili trenje kočenje	integer	0	0	0	{0:"Nema kvara";1:"Kvar"}	63
64	✓	✓	✓	✗	✗	Bezbednosna upozorenja sistema	ESCBrakingFailureStatus	Elektronski sistem kontrole stabilnosti (ESC/ESP) je neispravan. Sistem koji pomaže u sprečavanju proklizavanja vozila trenutno nije dostupan.	integer	0	0	0	{0:"Nema kvara";1:"Kvar"}	64
65	✓	✓	✓	✗	✗	Bezbednosna upozorenja sistema	OilPressureWarning	Status upozoravajuće lampice za nizak pritisak motornog ulja	integer	0	0	0	{0:"Nema upozorenja pritiska ulja";1:"Upozorenje pritiska ulja"}	65
66	✓	✓	✓	✗	✗	Bezbednosna upozorenja sistema	StatusOilPressureSwitch	Indikator koji prikazuje stanje prekidača pritiska ulja u motoru: - 0 (prekidač otvoren) – normalan rad, pritisak ulja je u granicama - 1 (prekidač zatvoren) – kvar ili nepravilno stanje, moguć problem sa pritiskom ulja	integer	0	0	0	{0:"Nema upozorenja pritiska ulja";1:"Upozorenje pritiska ulja"}	66
67	✓	✗	✗	✗	✗	Bezbednosna upozorenja sistema	ParkFailure	Greška sistema za automatsko parkiranje	integer	0	0	0	{0:"Nema kvara parkiranja";1:"Kvar parkiranja"}	67
68	✓	✗	✗	✗	✗	Bezbednosna upozorenja sistema	BatteryHighLevelAlert	Proverite sistem punjenja baterije	integer	0	0	0	{0:"Ne koristi se";1:"Nema upozorenje";2:"Upozorenje";3:"Vrednost nedostupna"}	68
69	✓	✓	✗	✗	✗	Bezbednosna upozorenja sistema	StatusWheelStateFrontLeft	Status napunjenosti prednje leve gume Sistem za nadzor pritiska u gumama ažurira podatke samo dok se vozilo kreće. Ako je automobil dugo parkiran, nastaviće da prikazuje stare vrednosti pritiska sve dok ponovo ne kreće.	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	{0:"Pritisak dobar i nema kvara";1:"Kvar";2:"Nedovoljno naduвано";3:"Nedovoljno naduвано i kvar";4:"Probija";5:"Probija i kvar";6:"Probija i nedovoljno naduвано";7:"Probija, nedovoljno naduвано i kvar"}	69

●	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAVI)	CCS 1/1.5 (no NAVI)	ICE	EV	Kategorija podataka	Data Name (English Only)	Opis	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Značenje mogućih vrednosti	●
70	✓	✓	✗	✗	✗	Bezbednosna upozorenja sistema	StatusWheelStateFrontRight	Status napumpanosti prednje desne gume Sistem za nadzor pritiska u gumama ažurira podatke samo dok se vozilo kreće. Ako je automobili dugo parkiran, nastaviće da prikazuje stare vrednosti pritiska sve dok ponovo ne krene.	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Pritisak dobar i nema kvara","1:"Kvar","2:"Nedovoljno naduвано","3:"Nedovoljno naduвано i kvar","4:"Probja","5:"Probja i kvar","6:"Probja i nedovoljno naduвано","7:"Probja, nedovoljno naduвано i kvar"}	70
71	✓	✓	✗	✗	✗	Bezbednosna upozorenja sistema	StatusWheelStateRearLeft	Status napumpanosti zadnje leve gume Sistem za nadzor pritiska u gumama ažurira podatke samo dok se vozilo kreće. Ako je automobili dugo parkiran, nastaviće da prikazuje stare vrednosti pritiska sve dok ponovo ne krene.	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Pritisak dobar i nema kvara","1:"Kvar","2:"Nedovoljno naduвано","3:"Nedovoljno naduвано i kvar","4:"Probja","5:"Probja i kvar","6:"Probja i nedovoljno naduвано","7:"Probja, nedovoljno naduвано i kvar"}	71
72	✓	✓	✗	✗	✗	Bezbednosna upozorenja sistema	StatusWheelStateRearRight	Status napumpanosti zadnje desne gume Sistem za nadzor pritiska u gumama ažurira podatke samo dok se vozilo kreće. Ako je automobili dugo parkiran, nastaviće da prikazuje stare vrednosti pritiska sve dok ponovo ne krene.	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Pritisak dobar i nema kvara","1:"Kvar","2:"Nedovoljno naduвано","3:"Nedovoljno naduвано i kvar","4:"Probja","5:"Probja i kvar","6:"Probja i nedovoljno naduвано","7:"Probja, nedovoljno naduвано i kvar"}	72
73	✓	✓	✓	✗	✗	Bezbednosna upozorenja sistema	StatusWheelTPMSTpmsWarningLampRequest	TPMS upozorenje: proverite pritisak u gumama	integer	0	0	0	{0:"TPMS lampica isključena","1:"TPMS lampica uključena"}	73
74	✓	✗	✗	✗	✗	Bezbednosna upozorenja sistema	StateActivation	Status aktivacije upozorenja na napuštanje trake (LDW)	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Nedostupno","1:"Aktivirano","2:"Deaktivirano","3:"Nije u upotrebi"}	74
75	✓	✗	✗	✗	✗	Bezbednosna upozorenja sistema	BatteryLowLevelAlert	Upozorenje o niskom nivou baterije	integer	0	0	0	{0:"Nedostupno","1:"Nema upozorenja","2:"Upozorenje","3:"Ne koristi se"}	75
76	✓	✓	✓	✗	✗	Bezbednosna upozorenja sistema	StatusBrakeLowFluidLevel	Nizak nivo kočione tečnosti (brake fluid)	integer	0	0	0	{0:"Nedostupno","1:"Nema kvara kočionog sistema","2:"Kvar kočionog sistema"}	76
77	✓	✓	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	StatusWheelPressureFrontRight	Očitavanje pritiska u prednjoj desnoj gumi Sistem za nadzor pritiska u gumama ažurira podatke samo dok se vozilo kreće. Ako je automobili dugo parkiran, nastaviće da prikazuje stare vrednosti pritiska sve dok ponovo ne krene.	float	0	7620	0	Opseg 0-7620 Jedinica: mbar	77
78	✓	✓	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	StatusWheelPressureFrontLeft	Očitavanje pritiska u prednjoj levoj gumi Sistem za nadzor pritiska u gumama ažurira podatke samo dok se vozilo kreće. Ako je automobili dugo parkiran, nastaviće da prikazuje stare vrednosti pritiska sve dok ponovo ne krene.	float	0	7620	0	Opseg 0-7620 Jedinica: mbar	78
79	✓	✓	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	StatusWheelPressureRearRight	Očitavanje pritiska u zadnjoj desnoj gumi Sistem za nadzor pritiska u gumama ažurira podatke samo dok se vozilo kreće. Ako je automobili dugo parkiran, nastaviće da prikazuje stare vrednosti pritiska sve dok ponovo ne krene.	float	0	7620	0	Opseg 0-7620 Jedinica: mbar	79
80	✓	✓	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	StatusWheelPressureRearLeft	Očitavanje pritiska u zadnjoj levoj gumi Sistem za nadzor pritiska u gumama ažurira podatke samo dok se vozilo kreće. Ako je automobili dugo parkiran, nastaviće da prikazuje stare vrednosti pritiska sve dok ponovo ne krene.	float	0	7620	0	Opseg 0-7620 Jedinica: mbar	80
81	✓	✓	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	StatusWheelPressureFrontAxle	TPMS očitavanje za prednju osovinu Sistem za nadzor pritiska u gumama ažurira podatke samo dok se vozilo kreće. Ako je automobili dugo parkiran, nastaviće da prikazuje stare vrednosti pritiska sve dok ponovo ne krene.	float	150	760	0	Opseg 150-760 Jedinica: kPa	81
82	✓	✓	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	StatusWheelPressureRearAxle	TPMS očitavanje za zadnju osovinu Sistem za nadzor pritiska u gumama ažurira podatke samo dok se vozilo kreće. Ako je automobili dugo parkiran, nastaviće da prikazuje stare vrednosti pritiska sve dok ponovo ne krene.	float	150	760	0	Opseg 150-760 Jedinica: kPa	82
83	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	WheelPressureStateFrontLeft	Status sistema za nadzor pritiska u gumama za prednji levi točak	integer	0	0	[0,1]	{0:"Pritisak ažuriran","1:"Pritisak nije ažuriran"}	83
84	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	WheelPressureStateFrontRight	Status sistema za nadzor pritiska u gumama za prednji desni točak	integer	0	0	[0,1]	{0:"Pritisak ažuriran","1:"Pritisak nije ažuriran"}	84
85	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	WheelPressureStateRearLeft	Status sistema za nadzor pritiska u gumama za zadnji levi točak	integer	0	0	[0,1]	{0:"Pritisak ažuriran","1:"Pritisak nije ažuriran"}	85
86	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	WheelPressureStateRearRight	Status sistema za nadzor pritiska u gumama za zadnji desni točak	integer	0	0	[0,1]	{0:"Pritisak ažuriran","1:"Pritisak nije ažuriran"}	86
87	✓	✓	✓	✗	✗	Informacije o vozilu	RearFogLightsStatus	Status zadnjeg svetla za maglu	integer	0	0	[0,1]	{0:"Zadnje svetlo za maglu isključeno","1:"Zadnje svetlo za maglu uključeno"}	87
88	✓	✓	✓	✗	✗	Informacije o vozilu	LightningExternalDRL	Status dnevnih svetala	integer	0	0	[0,1]	{0:"Dnevna svetla nisu aktivna","1:"Dnevna svetla aktivirana"}	88
89	✓	✓	✓	✗	✗	Informacije o vozilu	PositionLightsStatus	Status pozicionih svetala	integer	0	0	[0,1]	{0:"Poziciona svetla isključena","1:"Poziciona svetla uključena"}	89
90	✓	✓	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	LightningHighBeam	Status dugih svetala	integer	0	0	[0,1]	{0:"Duga svetla nisu aktivna","1:"Duga svetla aktivna"}	90
91	✓	✓	✓	✗	✗	Informacije o vozilu	LightningFrontFogLight	Status prednjih svetala za maglu	integer	0	0	[0,1]	{0:"Prednja svetla za maglu nisu aktivna","1:"Prednja svetla za maglu aktivna"}	91
92	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	LightingWarningLightsStatus	Status upozoravajućih svetala – ručno ili automatski (npr. tokom naglog kočenja)	integer	0	0	[0,1]	{0:"Upozoravajuća svetla isključena","1:"Upozoravajuća svetla uključena"}	92
93	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	BrakeLampStatus	Status stop svetla – ručno ili automatski (npr. tokom naglog kočenja)	integer	0	0	[0,1]	{0:"Stop svetlo isključeno","1:"Stop svetlo uključeno"}	93
94	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	LightningFlashingIndicator	Status žmigavaca	integer	0	0	[0,1,2,3,7]	{0:"Levi i desni žmigavac isključeni","1:"Levi uključen, desni isključen","2:"Levi isključen, desni uključen","3:"Levi i desni žmigavac uključeni","7:"Nedostupno"}	94
95	✓	✓	✓	✗	✗	Informacije o vozilu	LightningLowBeam	Status zahteva za kratka svetla	integer	0	0	[0,1]	{0:"Kratka svetla nisu zahtevana","1:"Kratka svetla zahtevana"}	95
96	✓	✓	✓	✗	✗	Informacije o vozilu	EngineCoolantTemp	Temperatura rashladne tečnosti motora sa unutrašnjim sagorevanjem (nije dostupno za električna vozila)	float	-40	214	0	Opseg -40-214 Jedinica: °C	96
97	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	SunroofPosition	Položaj krovnog prozora	integer	0	0	[0,1,0,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7]	{0:"Nevažeca pozicija prozora","1:"Pozicija 0 (zatvoreni)","2:"Sektor 01","3:"Pozicija 1","4:"Sektor 12","5:"Pozicija 2","6:"Sektor 23","7:"Pozicija 3","8:"Sektor 34","9:"Pozicija 4","10:"Sektor 45","11:"Pozicija 5","12:"Sektor 56","13:"Pozicija 6","14:"Sektor 67","15:"Pozicija 7"}	97
98	✓	✓	✓	✗	✗	Informacije o vozilu	ExternalTempDisplayValue	Vrednost spoljne temperature prikazana na instrument tabli. Napomena: dok se ne dobije validna vrednost, prikazivaće se "FFH". U zavisnosti od uslova korišćenja, može se razlikovati od stvarne spoljne temperature.	float	-40	140	0	Opseg -40-140 Jedinica: °C ili °F prema izboru	98
99	✓	✓	✓	✗	✗	Informacije o vozilu	ExternalTempDisplayUnit	Jedinica za prikaz spoljne temperature	integer	0	0	0	{0:"Režim prikaza °C","1:"Režim prikaza °F"}	99
100	✗	✗	✓	✗	✗	Informacije o vozilu	HVACEVStatusOfAC	Status klima uređaja (ON/OFF)	integer	0	0	[0,1]	{0:"ISKLUČENO","1:"UKLUČENO"}	100
101	✗	✗	✓	✗	✗	Informacije o vozilu	EV_HeaterStatus	Status grejača (ON/OFF)	integer	0	0	[0,1]	{0:"ISKLUČENO","1:"UKLUČENO"}	101
102	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	HVAC_Temperature	Temperatura leve klimatske zone u HVAC sistemu.	float	0	127.5	0	Opseg 0-127.5 Jedinica: °C	102
103	✓	✗	✗	✗	✓	Informacije o vozilu	HVACTemperatureCabinCurrentValue	Trenutna temperatura u kabini prema HVAC sistemu.	float	-40	60	0	Opseg -40 - 60 Jedinica: °C	103
104	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	HVAC_FanBlowerMotorStatus	Status duvaljke HVAC sistema (grejanje, ventilacija i klimatizacija)	integer	0	0	[0,1]	{0:"Ventilator isključen","1:"Ventilator uključen"}	104
105	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	ICE_HVAC_DisplayClimBlowerLevel	Nivo brzine duvaljke HVAC sistema.	integer	0	0	[0,1,0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7]	{0:"Nema prikaza","1:"Nivo 1","2:"Nivo 2","3:"Nivo 3","4:"Nivo 4","5:"Nivo 5","6:"Nivo 6","7:"Nivo 7","8:"Nivo 8","9:"Nivo 9","10:"Nivo 10","11:"Nivo 11","12:"Nivo 12","13:"Nivo 13","14:"Nivo 14","15:"Ventilator isključen"}	105
106	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	ICE_HVAC_DisplayClimForcedRecy	Status recirkulacije vazduha u HVAC sistemu.	integer	0	0	[0,1,2]	{0:"Nema prikaza","1:"Recirkulacija uključena","2:"Recirkulacija isključena"}	106
107	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	HVAC_RecyclingAutoDisplay	Status automatske recirkulacije vazduha u HVAC sistemu.	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Nedostupna vrednost","1:"Automatska recirkulacija nije aktivna","2:"Automatska recirkulacija je aktivna","3:"Nije u upotrebi"}	107
108	✓	✗	✗	✗	✓	Informacije o vozilu	PresoakActivationStatus	Daljnisko aktiviranje kime	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Predkondicioniranje zabranjeno","1:"Nema predkondicioniranja u toku","2:"Predkondicioniranje u toku","3:"Nedostupno"}	108
109	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	GearBoxAutoLeverPosition	Izbor položaja menjača	integer	0	0	[0,1,0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7]	{0:"P - Parkiranje","1:"R - Rukover","2:"N - Neutral","3:"D - Voznja","4:"M - Manuelni režim","5:"L - Nizak stepen","6:"Ds - Sportska vožnja","7:"Povrneni položaj ručice","8:"B - Kočenje","9:"Nije u upotrebi","10:"Nije u upotrebi","11:"Nije u upotrebi","12:"Nije u upotrebi","13:"Nije u upotrebi","14:"Nije u upotrebi","15:"Nedostupno"}	109

●	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	ICE	EV	Kategorija podataka	Data Name (English Only)	Opis	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Značenje mogućih vrednosti	●
110	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	GearBoxAutomaticRangeIndication	Trenutni stepen prenosa ili režim menjača	integer	0	0	[0,10,11,12,13,14,15,16,17,18]	{0:"Isključeno";1:"P-Parkiranje";2:"R-Rikvert";3:"N-Neutral";4:"D-Vožnja";5:"S-Sport";6:"L-Nizak stepen";7:"B-Kočenje";8:"1. brzina";9:"2. brzina";10:"3. brzina";11:"4. brzina";12:"5. brzina";13:"6. brzina";14:"7. brzina";15:"8. brzina";16:"9. brzina";17:"10. brzina";18:"Nije u upotrebi";19:"Nije u upotrebi";20:"Manuelna 1";21:"Manuelna 2";22:"Manuelna 3";23:"Manuelna 4";24:"Manuelna 5";25:"Manuelna 6";26:"Manuelna 7";27:"Manuelna 8";28:"Manuelna 9";29:"Manuelna 10";30:"Nije u upotrebi";31:"Nije u upotrebi";32:"Automatska 1";33:"Automatska 2";34:"Automatska 3";35:"Automatska 4";36:"Automatska 5";37:"Automatska 6";38:"Automatska 7";39:"Automatska 8";40:"Automatska 9";41:"Automatska 10";42:"Nije u upotrebi";43:"63" Nije u upotrebi"}	110
111	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	ePedalModeDisplayRequest	Status e-Pedal režima	integer	0	0	[0,1]	{0:"Nema prikaza";1:"ePedal aktivan"}	111
112	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	DriveModeState	Status režima vožnje	integer	0	0	[0,10,11,12,13,14,15,16,17,18]	{0:"Režim 0-NORMALNO/STANDARD/AUTO";1:"Režim 1-ECO";2:"Režim 2-SPORT/STAZA";3:"Režim 3-SPORT/ŠKAKVA";4:"Režim 4-UDOBOST";5:"Režim 5-PERSONAL";6:"Režim 6-SNEC";7:"Režim 7";8:"Režim 8-TEREN/ŠUJNAK";9:"Režim 9-BLATO/KOLOTEČINE";10:"Režim 10-PESAK";11:"Režim 11-VLAČENJE";12:"Režim 12-5VE POOLGOE/KAMENJE";13:"Režim 13-EXTREM";14:"Režim 14-PERFO";15:"Režim 15-VITAMIN";16:"Režim 16-TRKA";17:"Režim 17";18:"Režim 18";19:"Režim 19";20:"Režim 20";21:"Režim 21";22:"Režim 22";23:"Režim 23";24:"Režim 24";25:"Režim 25";26:"Režim 26";27:"Režim 27";28:"Režim 28";29:"Režim 29";30:"Režim 30";31:"Nedostupno"}	112
113	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	EngineAirTemperature	Temperature vazduha u usisnoj grani motora (sistem dovoda vazduha). Neki podaci mogu biti netačni ili nepouzdati ako senzor nije radio ispravno ili su uslovi bili neobičajeni tokom prikupljanja podataka. Za Nissan Qashqai (J12) znamo da je -40°C podrazumevana vrednost kada postoji greška.	integer	-40	86	0	Opseg -40 - 86 Jedinica: °C	113
114	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	CrashAirbagPassengerInhibition	Status deaktivacije suvozačevog vazdušnog jastuka	integer	0	0	0	{0:"Suvozačev AIRBAG aktivan";1:"Suvozačev AIRBAG deaktiviran"}	114
115	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	WindowsFrontLeftPosition	Trenutni položaj prednjeg levog prozora	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	{0:"Nevažeća pozicija prozora";1:"Prozor potpuno zatvoren (hardverska ili softverska blokada)";2:"Kratak spuštanje";3:"Prozor u međupoložaju (znad RCU položaja)";4:"RCU spuštanje";5:"Prozor u međupoložaju (podrazumevano ili ispod RCU)";6:"Prozor potpuno otvoren (softverska blokada)";7:"Prozor potpuno otvoren (hardverska blokada)"}.	115
116	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	WindowsFrontRightPosition	Trenutni položaj prednjeg desnog prozora	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	{0:"Nevažeća pozicija prozora";1:"Prozor potpuno zatvoren (hardverska ili softverska blokada)";2:"Kratak spuštanje";3:"Prozor u međupoložaju (znad RCU položaja)";4:"RCU spuštanje";5:"Prozor u međupoložaju (podrazumevano ili ispod RCU)";6:"Prozor potpuno otvoren (softverska blokada)";7:"Prozor potpuno otvoren (hardverska blokada)"}.	116
117	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	WindowsRearRightPosition	Trenutni položaj zadnjeg desnog prozora	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	{0:"Nevažeća pozicija prozora";1:"Prozor potpuno zatvoren (hardverska ili softverska blokada)";2:"Kratak spuštanje";3:"Prozor u međupoložaju (znad RCU položaja)";4:"RCU spuštanje";5:"Prozor u međupoložaju (podrazumevano ili ispod RCU)";6:"Prozor potpuno otvoren (softverska blokada)";7:"Prozor potpuno otvoren (hardverska blokada)"}.	117
118	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	StatusIgnitionSwitchPosition	Status kontakt brave	integer	0	0	[0,1]	{0:"Van položaja paljenja";1:"Okrenuto u paljenje ili start"}	118
119	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	DoorsDriverLocked	Status brave vozačevih vrata	integer	0	0	[0,1]	{0:"Vozačeva vrata otključana";1:"Vozačeva vrata zaključana"}	119
120	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	DoorsPassengerLocked	Status brave suvozačevih vrata	integer	0	0	[0,1]	{0:"Suvozačeva vrata otključana";1:"Suvozačeva vrata zaključana"}	120
121	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	DoorsRearRightLocked	Status brave zadnjih desnih vrata	integer	0	0	[0,1]	{0:"Zadnja desna vrata otključana";1:"Zadnja desna vrata zaključana"}	121
122	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	DoorsRearLeftLocked	Status brave zadnjih levih vrata	integer	0	0	[0,1]	{0:"Zadnja leva vrata otključana";1:"Zadnja leva vrata zaključana"}	122
123	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	DoorsBackLocked	Status brave zadnjih vrata	integer	0	0	[0,1]	{0:"Zadnja vrata otključana";1:"Zadnja vrata zaključana"}	123
124	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	WindowsRearLeftPosition	Status pojasa desnog sedišta u trećem redu. „Pojas se ne priti" ako treći red ne postoji.	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	{0:"Nevažeća pozicija prozora";1:"Prozor potpuno zatvoren (hardverska ili softverska blokada)";2:"Kratak spuštanje";3:"Prozor u međupoložaju (znad RCU položaja)";4:"RCU spuštanje";5:"Prozor u međupoložaju (podrazumevano ili ispod RCU)";6:"Prozor potpuno otvoren (softverska blokada)";7:"Prozor potpuno otvoren (hardverska blokada)"}.	124
125	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	ESCBrakingPedalInformation	Status pritiska papučice kočnice	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	{0:"Nije u upotrebi";1:"Kočnica nije pritisnuta";2:"Kočnica pritisnuta";3:"Nije u upotrebi";4:"Kočnica potvrđeno pritisnuta";5:"Nije u upotrebi";6:"Nije u upotrebi";7:"Nedostupno"}	125
126	✓	✓	✓	✗	✗	Informacije o vozilu	StatusWipingFront	Status brisača prednjeg stakla	integer	0	0	[0,1,4,6,7]	{0:"Prednji brisač u zaustavljenom položaju";1:"Prednji brisač prinudno zaustavljen";4:"Nedostupno";6:"Zahtevana niska brzina";7:"Zahtevana visoka brzina"}	126
127	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	FrontWiperSwitchStatus	Brzina rada brisača	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	{0:"Isključeno";1:"Povremeno ili auto";2:"Niska brzina";3:"Visoka brzina";4:"Maglica";5:"Nije u upotrebi";6:"Nije u upotrebi";7:"Nije u upotrebi"}	127
128	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	WipingFrontDuration	Brzina rada prednjih brisača	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Prednji brisač zaustavljen";1:"Niska brzina aktivna";2:"Visoka brzina aktivna";3:"Nedostupno"}	128
129	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	StatusDoorDriver	Status vozačevih vrata	integer	0	0	[0,1,2]	{0:"Nedostupna vrednost";1:"Vozačeva vrata zatvorena";2:"Vozačeva vrata otvorena"}	129
130	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	StatusDoorRearLeft	Status zadnjih levih vrata	integer	0	0	[0,1,2]	{0:"Nedostupna vrednost";1:"Zadnja leva vrata zatvorena";2:"Zadnja leva vrata otvorena"}	130
131	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	StatusDoorRearRight	Status zadnjih desnih vrata	integer	0	0	[0,1,2]	{0:"Nedostupna vrednost";1:"Zadnja desna vrata zatvorena";2:"Zadnja desna vrata otvorena"}	131
132	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	StatusDoorTailGate	Status vrata prtljagnika	integer	0	0	[0,1,2]	{0:"Nedostupna vrednost";1:"Cepek zatvoren";2:"Cepek otvoren"}	132
133	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	StatusDoorFrontLeft	Status prednjih levih vrata	integer	0	0	[0,1,2]	{0:"Nedostupna vrednost";1:"Vrata zatvorena";2:"Vrata otvorena"}	133
134	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	StatusDoorPassenger	Status putničkih vrata	integer	0	0	[0,1,2]	{0:"Nedostupna vrednost";1:"Suvozačeva vrata zatvorena";2:"Suvozačeva vrata otvorena"}	134
135	✓	✗	✗	✗	✗	Informacije o vozilu	StatusDoorFrontRight	Status prednjih desnih vrata na instrument tabli	integer	0	0	[0,1,2]	{0:"Nedostupna vrednost";1:"Vrata zatvorena";2:"Vrata otvorena"}	135