



NISSAN DATA DICTIONARY

Цей Словник Даних описує деталізацію даних транспортного засобу, на які ви можете зробити запит. Зверніть увагу, що доступність і тип телематичних даних можуть відрізнятися залежно від конкретного автомобіля, типу приводу, моделі та наявності навігації.

●	CCS 2	CCS 1/15 (w/NAV)	CCS 1/15 (no NAV)	ICE	EV	Категорія даних	Data Name (English Only)	Опис	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Можливі значення показників	●
1	✓	✓	✓	✓	✓	Описові дані	VIN	Унікальний ідентифікаційний номер транспортного засобу, присвоєний кожному автомобілю Nissan.	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Не визначено	1
2	✓	✓	✓	✓	✓	Описові дані	Timestamp	Час, коли дані були отримані	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Не визначено	2
3	✓	✓	✗	✗	✗	Описові дані	User ID	Ідентифікатор, присвоєний кожному зареєстрованому користувачу Nissan	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Не визначено	3
4	✓	✗	✗	✗	✗	Описові дані	BCM_PositionDriverSide	Розташування керма (LHD/RHD)	integer	0	0	[0,1]	{0:"Ліва сторона","1:"Права сторона"}	4
5	✓	✓	✓	✓	✓	Одόμεтр	StatusDistanceTotalizer	Загальний пробіг транспортного засобу Примітка: Скоориговане значення, може трохи відрізнятися від показника на панелі прилада	float	0	2600000	km	Діапазон: 0-2600000 Одніця: км	5
6	✗	✓	✓	✗	✗	Одόμεтр	StatusDistanceTotalizerComputed	Скоригований загальний пробіг (це значення обчислюється лише тоді, коли одиниця відстані встановлена на милі).	float	0	2600000	km	Діапазон: 0-2600000 Одніця: км	6
7	✗	✗	✓	✗	✗	Одόμεтр	DistanceTotalizerUnit	Одиниця відстані для пробігу, відображена на панелі прилада	integer	0	0	km	{64:"км","96:"миль"}	7
8	✓	✓	✓	✗	✗	Геолокація	LocationLatitude	Географічна широта транспортного засобу	double	-90	90	*	Діапазон: -90 - 90 Одніця: °	8
9	✓	✓	✓	✗	✗	Геолокація	LocationLongitude	Географічна довгота транспортного засобу	double	-180	180	*	Діапазон: -180 - 180 Одніця: °	9
10	✓	✓	✓	✗	✗	Геолокація	LocationHeading	Напрямок руху транспортного засобу, видимий на панелі	float	0	360	*	Діапазон: 0 - 360 Одніця: °	10
11	✓	✓	✓	✗	✗	Геолокація	LocationSource	Джерело даних геолокації	integer	0	0	0	{0:"A-VCS","1:"A-M","2:"Недоступно"}	11
12	✓	✗	✗	✗	✗	Геолокація	LocationValidity	Показує, чи дані про місцезнаходження є справжніми. Якщо ні — використовується остання відома локація	integer	0	0	0	{0:"Коректне","1:"Некоректне","2:"Недоступне"}	12
13	✓	✗	✗	✗	✗	Геолокація	LastKnownLocationAltitude	Висота транспортного засобу	integer	-20000	20000	m	Діапазон: -20000 - 20000 Одніця: м	13
14	✓	✗	✗	✗	✗	Автономність транспортного засобу	FuelGaugeDisplayValue	Залишок пального в баку за показником на панелі прилада	integer	0	100	0	Діапазон: 0-125 Одніця: %	14
15	✓	✓	✓	✗	✗	Автономність транспортного засобу	FuelLowLevel	Статус індикатора низького рівня пального	integer	0	0	0	{0:"Рівень пального нормальний","1:"Низький рівень пального"}	15
16	✗	✗	✗	✓	✗	Автономність транспортного засобу	FuelDisplayLevel	Кількість пального в баку. Примітка: 0 означає «резерв»	float	0	80	L	Діапазон: 0 - 80 Одніця: L	16
17	✓	✓	✓	✗	✓	Автономність транспортного засобу	EVHvBatteryEnergyLevel	Поточний рівень заряду (SOC) акумулятора, відображений на панелі прилада	float	0.01	100	0	Діапазон: 0-125 Одніця: %	17
18	✓	✗	✗	✗	✓	Автономність транспортного засобу	EVChargePlugConnected	Статус підключення зарядного кабелю	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Немає зарядки","1:"Підключено (кабель НЕ підключено)","1:"Кабель підключено","2:"Запуск силових установок неможливий - кабель підключено","3:"Недоступне значення"}	18
19	✓	✗	✗	✗	✓	Автономність транспортного засобу	ChargeStatus	Статус сесії заряджання - декілька режимів: #1 V2G - режим очікування: авто може віддавати електроенергію в мережу, зменшуючи потребу у виконанні ланів в годині пік, або може заряджатися цією електроенергією. #10 V2L - активний режим: авто стає джерелом живлення для пристроїв чи інструментів. #11 V2G у режимі розрядження: авто віддає енергію в мережу, зменшуючи потребу у виконанні ланів. #12 V2G у режимі заряджання: авто заряджається від мережі до потрібного рівня	integer	0	0	[0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Немає заряджання","1:"Очікування запланованого заряджання","2:"Заряджання завершено","3:"Заряджання триває","4:"Помилка заряджання","5:"Очікування поточного заряджання","6:"Відкрито енергетичний лок: ласкаво просимо до MMI - мультимедійного інтерфейсу","7:"Заряджання зупинено (SOC-рівень заряду не повний)","8:"Заряджання продовжується з повним SOC","9:"V2G-Транспорт-до-Мережі","10:"V2L-Транспорт-до-Споживача Зовні","11:"V2G-Транспорт-до-Мережі в розряд","12:"V2G-Транспорт-до-Мережі в заряд","13:"Не використовується","14:"Не використовується","15:"Не використовується"}	19
20	✓	✓	✗	✗	✗	Автономність транспортного засобу	HvBatteryChargeType	Тип заряджання. V2H - Vehicle-to-Home дозволяє використовувати автомобіль для живлення будинку. V2G - Vehicle-to-Grid дозволяє передавати енергію назад у мережу, що допомагає стабілізувати її під час пікових навантажень. Ця функція наразі не використовується (2025).	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Немає заряджання","1:"Нормальне заряджання","2:"Прискорене заряджання","3:"Швидке заряджання","4:"Дуже швидке заряджання","5:"Надшвидке заряджання","6:"Не використовується","7:"Недоступно","8:"V2H","9:"V2G"}	20
21	✗	✗	✗	✗	✓	Автономність транспортного засобу	ChargeStartDate	Дата й час початку заряджання - UTC	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Не визначено	21
22	✗	✗	✗	✗	✓	Автономність транспортного засобу	ChargeEndDate	Дата й час завершення заряджання - UTC	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Не визначено	22
23	✗	✗	✗	✗	✓	Автономність транспортного засобу	ChargeDuration	Тривалість заряджання (у секундах)	float			min	Діапазон: всі Одніця: s	23
24	✗	✗	✗	✗	✓	Автономність транспортного засобу	ChargeEndStatus	Статус заряджання - OK: завершено правильно, ERROR - сталася помилка, заряджання могло не завершитися	integer				{0:"ок","помилка"}	24
25	✗	✗	✗	✗	✓	Автономність транспортного засобу	ChargeEnergy	Відновлена енергія під час заряджання	float	0	100	kWh	Діапазон: 0 - 100 Одніця: kWh	25
26	✗	✗	✗	✗	✓	Автономність транспортного засобу	ChargeStartBatteryLevel	Рівень заряду батареї (SOC) на початку заряджання, видно на панелі	float	0.01	100	%	Діапазон: 0 - 100 Одніця: %	26
27	✗	✗	✗	✗	✓	Автономність транспортного засобу	ChargeEndBatteryLevel	Рівень заряду батареї (SOC) після завершення заряджання, видно на панелі	float	0.01	100	%	Діапазон: 0 - 100 Одніця: %	27
28	✓	✓	✓	✗	✗	Інформація про поїзду	SpeedDisplayedValueInkmh	Швидкість авто, показана на панелі прилада	float	0	409.4	0	Діапазон: 0-409.4 км/год	28
29	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про поїзду	StatusSpeedUnit	Одиниця вимірювання швидкості	integer	0	0	[0,1]	{0:"Одиниця швидкості в км/год","1:"Одиниця швидкості в милі/год"}	29
30	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про поїзду	EngineRPM	Швидкість обертання кільчастого вала двигуна за хвилину в будь-який момент (rpm = обертів за хвилину)	float	0	8191.75	0	Діапазон: 0-8191.75 об/хв	30
31	✗	✓	✓	✗	✗	Інформація про поїзду	AcceleratorPedalOpeningRatio	Ці дані показують ступінь відкриття педалі акселератора для керування переміщенням передач у автоматичній коробці (AT) та CVT. Це показник економії пального.	float	0	125	0	Діапазон: 0-125 Одніця: %	31
32	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про поїзду	EngineRawSensor	Відсоток крутного моменту двигуна (0-125%), значення може короткочасно перевищувати 100%, наприклад у режимі «свербук».	float	0	125	0	Діапазон: 0-125 Одніця: %	32
33	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про поїзду	AdaptiveCruiseControlDisplaySpeedSetting	Налаштування швидкості адаптивного круїз-контролю	integer	0	255	0	Діапазон: 0-255 км/год/миль/год	33
34	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про поїзду	AdaptiveCruiseControlDisplayDistanceSetting	Налаштування дистанції до «автомобіля попереду» для адаптивного круїз-контролю	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	{0:"Немає відображення","1:"Коротка дистанція","2:"Середня дистанція","3:"Довга дистанція","4:"Регламентована дистанція","5:"Дуже довга дистанція","6:"Зареzerвовано","7:"Зареzerвовано"}	34
35	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про поїзду	ACCTargetDistanceDisplay	Візуальне відображення дистанції до «автомобіля попереду» на дисплеї адаптивного круїз-контролю	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	{0:"Ціль не виявлено","1:"Довга виявлена дистанція","2:"Середня виявлена дистанція","3:"Коротка виявлена дистанція","4:"Регламентована виявлена дистанція","5:"Зареzerвовано","6:"Зареzerвовано","7:"Зареzerвовано"}	35

●	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	ICE	EV	Категорія даних	Data Name (English Only)	Опис	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Можливі значення показників	●
36	✓	✓	✓	✗	✗	Інформація про поїзду	SeatBeltFirstRowDriver	Статус ремня водія	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Ремінь не контролюється","1":"Ремінь розстібнуто","2":"Ремінь застібнуто","3":"Недоступно"}	36
37	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про поїзду	SeatBeltFirstRowCenter	Статус ремня центрального сидіння першого ряду	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Ремінь не контролюється","1":"Ремінь розстібнуто","2":"Ремінь застібнуто","3":"Недоступно"}	37
38	✓	✓	✓	✗	✗	Інформація про поїзду	SeatBeltSecondRowPassenger	Статус ремня переднього пасажирів	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Ремінь не контролюється","1":"Ремінь розстібнуто","2":"Ремінь застібнуто","3":"Недоступно"}	38
39	✓	✓	✓	✗	✗	Інформація про поїзду	SeatBeltSecondRowCenter	Стан ремня безпеки центрального місця першого ряду. «Ремінь не контролюється», якщо місце немає.	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Ремінь не контролюється","1":"Ремінь розстібнуто","2":"Ремінь застібнуто","3":"Недоступно"}	39
40	✓	✓	✓	✗	✗	Інформація про поїзду	SeatBeltSecondRowLeft	Стан ремня безпеки центрального місця другого ряду. «Ремінь не контролюється», якщо місце немає.	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Ремінь не контролюється","1":"Ремінь розстібнуто","2":"Ремінь застібнуто","3":"Недоступно"}	40
41	✓	✓	✓	✗	✗	Інформація про поїзду	SeatBeltSecondRowRight	Стан ремня безпеки лівого місця другого ряду. «Ремінь не контролюється», якщо ряду немає.	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Ремінь не контролюється","1":"Ремінь розстібнуто","2":"Ремінь застібнуто","3":"Недоступно"}	41
42	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про поїзду	SeatBeltThirdRowCenter	Стан ремня безпеки центрального місця третього ряду. «Ремінь не контролюється», якщо ряду немає.	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Ремінь не контролюється","1":"Ремінь розстібнуто","2":"Ремінь застібнуто","3":"Недоступно"}	42
43	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про поїзду	SeatBeltThirdRowLeft	Стан ремня безпеки центрального місця третього ряду. «Ремінь не контролюється», якщо ряду немає.	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Ремінь не контролюється","1":"Ремінь розстібнуто","2":"Ремінь застібнуто","3":"Недоступно"}	43
44	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про поїзду	SeatBeltThirdRowRight	Стан ремня безпеки правого місця третього ряду. «Ремінь не контролюється», якщо ряду немає.	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Ремінь не контролюється","1":"Ремінь розстібнуто","2":"Ремінь застібнуто","3":"Недоступно"}	44
45	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про поїзду	PresencePassenger	Стан присутності пасажирів. «Присутній»: вага виявлена датчиком тиску (будь-якого типу, включно з тваринами чи багажем). «Відсутній»: ваги не виявлено. «Невідомо»: ремінь безпеки застібнуто. «Не контролюється»: немає датчика тиску в сидінні (або немає сидіння).	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Не контролюється","1":"Присутній","2":"Відсутній","3":"Невідомо"}	45
46	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про поїзду	CustomerPresenceFirstRowCenter	Стан присутності пасажирів на центральному місці першого ряду. «Присутній»: вага виявлена датчиком тиску (будь-якого типу, включно з тваринами чи багажем). «Відсутній»: ваги не виявлено. «Невідомо»: ремінь безпеки застібнуто. «Не контролюється»: немає датчика тиску в сидінні (або немає сидіння).	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Не контролюється","1":"Присутній","2":"Відсутній","3":"Невідомо"}	46
47	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про поїзду	CustomerPresenceSecondRowCenter	Стан присутності пасажирів на центральному місці другого ряду. «Присутній»: вага виявлена датчиком тиску (будь-якого типу, включно з тваринами чи багажем). «Відсутній»: ваги не виявлено. «Невідомо»: ремінь безпеки застібнуто. «Не контролюється»: немає датчика тиску в сидінні (або немає сидіння).	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Не контролюється","1":"Присутній","2":"Відсутній","3":"Невідомо"}	47
48	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про поїзду	CustomerPresenceSecondRowLeft	Стан присутності пасажирів на лівому місці другого ряду. «Присутній»: вага виявлена датчиком тиску (будь-якого типу, включно з тваринами чи багажем). «Відсутній»: ваги не виявлено. «Невідомо»: ремінь безпеки застібнуто. «Не контролюється»: немає датчика тиску в сидінні (або немає сидіння).	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Не контролюється","1":"Присутній","2":"Відсутній","3":"Невідомо"}	48
49	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про поїзду	CustomerPresenceSecondRowRight	Стан присутності пасажирів на правому місці другого ряду. «Присутній»: вага виявлена датчиком тиску (будь-якого типу, включно з тваринами чи багажем). «Відсутній»: ваги не виявлено. «Невідомо»: ремінь безпеки застібнуто. «Не контролюється»: немає датчика тиску в сидінні (або немає сидіння).	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Не контролюється","1":"Присутній","2":"Відсутній","3":"Невідомо"}	49
50	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про поїзду	CustomerPresenceThirdRowCenter	Стан присутності пасажирів на центральному місці третього ряду. «Присутній»: вага виявлена датчиком тиску (будь-якого типу, включно з тваринами чи багажем). «Відсутній»: ваги не виявлено. «Невідомо»: ремінь безпеки застібнуто. «Не контролюється»: немає датчика тиску в сидінні (або немає сидіння).	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Не контролюється","1":"Присутній","2":"Відсутній","3":"Невідомо"}	50
51	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про поїзду	CustomerPresenceThirdRowLeft	Стан присутності пасажирів на лівому місці третього ряду. «Присутній»: вага виявлена датчиком тиску (будь-якого типу, включно з тваринами чи багажем). «Відсутній»: ваги не виявлено. «Невідомо»: ремінь безпеки застібнуто. «Не контролюється»: немає датчика тиску в сидінні (або немає сидіння).	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Не контролюється","1":"Присутній","2":"Відсутній","3":"Невідомо"}	51
52	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про поїзду	CustomerPresenceThirdRowRight	Стан присутності пасажирів на правому місці третього ряду. «Присутній»: вага виявлена датчиком тиску (будь-якого типу, включно з тваринами чи багажем). «Відсутній»: ваги не виявлено. «Невідомо»: ремінь безпеки застібнуто. «Не контролюється»: немає датчика тиску в сидінні (або немає сидіння).	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Не контролюється","1":"Присутній","2":"Відсутній","3":"Невідомо"}	52
53	✓	✗	✗	✗	✗	Системні попередження безпеки	ActivationStateFCW	Статус УВІМК/ВІМК системи автоматичного екстреного гальмування (АЕВ) та попередження про фронтальне зіткнення (FCW)	integer	0	0	[0,13]	{0:"АЕВ ВИМКНЕНО / FCW ВИМКНЕНО","1":"АЕВ ВИМКНЕНО / FCW УВІМКНЕНО","3":"АЕВ УВІМКНЕНО / FCW УВІМКНЕНО"}	53
54	✓	✓	✓	✗	✗	Системні попередження безпеки	CrashDetectionOutOfOrder	Статус несправності датчиків зіткнення	integer	0	0	[0,12,3]	{0:"Детекція прайос","1":"Помилка заднього удару","2":"Помилка бокового або переднього удару","3":"Помилка системи виявлення зіткнення"}	54
55	✓	✓	✓	✗	✗	Системні попередження безпеки	StatusMIL_LampRequest	Статус індикатора MIL. 0: Лампа MIL ВИМКНЕНА нормальний стан. 1: Лампа MIL УВІМКНЕНА вказує на несправність. 2: Лампа MIL блимає вказує на серйозну несправність, наприклад ризик пошкодження каталізатора — двигун слід вимкнути, щойно це буде безпечно. 3: Автотест MIL лампа вмикається для перевірки її працездатності.	integer	0	0	0	{0:"MIL вимкнена","1":"MIL увімкнена","2":"MIL блимає - висока небезпека","3":"MIL автотест"}	55
56	✓	✓	✓	✗	✗	Системні попередження безпеки	ESCABSMalfunction	Статус несправності системи ABS	integer	0	0	0	{0:"Немає несправності ABS","1":"Несправність ABS"}	56
57	✓	✗	✗	✗	✗	Системні попередження безпеки	CrashAirbagMalfunction	Статус несправності системи подушок безпеки	integer	0	0	0	{0:"Немає несправності системи AIRBAG","1":"Несправність системи AIRBAG"}	57
58	✓	✗	✗	✗	✗	Системні попередження безпеки	PowerLimitationAlert	Статус лампи SLOW: показує активацію іконки «Черепаха», що означає режим обмеженої потужності	integer	0	0	0	{0:"Немає попередження","1":"Попередження"}	58
59	✓	✗	✗	✗	✗	Системні попередження безпеки	AEBStatusDisplay	Статус індикатора АЕВ. Попередження про режим очікування, активне гальмування та несправності системи.	integer	0	0	0	{0:"Немає відображення","1":"АЕВ вимкнено","2":"Працює","3":"Не працює","4":"Тимчасова несправність","5":"Постійна несправність","6":"Початковий стан","7":"Не використовується"}	59
60	✓	✗	✗	✗	✗	Системні попередження безпеки	AFUFailure	Статус несправності системи аварійної допомоги при гальмуванні: система використовує електродвигун для допомоги в гальмуванні. Це повідомлення з'являється лише на транспортних засобах з функцією ЕВБ — електронного підсилювача гальм.	integer	0	0	0	{0:"Немає несправності аварійного гальмування","1":"Несправність аварійного гальмування"}	60
61	✓	✗	✗	✗	✗	Системні попередження безпеки	SteeringStatus	Статус попередження системи EPS: система використовує електродвигун для допомоги у повороті керма	integer	0	0	0	{0:"Немає попередження EPS","1":"Несправність EPS рівень 1","2":"Несправність EPS рівень 2","3":"Перевірка лампи EPS"}	61
62	✓	✗	✗	✗	✗	Системні попередження безпеки	ESCBDStateDisplay	Статус несправності системи EBD: зменшує гальмівний шок і покращує стабільність	integer	0	0	0	{0:"Немає несправності","1":"Несправність"}	62
63	✓	✗	✗	✗	✗	Системні попередження безпеки	EV_AlertCRBS_FailureDisplay	Попередження про несправність CRBS біля педалі гальма: гальмівна система для гібридних або електричних транспортних засобів, що забезпечує рекупративне або фрикційне гальмування.	integer	0	0	0	{0:"Немає несправності","1":"Несправність"}	63
64	✓	✓	✓	✗	✗	Системні попередження безпеки	ESCBrakingFailureStatus	Статус несправності ESC/ESP: технологія що зменшує ковзання та підвищує стабільність	integer	0	0	0	{0:"Немає несправності","1":"Несправність"}	64

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	ICE	EV	Категорія даних	Data Name (English Only)	Опис	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Можливі значення показників	■
65	✓	✓	✓	✗	✗	Системні попередження безпеки	OilPressureWarning	Статус індикатора низького тиску оливи	integer	0	0	0	{0:"Немає попередження про тиск оливи","1":"Попередження про тиск оливи"}	65
66	✓	✓	✓	✗	✗	Системні попередження безпеки	StatusOilPressureSwitch	Попередження про тиск оливи. Показує стан датчика тиску оливи 0 = датчик відкритий, нормальна робота, 1 = датчик закритий, несправність або ненормальний стан.	integer	0	0	0	{0:"Немає попередження про тиск оливи","1":"Попередження про тиск оливи"}	66
67	✓	✗	✗	✗	✗	Системні попередження безпеки	ParkFailure	Статус несправності режиму «Park» автоматичної трансмісії	integer	0	0	0	{0:"Немає несправності паркування","1":"Несправність паркування"}	67
68	✓	✗	✗	✗	✗	Системні попередження безпеки	BatteryHighLevelWert	Індикатор низького рівня 12V акумулятора	integer	0	0	0	{0:"Не використовується","1":"Немає попередження","2":"Попередження","3":"Значення недоступне"}	68
69	✓	✓	✗	✗	✗	Системні попередження безпеки	StatusWheelStateFrontLeft	Стан нахмування переднього лівого колеса Система контролю тиску в шинках оновлює дані лише тоді, коли автомобіль рухається. Якщо машина довго стоїла, вона продовжуватиме показувати старі значення тиску, доки знову не почне рухатися	integer	0	0	{0,1,2,3,4,5,6,7}	{0:"Тиск у нормі та немає несправностей","1":"Несправність","2":"Недостатній тиск","3":"Недостатній тиск і несправність","4":"Прокол","5":"Прокол і несправність","6":"Прокол і низький тиск","7":"Прокол, низький тиск і несправність"}	69
70	✓	✓	✗	✗	✗	Системні попередження безпеки	StatusWheelStateFrontRight	Стан нахмування переднього правого колеса Система контролю тиску в шинках оновлює дані лише тоді, коли автомобіль рухається. Якщо машина довго стоїла, вона продовжуватиме показувати старі значення тиску, доки знову не почне рухатися	integer	0	0	{0,1,2,3,4,5,6,7}	{0:"Тиск у нормі та немає несправностей","1":"Несправність","2":"Недостатній тиск","3":"Недостатній тиск і несправність","4":"Прокол","5":"Прокол і несправність","6":"Прокол і низький тиск","7":"Прокол, низький тиск і несправність"}	70
71	✓	✓	✗	✗	✗	Системні попередження безпеки	StatusWheelStateRearLeft	Стан нахмування заднього лівого колеса Система контролю тиску в шинках оновлює дані лише тоді, коли автомобіль рухається. Якщо машина довго стоїла, вона продовжуватиме показувати старі значення тиску, доки знову не почне рухатися	integer	0	0	{0,1,2,3,4,5,6,7}	{0:"Тиск у нормі та немає несправностей","1":"Несправність","2":"Недостатній тиск","3":"Недостатній тиск і несправність","4":"Прокол","5":"Прокол і несправність","6":"Прокол і низький тиск","7":"Прокол, низький тиск і несправність"}	71
72	✓	✓	✗	✗	✗	Системні попередження безпеки	StatusWheelStateRearRight	Стан нахмування заднього правого колеса Система контролю тиску в шинках оновлює дані лише тоді, коли автомобіль рухається. Якщо машина довго стоїла, вона продовжуватиме показувати старі значення тиску, доки знову не почне рухатися	integer	0	0	{0,1,2,3,4,5,6,7}	{0:"Тиск у нормі та немає несправностей","1":"Несправність","2":"Недостатній тиск","3":"Недостатній тиск і несправність","4":"Прокол","5":"Прокол і несправність","6":"Прокол і низький тиск","7":"Прокол, низький тиск і несправність"}	72
73	✓	✓	✓	✗	✗	Системні попередження безпеки	StatusWheelTPMSTpmsWarningLampRequest	Статус індикатора TPMS	integer	0	0	0	{0:"Індикатор TPMS вимкнений","1":"Індикатор TPMS увімкнений"}	73
74	✓	✗	✗	✗	✗	Системні попередження безпеки	StateActivation	Статус активності системи попередження про вихід зі смуги (LDW)	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Недоступно","1":"Активовано","2":"Деактивовано","3":"Не використовується"}	74
75	✓	✗	✗	✗	✗	Системні попередження безпеки	BatteryLowLevelAlert	Статус попередження про низький рівень 12V акумулятора	integer	0	0	0	{0:"Недоступно","1":"Немає попередження","2":"Попередження","3":"Не використовується"}	75
76	✓	✓	✓	✗	✗	Системні попередження безпеки	StatusBrakeLowFluidLevel	Статус рівня гальмівної рідини	integer	0	0	0	{0:"Недоступно","1":"Немає несправності гальмівної системи","2":"Несправність гальмівної системи"}	76
77	✓	✓	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	StatusWheelPressureFrontRight	Показник тиску в передньому правому колесі Система контролю тиску в шинках оновлює дані лише тоді, коли автомобіль рухається. Якщо машина довго стоїла, вона продовжуватиме показувати старі значення тиску, доки знову не почне рухатися	float	0	7620	0	Діапазон: 0-7620 Одиниця: mbar	77
78	✓	✓	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	StatusWheelPressureFrontLeft	Показник тиску в передньому лівому колесі Система контролю тиску в шинках оновлює дані лише тоді, коли автомобіль рухається. Якщо машина довго стоїла, вона продовжуватиме показувати старі значення тиску, доки знову не почне рухатися	float	0	7620	0	Діапазон: 0-7620 Одиниця: mbar	78
79	✓	✓	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	StatusWheelPressureRearRight	Показник тиску в задньому правому колесі Система контролю тиску в шинках оновлює дані лише тоді, коли автомобіль рухається. Якщо машина довго стоїла, вона продовжуватиме показувати старі значення тиску, доки знову не почне рухатися	float	0	7620	0	Діапазон: 0-7620 Одиниця: mbar	79
80	✓	✓	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	StatusWheelPressureRearLeft	Показник тиску в задньому лівому колесі Система контролю тиску в шинках оновлює дані лише тоді, коли автомобіль рухається. Якщо машина довго стоїла, вона продовжуватиме показувати старі значення тиску, доки знову не почне рухатися	float	0	7620	0	Діапазон: 0-7620 Одиниця: mbar	80
81	✓	✓	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	StatusWheelPressureFrontAxle	Показник TPMS передньої осі Система контролю тиску в шинках оновлює дані лише тоді, коли автомобіль рухається. Якщо машина довго стоїла, вона продовжуватиме показувати старі значення тиску, доки знову не почне рухатися	float	150	760	0	Діапазон: 150-760 Одиниця: kPa	81
82	✓	✓	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	StatusWheelPressureRearAxle	Показник TPMS задньої осі Система контролю тиску в шинках оновлює дані лише тоді, коли автомобіль рухається. Якщо машина довго стоїла, вона продовжуватиме показувати старі значення тиску, доки знову не почне рухатися	float	150	760	0	Діапазон: 150-760 Одиниця: kPa	82
83	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	WheelPressureStateFrontLeft	Стан системи контролю тиску в шинках для переднього лівого колеса	integer	0	0	{0,1}	{0:"Тиск актуальний","1":"Тиск не актуальний"}	83
84	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	WheelPressureStateFrontRight	Стан системи контролю тиску в шинках для переднього правого колеса	integer	0	0	{0,1}	{0:"Тиск актуальний","1":"Тиск не актуальний"}	84
85	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	WheelPressureStateRearLeft	Стан системи контролю тиску в шинках для заднього лівого колеса	integer	0	0	{0,1}	{0:"Тиск актуальний","1":"Тиск не актуальний"}	85
86	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	WheelPressureStateRearRight	Стан системи контролю тиску в шинках для заднього правого колеса	integer	0	0	{0,1}	{0:"Тиск актуальний","1":"Тиск не актуальний"}	86
87	✓	✓	✓	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	RearFogLightsStatus	Статус задніх протитуманних ліхтарів	integer	0	0	{0,1}	{0:"Задні протитуманне світло вимкнено","1":"Задні протитуманне світло увімкнено"}	87
88	✓	✓	✓	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	LightningExternalDRL	Статус денних ходових вогнів	integer	0	0	{0,1}	{0:"Денні ходові вогні не запитані","1":"Денні ходові вогні запитані"}	88
89	✓	✓	✓	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	PositionLightsStatus	Статус габаритних вогнів	integer	0	0	{0,1}	{0:"Габаритні вогні вимкнено","1":"Габаритні вогні увімкнено"}	89
90	✓	✓	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	LightningHighBeam	Статус дальнього світла	integer	0	0	{0,1}	{0:"Дальнє світло не запитано","1":"Дальнє світло запитано"}	90
91	✓	✓	✓	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	LightningFrontFogLight	Статус передніх протитуманних фар	integer	0	0	{0,1}	{0:"Передні протитуманні фари не запитані","1":"Передні протитуманні фари запитані"}	91
92	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	LightningWarningLightsStatus	Стан попереджувальних вогнів — ручний або автоматичний (наприклад, під час екстреного гальмування)	integer	0	0	{0,1}	{0:"Попереджувальні вогні вимкнені","1":"Попереджувальні вогні увімкнені"}	92
93	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	BrakeLampStatus	Стан стоп-сигналу — ручний або автоматичний (наприклад, під час екстреного гальмування)	integer	0	0	{0,1}	{0:"Стоп-сигнал вимкнено","1":"Стоп-сигнал увімкнено"}	93
94	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	LightningFlashingIndicator	Статус показників повороту	integer	0	0	{0,1,2,3,7}	{0:"Лівий і правий показники повороту вимкнені","1":"Лівий увімкнено, правий вимкнено","2":"Лівий увімкнено, правий увімкнено","3":"Лівий і правий увімкнені","7":"Недоступно"}	94
95	✓	✓	✓	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	LightningLowBeam	Статус запиту на ближнє світло	integer	0	0	{0,1}	{0:"Ближнє світло не запитано","1":"Ближнє світло запитано"}	95
96	✓	✓	✓	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	EngineCoolantTemp	Температура охолоджувальної рідини двигуна внутрішнього згорання (недоступно для електромобілів)	float	-40	214	0	Діапазон: -40-214 Одиниця: °C	96
97	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	SunroofPosition	Положення люка даху	integer	0	0	{0,1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7}	{0:"Некоректна позиція вікна","1":"Позиція 0 (закрито)","2":"Сектор 01","3":"Позиція 11","4":"Сектор 12","5":"Позиція 21","6":"Сектор 23","7":"Позиція 31","8":"Сектор 34","9":"Позиція 41","10":"Сектор 45","11":"Позиція 51","12":"Сектор 56","13":"Позиція 61","14":"Сектор 67","15":"Позиція 71"}	97
98	✓	✓	✓	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	ExternalTempDisplayValue	Значення зовнішньої температури, показане на панелі приладів. Примітка: доки не буде отримано коректне значення, відобразиться "FFH". Може відзнятися від фактичної температури залежно від умов експлуатації.	float	-40	140	0	Діапазон: -40-140 Одиниця: °C або °F залежно від налаштування	98
99	✓	✓	✓	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	ExternalTempDisplayUnit	Одиниця для відображення зовнішньої температури	integer	0	0	0	{0:"Режим відображення °C","1":"Режим відображення °F"}	99

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAVI)	CCS 1/1.5 (no NAVI)	ICE	EV	Категорія даних	Data Name (English Only)	Опис	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Можливі значення показників	■
100	✗	✗	✓	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	HVACEVStatusofAC	Статус кондиціонера (увімк./вимк.)	integer	0	0	[0,1]	{0''"Вимкнено";1''"Вимкнено"}	100
101	✗	✗	✓	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	EV_HeaterStatus	Статус обігрівача (увімк./вимк.)	integer	0	0	[0,1]	{0''"Вимкнено";1''"Вимкнено"}	101
102	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	HVAC_Temperature	Температура лівої кліматичної зони HVAC.	float	0	127.5	0	Діапазон: -0-127.5 Одиниця °C	102
103	✓	✗	✗	✓	✓	Інформація про транспортний засіб	HVACTemperatureCabinCurrentValue	Поточна температура в салоні за даними HVAC.	float	-40	60	0	Діапазон: -40 - 60 Одиниця °C	103
104	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	HVAC_FanBlowerMotorStatus	Стан вентиляторів системи HVAC (опалення, вентиляція та кондиціювання).	integer	0	0	[0,1]	{0''"Вентилятор вимкнено";1''"Вентилятор увімкнено"}	104
105	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	ICE_HVAC_DisplayClimBlowerLevel	Рівні швидкості вентиляторів HVAC.	integer	0	0	[0,10,11,12,13,14,15,23,45,6,7]	{0''"Немає відображення";1''"Рівень 1";2''"Рівень 2";3''"Рівень 3";4''"Рівень 4";5''"Рівень 5";6''"Рівень 6";7''"Рівень 7";8''"Рівень 8";9''"Рівень 9";10''"Рівень 10";11''"Рівень 11";12''"Рівень 12";13''"Рівень 13";14''"Рівень 14";15''"Вентилятор вимкнено"}	105
106	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	ICE_HVAC_DisplayClimForcedRecy	Стан рециркуляції повітря в системі HVAC.	integer	0	0	[0,12]	{0''"Немає відображення";1''"Рециркуляцію увімкнено";2''"Рециркуляцію вимкнено"}	106
107	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	HVAC_RecyclingAutoDisplay	Стан автоматичної рециркуляції повітря в HVAC.	integer	0	0	[0,12,3]	{0''"Недоступне значення";1''"Автоматична рециркуляція не активна";2''"Автоматична рециркуляція активна";3''"Не використовується"}	107
108	✓	✗	✗		✓	Інформація про транспортний засіб	PresetActivationStatus	Дистанційне увімкнення кондиціонера	integer	0	0	[0,12,3]	{0''"Попереднє кондиціювання заборонено";1''"Попереднє кондиціювання не виконується";2''"Попереднє кондиціювання виконується";3''"Недоступно"}	108
109	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	GearBoxAutoLevePosition	Вибір положення важеля коробки передач	integer	0	0	[0,10,11,12,13,14,15,23,45,6,7]	{0''"Р – Паркування";1''"R – Задній хід";2''"N – Нейтраль";3''"D – Рух";4''"M – Ручний режим";5''"L – Низька передача";6''"Ds – Спортивний режим";7''"Положення підтверджено";8''"В – Гальмування";9''"Не використовується";10''"Не використовується";11''"Не використовується";12''"Не використовується";13''"Не використовується";14''"Не використовується";15''"Недоступно"}	109
110	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	GearBoxAutomaticRangeIndication	Поточна передача або режим роботи коробки передач.	integer	0	0	[0,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000]	110	
111	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	ePedalModeDisplayRequest	Статус режиму e-Pedal	integer	0	0	[0,1]	{0''"Немає відображення";1''"ePedal активний"}	111
112	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	DriveModeState	Статус режиму руку	integer	0	0	[0,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000]	112	
113	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	EngineAirTemperature	Температура повітря у системі подачі повітря двигуна. Деякі дані можуть бути неточними або ненадійними, якщо датчик спрацював неправильно або умови під час збору даних були незвичиними. Для Nissan Qashqai (J12) відомо, що у разі помилки, -40°C – це значення за замовчуванням.	integer	-40	86	0	Діапазон: -40 - 86 Одиниця °C	113
114	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	CrashAirbagPassengerInhibition	Статус вимкнення подушки безпеки пасажирів	integer	0	0	0	{0''"Подушка безпеки пасажирів активна";1''"Подушка безпеки пасажирів вимкнена"}	114
115	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	WindowsFrontLeftPosition	Миттєве положення переднього лівого вікна	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	{0''"Некоректна позиція вікна";1''"Вікно повністю закрито (апаратне або програмне блокування)";2''"Коротке опускання";3''"Вікно у проміжній позиції (вище за позицію RCU)";4''"Позиція опускання RCU";5''"Вікно у проміжній позиції (типово або нижче за RCU)";6''"Вікно повністю відкрито (програмне блокування)";7''"Вікно повністю відкрито (апаратне блокування)"} {0''"Некоректна позиція вікна";1''"Вікно повністю закрито (апаратне або програмне блокування)";2''"Коротке опускання";3''"Вікно у проміжній позиції (вище за позицію RCU)";4''"Позиція опускання RCU";5''"Вікно у проміжній позиції (типово або нижче за RCU)";6''"Вікно повністю відкрито (програмне блокування)";7''"Вікно повністю відкрито (апаратне блокування)"} {0''"Некоректна позиція вікна";1''"Вікно повністю закрито (апаратне або програмне блокування)";2''"Коротке опускання";3''"Вікно у проміжній позиції (вище за позицію RCU)";4''"Позиція опускання RCU";5''"Вікно у проміжній позиції (типово або нижче за RCU)";6''"Вікно повністю відкрито (програмне блокування)";7''"Вікно повністю відкрито (апаратне блокування)"} {0''"Некоректна позиція вікна";1''"Вікно повністю закрито (апаратне або програмне блокування)";2''"Коротке опускання";3''"Вікно у проміжній позиції (вище за позицію RCU)";4''"Позиція опускання RCU";5''"Вікно у проміжній позиції (типово або нижче за RCU)";6''"Вікно повністю відкрито (програмне блокування)";7''"Вікно повністю відкрито (апаратне блокування)"} {0''"Некоректна позиція вікна";1''"Вікно повністю закрито (апаратне або програмне блокування)";2''"Коротке опускання";3''"Вікно у проміжній позиції (вище за позицію RCU)";4''"Позиція опускання RCU";5''"Вікно у проміжній позиції (типово або нижче за RCU)";6''"Вікно повністю відкрито (програмне блокування)";7''"Вікно повністю відкрито (апаратне блокування)"} {0''"Некоректна позиція вікна";1''"Вікно повністю закрито (апаратне або програмне блокування)";2''"Коротке опускання";3''"Вікно у проміжній позиції (вище за позицію RCU)";4''"Позиція опускання RCU";5''"Вікно у проміжній позиції (типово або нижче за RCU)";6''"Вікно повністю відкрито (програмне блокування)";7''"Вікно повністю відкрито (апаратне блокування)"} {0''"Некоректна позиція вікна";1''"Вікно повністю закрито (апаратне або програмне блокування)";2''"Коротке опускання";3''"Вікно у проміжній позиції (вище за позицію RCU)";4''"Позиція опускання RCU";5''"Вікно у проміжній позиції (типово або нижче за RCU)";6''"Вікно повністю відкрито (програмне блокування)";7''"Вікно повністю відкрито (апаратне блокування)"} {0''"Некоректна позиція вікна";1''"Вікно повністю закрито (апаратне або програмне блокування)";2''"Коротке опускання";3''"Вікно у проміжній позиції (вище за позицію RCU)";4''"Позиція опускання RCU";5''"Вікно у проміжній позиції (типово або нижче за RCU)";6''"Вікно повністю відкрито (програмне блокування)";7''"Вікно повністю відкрито (апаратне блокування)"} {0''"Некоректна позиція вікна";1''"Вікно повністю закрито (апаратне або програмне блокування)";2''"Коротке опускання";3''"Вікно у проміжній позиції (вище за позицію RCU)";4''"Позиція опускання RCU";5''"Вікно у проміжній позиції (типово або нижче за RCU)";6''"Вікно повністю відкрито (програмне блокування)";7''"Вікно повністю відкрито (апаратне блокування)"} {0''"Некоректна позиція вікна";1''"Вікно повністю закрито (апаратне або програмне блокування)";2''"Коротке опускання";3''"Вікно у проміжній позиції (вище за позицію RCU)";4''"Позиція опускання RCU";5''"Вікно у проміжній позиції (типово або нижче за RCU)";6''"Вікно повністю відкрито (програмне блокування)";7''"Вікно повністю відкрито (апаратне блокування)"} {0''"Некоректна позиція вікна";1''"Вікно повністю закрито (апаратне або програмне блокування)";2''"Коротке опускання";3''"Вікно у проміжній позиції (вище за позицію RCU)";4''"Позиція опускання RCU";5''"Вікно у проміжній позиції (типово або нижче за RCU)";6''"Вікно повністю відкрито (програмне блокування)";7''"Вікно повністю відкрито (апаратне блокування)"} {0''"Некоректна позиція вікна";1''"Вікно повністю закрито (а	

●	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (Po NAV)	ICE	EV	Категорія даних	Data Name (English Only)	Опис	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Можливі значення показників	●
133	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	StatusDoorFrontLeft	Статус передніх лівих дверей	integer	0	0	[0,1,2]	{0:"Недоступне значення","1":"Двері зачинені","2":"Двері відчинені"}	133
134	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	StatusDoorPassenger	Статус пасажирських дверей	integer	0	0	[0,1,2]	{0:"Недоступне значення","1":"Пасажирські двері зачинені","2":"Пасажирські двері відчинені"}	134
135	✓	✗	✗	✗	✗	Інформація про транспортний засіб	StatusDoorFrontRight	Статус передніх правих дверей на панелі приладів	integer	0	0	[0,1,2]	{0:"Недоступне значення","1":"Двері зачинені","2":"Двері відчинені"}	135