





NISSAN

Qashqai

TIP: J12, 5 vrata SUV
(2021 -)



	Zračni jastuk		Plinski generator		Zatezač sigurnosnog pojasa		SRS upravljački uređaj		Aktivni sustav za zaštitu pješaka
	Automatski sustav zaštite od prevrtanja		Plinsko-hidraulični podupirač / zategnuta opruga		Područje visoke otpornosti		Područje koje zahtijeva posebnu pozornost		
	Niskonaponski akumulator		Niskonaponski ultrakondenzator		Spremnik za gorivo		Spremnik za plin		Sigurnosni ventil
	Visokonaponski akumulatorski paket		Visokonaponski električni kabel		Visokonaponski uređaj koji isključuje visoki napon		Kutija s osiguračima za isključivanje visokog napona		Visokonaponski ultrakondenzator
	Spremnik za benzin/etanol								

1. Identifikacija



2. Imobilizacija / stabilizacija / dizanje


Immobilizirajte vozilo:

1. Blokirajte kotače
2. Za automatski mjenjač odaberite položaj P (parkiranje)
3. Postavite parkirnu kočnicu
4. Pritisnite tipku start/stop



Točke podizanja:

Odgovarajuće točke podizanja;




3. Sigurnosni propisi / izključivanje opasnosti

Pristup motornom prostoru




Odspojite bateriju od 12 volti




1. Isključite kontakt
2. Odspojite negativni priključak (-)
3. Odspojite pozitivnu stezaljku (+)

4. Pristup putnicima

Čelik visoke čvrstoće u tijelu



Čelik visoke čvrstoće na vratima



Podšavanje stupa upravljača



Podšavanje sjedala




















Vrste stakla:

- A. Laminirano staklo.
- B. Kaljeno staklo.



5. Spremljena energija / tekucine / plinovi / kruta goriva

	12V	 
	R-1234yf 550 ±25 g	   
	55 L	 
	12V Li-ion	    

6. U slučaju požara



KORISTITE VODU



PLINSKI OBLOG, RIZIK OD RAZNOG UČINKA



8. Transport / skladištenje / odvuci

Pohrana kuke za oporavak



Mjesto prednja kuka



Mjesto stražnje kuke



Vuča











2WD



4WD



10. Objasnjenje piktograma

	Opći znak upozorenja		Zapaljivo
	Upozorenje, niska temperatura		Opasno za ljudsko zdravlje
	Komponenta klima-uređaja		Eksplodiv
	Vozilo na gorivo skupine tekućina 2		Korozivna tvar
	Poklopac motora		Uporaba vode prilikom gašenja požara